

Bedienungsanleitung

- >pDRIVE< MX basic
- >pDRIVE< MX plus
- >pDRIVE< MX plus-hydro
- >pDRIVE< MX multi-basic
- >pDRIVE< MX multi-plus
- >pDRIVE< MX top
- >pDRIVE< MX top-hydro

mit Software PPL6



Sicherheitshinweise

Folgende Symbole werden Sie durch die Anleitung begleiten:



Allgemeiner Hinweis, Unbedingt beachten!



Gefährliche Spannungen! Lebensgefahr!



Hinweis, Tip!

Voraussetzung für eine erfolgreiche Inbetriebnahme sind eine korrekte Geräteauswahl, Projektierung und Montage. Sollten Sie in diesem Zusammenhang weitere Fragen haben, so wenden Sie sich bitte an den Lieferanten des Gerätes.

Kondensatorentladung!

Vor Arbeiten am Gerät ist nach dem Freischalten vom Netz die Kondensatorentladezeit von mindestens 5 Minuten abzuwarten, um sicherzustellen, daß das Gerät völlig spannungsfrei ist.

Automatischer Wiederanlauf!

Bei bestimmten Parametereinstellungen kann es vorkommen, daß der Frequenzumrichter nach einem Ausfall und anschließender Netzzuschaltung automatisch wiederanläuft. Stellen Sie sicher, daß dadurch weder Personen noch Einrichtungen gefährdet sind.

Inbetriebnahme und Service!

Arbeiten am Gerät dürfen nur von dafür qualifizierten Personen unter Beachtung der gültigen Bedienungsanleitung und Vorschriften erfolgen. Im Fehlerfall können auch betriebsmäßig potentialfreie Kontakte und/oder Baugruppen gefährliche Spannungen führen. Um eine Gefährdung auszuschließen, sind die Vorschriften "Arbeiten unter Spannung" zu beachten.

Lieferbedingungen:

Unseren Lieferungen und Leistungen liegen die "Allgemeinen Lieferbedingungen der Elektro- und Elektronikindustrie Österreichs" neuester Ausgabe zugrunde.

Angaben in dieser Anleitung:

Es ist unser Bestreben, unsere Erzeugnisse ständig zu verbessern und jeweils dem neuesten Stand der technischen Entwicklung anzupassen. Änderungen der Angaben in dieser Anleitung, insbesondere von Maßen und Abmessungen, bleiben daher jederzeit vorbehalten. Die Projektierungshinweise und Anschlußbeispiele sind unverbindliche Vorschläge, für die wir insbesondere deshalb keine Gewähr übernehmen können, da die anzuwendenden Bestimmungen von Art und Ort der Installation und Verwendung der Geräte abhängen.

Vorschriften:

Der Anwender hat sicherzustellen, daß das Gerät sowie zugehörige Komponenten nach den jeweils gültigen Vorschriften verwendet werden. Der Einsatz dieser Geräte in Wohngebieten ist ohne besondere Maßnahmen zur Funkfrequenzentstörung nicht zulässig.

Schutzrechte:

Wir bitten zu beachten, daß keine Gewähr dafür übernommen wird, daß die hier beschriebenen Schaltungen, Geräte und Verfahren frei von Schutzrechten sind.

Bewahren Sie diese Anleitung jederzeit griffbereit in Gerätenähe auf!

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Funktionen der Software: **PPL6 ab Version 8 783 024.00**

Thema	Seite
TOP TEN der Inbetriebnahme	2
Bedienung	
Das Bedienfeld	6
Die Matrixphilosophie	7
Parametrierung	8
Kurzbefehle	9
Inbetriebnahme	10
A Anzeige-Parameter	12
B Start-Up-Parameter	21
C Funktions-Parameter	43
D Ein-/Ausgang-Parameter	60
E Anlage-Parameter	86
F Help-Parameter	99
Meldungen	Anhang A
MATRIX Software	Anhang B
Inbetriebnahmeprotokoll	Anhang C



Die vorliegende Anleitung umfaßt die Themen Bedienung & Parametrierung. Details zu den Themen Projektierung, Montage und Anschluß entnehmen Sie bitte der Montageanleitung, Informationen über die Bus-Anbindung können den Anleitungen Profibus PBO1, Interbus GW-IBO1, CANopen GW-CBO1 oder DeviceNet GW-DBO1entnommen werden.



Bei Beschädigung oder unvollständiger Lieferung bitte Lieferant oder Versicherungsgesellschaft informieren. Der Hersteller trägt keine Verantwortung für Fehler, die während des Transportes oder Auspackens entstanden sind.

TOP = TEN

der Inbetriebnahme



Kontrolle der Leistungsverdrahtung:

LEISTUNGSKABEL - SICHERUNGEN - ENTFERNUNGEN

- ♦ Die Netzzuleitungen müssen auf die Klemmen L1 / L2 / L3 (typischerweise links) angeschlossen sein.
- ◆ Größe der Netzsicherungen It. Tabelle in der Projektierungsanleitung prüfen.
- ♦ Befindet sich in den Motorleitungen (Klemmen U / V / W) ein Schaltelement (Schütz- oder Revisionsschalter), so sollte ein (voreilender) Hilfskontakt auf den Digitaleingang "I mpulsfreigabe" wirken.
- ♦ Entspricht die Länge des Motorkabels den zulässigen Grenzwerten und ist gegebenenfalls das AMF (Ausgangs-Motor-Filter) eingebunden?



Kontrolle der EMV-Maßnahmen:

RFI-FILTER - ERDUNG - SCHIRMUNG

- ◆ Ist das dem Einsatzgebiet entsprechende Filter in der Netzeinspeisung vorhanden?
- ◆ Der Motorkabelschirm muß großflächig mit dem Filter (Filtergehäuse bzw. PE-Klemme) verbunden sein.
- ♦ Der Schirm muß motorseitig mit dem Motorgehäuse verbunden sein.
- ◆ Alle Kleinsignal-Steuerleitungen (auch die Digitaleingänge) müssen geschirmt ausgeführt und getrennt von den Motorleitungen verlegt sein.
- ◆ Der Frequenzumrichter (Schaltschrank) benötigt zur Einhaltung der Störgrenzwerte eine großflächige Erdverbindung.



Netzspannung einschalten und Kontrollmessung durchführen:

NETZSPANNUNG - KONTROLLMESSUNG - HILFSSPANNUNG

- ◆ Sind die 3 Phasenspannungen vorhanden und symmetrisch? (Vorschrift "Arbeiten unter Spannung" beachten!)
- ♦ Bei >pDRIVE< MX top die 1 AC 230 V Hilfsspannung prüfen und einschalten.
- ♦ Bei Funktion "Netzschützsteuerung" die 24 V DC Pufferspannung prüfen und einschalten
- ♦ Bei >pDRIVE< MX plus den Parameter B3.05 "Netzspannung" richtigstellen.



Motordaten eingeben:

NENNLEISTUNG - NENNDREHZAHL - NENNSTROM

- ♦ Im Matrixfeld B3 die Werte des Motorleistungsschildes für Nennleistung, Nennstrom, Nennspannung, Nennfrequenz und Nenndrehzahl eingeben.
- ♦ Für parallele Motoren die Summe von P und I einstellen.
- ♦ Zur Datensicherung ins Homefeld A1 zurückspringen (bzw. bei Verwendung des MatriX-Programmes den Button "Daten speichern Übernahme in Flash Eprom" drücken oder Parameter A1.00 "Übernahme FLASH" auf "1 speichern" und anschließend wieder auf "0" setzen).



Autotuning (Selbstadaptierung) starten:

MOTORWERTE - KABELWIDERSTAND - AUTOTUNING

- ♦ Mit dem Parameter B4.00 wird die automatische Einmessung des Motors gestartet (der Motor dreht dabei nicht weg!).
 - ! Motor(en) muß angeschlossen sein!
 - ! Impulsfreigabesignal muß vorhanden sein!
 - ! Der Motor darf sich nicht drehen!
- ◆ Die einzelnen Meßzyklen können am Display mitverfolgt werden (Dauer je nach Motorgröße 1 bis 4 Minuten).



Wahl des passenden Applikations-Makros:

APPLIKATIONS-MAKRO 1 - STEUERKLEMMLEISTE - USER MAKRO 2

- ◆ Der Umrichter enthält die Voreinstellungen (Makros) für 4 typische Antriebsarten.
- ♦ Im Auslieferungszustand ist Makro M1 (für Antriebe mit konstantem Drehmomentenbedarf z.B. Förderbänder) eingestellt.
- ♦ Die Auswahl erfolgt mit Parameter B2.03 "Makroauswahl".
- ◆ I m Kapitel B5 "Kurzmenü" ist zu jedem Applikationsmakro die Konfiguration der Steuerklemmleiste dargestellt.



Die "wichtigsten" Parameter:

KURZMENÜ - PARAMETER - MATRI XFELD B5

- ◆ Im Matrixfeld B5 "Kurzmenü" sind die für die jeweilige Applikation "wichtigsten" Parameter aufgelistet.
- ◆ Jeder zusätzlich verstellte Parameter wird automatisch in die Liste des "Kurzmenüs" aufgenommen bzw. verschwindet wieder, sobald dieser in die Werkseinstellung zurückgestellt wird.
- ◆ Das Kurzmenü gibt somit jederzeit einen raschen Überblick über alle Parametereinstellungen.
- ◆ Die ausfallsichere Abspeicherung der verstellten Parameter erfolgt automatisch nach 5 Minuten oder mit dem Sprung in das "Homefeld" A1 bzw. mit Parameter A1.00.



Start des Antriebes im Lokal-Betrieb:

LOKALBETRIEB - START/STOP - DI SPLAY

- ◆ Mit der Taste "Local/Remote" auf Anzeige "Local" im Display (unterste Zeile links) umschalten.
- ◆ Start-Taste drücken und mit der Pfeil-Taste nach oben langsam die Frequenzvorgabe erhöhen.
- ♦ Die Motordrehrichtung kontrollieren.
- ◆ Verschiedene Drehzahlen anfahren und dabei im Matrixfeld
 A2 die Auslastung des Antriebes überprüfen.
- ◆ Die 3 Analoganzeigen des Displays k\u00f6nnen mit den Parametern A6.00 bis A6.02 angepa\u00dft werden.





Remote-Betrieb:

REMOTEBETRIEB - STEUERBEFEHLE - ISTWERTE

- ♦ Vor der Rückschaltung auf die Fernsteuerung des Umrichters die anstehenden Sollwerte und Steuerbefehle mit den Parametern A4.00 bis A4.22 überprüfen.
- ♦ Zur Kontrolle der Istwert-Rückmeldung an die Steuerung oder Warte können die Analogausgänge auf "Test min. Wert" bzw. "Test max. Wert" gestellt werden. Auch die Relaisausgänge können zum Test auf "Ein" gesetzt werden.
- ♦ Auf Remote-Betrieb umschalten und neuerlich die Leistungsparameter sowie die Reaktion auf die Steuerbefehle prüfen.




Datensicherung und Protokollierung:

CODESPERRE - PARAMETERLISTE - DATENSICHERUNG

- ◆ Parameter zum Verhindern unerlaubter Betriebsarten einstellen:
 - ◆ E4.00 und E4.01 sperren in der Stellung "2 nur Remote" die Umschaltung auf Lokalbetrieb.
 - Durch die Einstellung von F6.01 zwischen 1 und 9999 muß vor jeder Parameterverstellung erst die Codesperre geöffnet werden.
- ♦ Speicherung aller Parameterwerte (auch der Motordaten) im User-Makro 1 mit B2.01 "Speichern User-M1".
- ♦ Händische Übertragung aller Einstellwerte aus dem "Kurzmenü" B5 (+Autotuningdaten B4.01 bis B4.04) in das Inbetriebnahmeprotokoll (Anhang C dieser Anleitung).
- Selbsttätiges Auslesen aller Parameter mit dem PC-Programm "MatriX" im Dokumode und gegebenenfalls Ausdruck der gesamten Liste (Hinweise im Anhang B beachten!).

Das Bedienfeld




Softwarename und Version sind unter Parameter A3.08 und A3.09 ersichtlich.

Die Folientastatur läßt sich nach Abnehmen der Frontabdeckung einfach abziehen, um 90° drehen und anschließend wieder fixieren. Achtung auf Flachbandkabel!

Die Matrixphilosophie

Die Gestaltung der Parameteroberfläche in einem Matrixsystem bringt die Möglichkeit, durch Nutzung der 3. Dimension Parameter in übersichtlicher Weise zusammenzufassen.




- Die Umschaltung zwischen Matrixebene und Parametergruppe erfolgt mit der Taste "Matrix/Parameter".
- Das Matrixfeld A1-Home übernimmt eine Sonderfunktion:
 Es enthält die Grundanzeige für das Gerätedisplay und Parameter, die nur mit der Benutzersoftware "MATRIX" zugänglich sind. Beim "Sprung" in die Grundanzeige wird die Speicherung aller geänderten Daten automatisch ausgelöst.
- Innerhalb der Matrixebene kann jedes Matrixfeld mit den Tasten Höher, Tiefer, Links, Rechts gewählt werden.



Die Speicherung der geänderten Werte in das FLASH-ROM (Langzeitspeicher) erfolgt beim Wechsel von der Matrixebene in die <u>Grundanzeige</u> (A1-HOME) bzw. 5 Minuten nach jeder Parameterverstellung.

Parametrierung



Kurzbefehle

Zur schnelleren Bewegung innerhalb der Matrixebene dienen folgende Kurzbefehle:

Zum Bewegen nach links oben (A1 HOME)	Gleichzeitiges Drücken von 🧳 🕂 🗥
Zum Bewegen nach rechts oben (A6 DISPLAY)	Gleichzeitiges Drücken von 🖒 🕂 👍
Zum Bewegen nach links unten (F1 HELP)	Gleichzeitiges Drücken von 🧳 + 🤝
Zum Bewegen nach rechts unten (F6 CODE)	Gleichzeitiges Drücken von 🖒 🕂 🤝

Es erfolgt zugleich auch der Wechsel von der Matrixebene in die Parametergruppe.

Lokale Bedienung

Zur Bedienung des Frequenzumrichters über sein eingebautes Bedienfeld muß die Betriebsart "LOCAL" aktiviert werden. Dies erfolgt durch Betätigung der Taste "LOCAL/REMOTE" ausgehend von der Grundanzeige.

Im LOCAL-Betrieb haben die Tasten folgende Funktionen:

Taste	Grundfunktion	Matrixebene	Parametergruppe
	Start	_	_
STOP	Stop / Reset	Stop / Reset	Stop / Reset
STOP O Reset	2 x Stop / Reset	2 x Stop / Reset	2 x Stop / Reset = freier Auslauf
	Sollwert höher	Bewegen in der Matrixebene	Scrollen von Parametern bzw. Erhöhen von Parameterwerten
O	Sollwert tiefer	Bewegen in der Matrixebene	Scrollen von Parametern bzw. Verringern von Parameterwerten
	Linkslauf	Bewegen in der Matrixebene	Cursor links
	Rechtslauf	Bewegen in der Matrixebene	Cursor rechts



Bei anstehenden Dauersignalen Start RL oder Start LL über die Klemmleiste erfolgt nach Behebung und Quittierung einer Störung ein automatischer Wiederanlauf.



Die lokale Bedienung kann über die Parameter E4.00 bis E4.03 gesperrt werden!!




Wird die Optionskarte IO1 verwendet, so ist zum Start des Frequenzumrichters immer die Impulsfreigabe über den Digitaleingang DI5 notwendig!!



Mit dem Parameter E4.03 kann die Funktion der Tasten an die Klemmleiste geschaltet werden. Die Bedienfeldtasten haben somit im Lokal-Betrieb keine Funktion (Ausnahme "Stop-Taste", wenn Parameter E4.04 auf "1 immer aktiv" gestellt wurde und Impulskontakte für das Digitaleingangssignal verwendet werden).

Inbetriebnahme

Zur Inbetriebnahme des Umrichters gehen Sie entsprechend der Matrixreihenfolge wie folgt vor:



Während der Inbetriebnahmephase kann es oft hilfreich sein, den Frequenzumrichter mit einer externen 24 V Pufferspannung zu versorgen. Dadurch können Einstellarbeiten ohne Netzversorgung vorgenommen werden (ausgenommen: Autotuning und Werkseinstellung Motordaten).


übernommen werden.

Das User-Interface ist durch Anlegen der Hilfsspannung voll funktionsfähig.

Zur Protokollierung der Einstellungen am Umrichter kann das im Anhang befindliche Inbetriebnahme-Protokoll herangezogen werden.

Es sind dabei nur jene Parameter in die Liste zu übertragen, die im Kurzmenü angeführt werden. Alle nicht aufscheinenden Parameter befinden sich auf werksseitiger Grundeinstellung.

Parameterbeschreibung




- 1.) Siehe Parameter F6.02
- 2.) Siehe Parameter F6.00 und F6.01
- 3.) Werden solche Parameter verstellt, so wird während dieser Zeit kein EIN-Befehl angenommen.

 Tastbefehle werden ignoriert und Dauerbefehle unterdrückt, solange der Cursor rechts vom "="-Zeichen steht.

Kontrasteinstellung der LCD-Anzeige

In der linken oberen Ecke der Steuerplatine (User-Interface, UI) befindet sich ein Potentiometer zur Veränderung des Kontrastes der Anzeige.



A1 Home



Die Speicherung der geänderten Werte in das FLASH-ROM (Langzeitspeicher) erfolgt:

- 1.) Beim Wechsel von der Matrixebene in die Grundanzeige (A1-HOME)
- 2.) und wenn länger als 5 Minuten keine Parameterverstellung erfolgte.

Betriebszustände	(Anzeige auch mittels A1.01 möglich)	
Sperre	 Der Umrichter ist gesperrt (gibt keine Spannung aus), weil: kein Freigabesignal an der Klemmleiste anliegt (Digitaleingang DI5_2 oder ein programmierter Eingang) oder weil bei Bussteuerung der Gerätezustand "19 Einschaltsperre" oder "0 Nicht einschaltbereit" vorliegt oder Parameter C1.02 ist eingestellt auf "0 Freier Auslauf" und ein Stop-Befehl liegt vor oder Parameter F6.03 "Impulssperre" ist auf "1 Ja" programmiert. 	
Stop	Der Umrichter ist freigegeben, es liegt jedoch kein START-Befehl an.	
keine Freigabe	Der interne "Betrieb-frei"-Befehl fehlt (nur bei BUS-Steuerung).	
Störung	Der Umrichter hat mit einer Störung abgeschaltet und zeigt die Störursache im Gerätestatusfeld an.	
Laden	Bei aktiver Funktion Netzschützsteuerung zeigt dieser Befehl, daß die Ansteuerung für das Netzschütz gegeben wurde, jedoch die Zwischenkreisspannung noch nicht den Betriebswert erreicht hat.	
Netz Aus	Die Umrichter-Eingangsklemmen L1, L2, L3 sind vom vorgelagerten Netzschütz durch die Funktion "Netzschützsteuerung" (C6.00) freigeschaltet.	
Netz fehlt	"Netz fehlt" wird angezeigt, wenn das Netz während des Betriebes ausfällt. Wenn die Netzspannung länger als die mit Parameter E3.22 "Unterspannung Zeitverzögerung" eingestellte Zeit ausfällt, ändert sich die Anzeige auf "Unterspannung".	
Netz Trenn	Eine Sicherheits-Netzfreischaltung wird durch den Digitalbefehl "Netz ON(OFF)" ausgelöst.	
Verriegelt	Die Umrichterelektronik wurde durch den Digitalbefehl "Verriegelt" für den Remote-Betrieb gesperrt. Die Local-Bedienung über das Bedienfeld (oder Klemmleiste-Local) ist weiterhin möglich.	
Motorheizung	Die Funktion "Motorheizung" wurde aktiviert.	
AT läuft	Die Funktion "Autotuning" wurde gestartet.	

Anzeigen während	Anzeigen während der Parametrierung		
Codesperre	Es wird versucht, einen Parameter zu ändern, der der Codesperre unterliegt. Abhilfe: Codesperre F6 aufheben!		
Para-Sperre	 Es wird versucht, einen Parameter zu ändern, der der Parametersperre unterliegt. Abhilfe: Digitaleingang "Parasperre" → Kontakt öffnen Es wird versucht, einen Parameter zu verstellen während die Umschaltung zwischen 2 Parametersätzen mittels B2.04 "Freigabe 2. Parametersatz" freigegeben ist. Abhilfe: B2.04 auf Stellung "O nicht aktiv" bringen. 		
Impulsfreigabe	Es wird versucht, einen Parameter zu verändern, der nur bei Impulssperre verstellt werden kann. Abhilfe: Stop-Befehl geben		
Hoheit fehlt	Es wird versucht, einen Parameter von einer nicht berechtigten Bedienstelle aus zu verändern. Abhilfe: die jeweilige Bedienstelle mit Bedienhoheit belegen (F6.02).		
Nur lesbar	Es wird versucht, einen Istwert-(Anzeige-)Parameter zu verstellen.		

Anzeigen während	des Betriebes (Anzeige auch mittels A1.03 möglich)	
Hochlauf (2)	 Der Antrieb beschleunigt entsprechend der eingestellten Hochlauframpe. Die Sollfrequenz ist noch nicht erreicht (f_{SOLL} > f_{IST}). Durch eine aktive Begrenzung (thermisches Motormodell, Überlast des Frequenzumrichters usw.) während eines motorischen Betriebes wird die Frequenz abgesenkt (f_{SOLL} > f_{IST}). Bei motorisch drehmomentbegrenztem Betrieb (f_{SOLL} > f_{IST}). 	
Tieflauf (3)	 Der Antrieb verzögert entsprechend der eingestellten Tieflauframpe. Die Sollfrequenz ist noch nicht erreicht (f_{SOLL} < f_{IST}). Durch eine aktive Begrenzung (thermisches Motormodell, Überlast des Frequenzumrichters usw.) während eines generatorischen Betriebes wird die Frequenzerhöht (f_{SOLL} < f_{IST}). Bei generatorisch drehmomentbegrenztem Betrieb (f_{SOLL} < f_{IST}). 	
$n = n_{SOLL}$ (1)	Die Istfrequenz (-drehzahl) entspricht der Sollfrequenz (-drehzahl). Die Hysterese und Verzögerungszeit kann mit Parameter D4.08 angepaßt werden.	
Param1 (UM1) (6)	Parametersatz1 = User-Makro1 Sobald mit dem Parameter B2.04 die Einstellung "2. Parametersatz" aktiviert ist, wird abhängig von einem Digitaleingang Parametersatz 1 oder 2 geladen.	
Param2 (UM2) (7)	Parametersatz2 = User-Makro2 (7) Bei einem "1"-Signal an dem entsprechenden Digitaleingang wird der 2. Parametersatz (= User-Makro 2) geladen und "Parametersatz 2 (UM2)" angezeigt.	
BU aktiv (11)	Der (die) angeschlossene(n) Bremssteller ist (sind) aktiv.	
Notbetrieb (15)	Der Umrichter arbeitet in Notbetrieb.	
Warnungen	Eine auf "Warnung" parametrierte Überwachungseinrichtung hat den eingestellten Grenzwert überschritten (siehe Anhang A).	
Begrenzungen	Siehe Anhang A (werden nur angezeigt, wenn A6.03 = 1).	

A2 0	M ⁸⁸⁸	Istwerte Motor
------	------------------	----------------

A2.00 Drehzahl [Upm]	_	nur lesbar 1.)
----------------------	---	----------------

Zeigt die aktuelle Motordrehzahl in Umdrehungen pro Minute. Die Anzeige erfolgt auch bei Impulssperre; d.h. wenn der Motor frei ausläuft. Negative Werte entsprechen Linkslauf.

A2.01	Drehmoment [Nm]	 nur lesbar
,	2.0	

Die Anzeige erfolgt "Quadrantenrichtig". Anzeigegenauigkeit: ±5% bezogen auf Nennmoment (Reibung, Eisenverluste und Lüfterverluste sind nicht enthalten).

Bei Antrieben ohne Drehgeber ist im Frequenzbereich bis 2 Hz die Toleranz größer.

A2.02 Auslastung Motor [%]	_	nur lesbar
----------------------------	---	------------

100 % entsprechen dem Motor-Nennstrom. Anzeigegenauigkeit: ±1,5%

A2.03 Motorstrom [A] — nur lesbar

Motor-Scheinstrom in Ampere. Anzeigegenauigkeit: $\pm 1,5\%$ bezogen auf $I_{N"C"}$ (Effektivwert der Grundschwingung))

A2.04 Wellenleistung [kW] — nur lesbar

Anzeigegenauigkeit: ±5% bezogen auf Nennleistung (errechnet aus M und n)

A2.05 Scheinleistung [kVA] — nur lesbar

Anzeigegenauigkeit: ±3% bezogen auf Nennleistung (errechnet aus U und I)

A2.06 | Motorspannung [V] — nur lesbar

Anzeigegenauigkeit: ±2% bezogen auf Nennspannung (Effektivwert der Grundschwingung)

A2.07 Schlupffrequenz [Hz] — nur lesbar

Zeigt die aus den Motornenndaten und der aktuellen Belastung errechnete Schlupffrequenz (errechnet aus Drehmoment und Fluß).

A2.08 Geschwindigkeit Anlage [m/min] — nur lesbar 1.)

Bietet die Möglichkeit, die Anlagengeschwindigkeit in m/min anzuzeigen. Der dafür notwendige Umrechnungsfaktor wird mit Parameter A2.10 eingestellt. A2.08 = A2.00 x A2.10.

A2.09 Drehzahl Anlage [Upm] — nur lesbar 1.)

Bietet die Möglichkeit, die Anlagendrehzahl in Umdrehungen pro Minute anzuzeigen. Der Getriebefaktor wird mit Parameter A2.11 eingestellt. A2.09 = A2.00 x A2.11.

A2.10	Rechenfaktor v	VCB	-10,000 1,000 10,000
A2.11	Rechenfaktor n	VCB	-10,000 1,000 10,000

A2.12 Motormodell [%] — nur lesbar

Zeigt den thermischen Zustand des Motors, dessen Berechnung auf den Einstellungen von Parametern E2.04 bis E2.07 basiert.

A2.13	Lagewert LOW	_	nur lesbar	1.)
A2.14	Lagewert HIGH		nur lesbar 1	1.)

Die vom Drehgeber erfaßten Impulse werden zum Lagewert aufsummiert. Um die Auflösung zu erhöhen, werden beide Flanken der Signale A + B des Drehgebers erfaßt. Dadurch entspricht der Lagewert dem 4fachen der realen Impulse (siehe auch Parameter D5.03).

Der Lagewert wird hexadezimal in einem 32-bit Wort dargestellt.

4 x Summe der Drehgeberimpulse = Lagewert HIGH LOW
A2.14 A2.13

Mit dem Digitaleingang "Reset Lage" kann der Lagewert auf Null zurückgesetzt werden.

1.) Ist der Leistungsteil ohne Spannungsversorgung (Anzeige "Netz aus" oder "Netz fehlt"), so werden diese Istwerte auf 0 gesetzt.



Istwerte Umrichter

A3.00 Ausgangsfrequenz	[Hz]	 nur lesbar
A3.00 Ausgangstrequenz	Hz	 nur lesbar

Auflösung: 0,01 Hz

A3.01 Auslastung FU [%] — nur lesbar

100 % entsprechen dem Umrichter-Nennstrom (Version "C"). Anzeigegenauigkeit: ±1,5%

A3.02 DC-Spannung [VDC] — nur lesbar 1.)

Zeigt die aktuelle Zwischenkreisspannung an. Anzeigegenauigkeit: ±2 % bezogen auf max. Zwischenkreisspannung. Bei einer Netzspannung von 400 V liegt sie je nach Belastung bei 540 bis 565 V DC.

A3.03 Kühlkörpertemperatur [°C] — nur lesbar 1.)

Anzeigegenauigkeit: ±5 % (Max. Kühlkörpertemperatur: 81°C...95°C, baugrößenabhängig) Eine Überschreitung der Grenzwerte führt

- 1.) zur Reduktion der Pulsfrequenz (siehe E6)
- 2.) zur Reduktion des Motorstromes
- 3.) zur Übertemperatur-Abschaltung.

A3.04	Aktive Pulsfrequenz [kHz]		nur lesbar
A3.05	Gerätetype	_	nur lesbar
A3.06	Nennstrom "C" [A]	_	nur lesbar
A3.07	Hardware Version	_	nur lesbar
A3.08	Software-Name	_	nur lesbar
A3.09	Software-Version	_	nur lesbar
A3.10	Serien-Nummer	_	nur lesbar

A3.11	Geräte-Zustand	_	nur lesbar
-------	----------------	---	------------

Die Anzeige der Gerätezustände wird entsprechend der MX-Zustandsmaschine dargestellt.

0 Nicht Einschalt-Bereit

1 Einschalt-Bereit

2 ZK-Laden

3 Betriebs-Bereit

4 Betrieb freigeben

5 Hochlaufgeber-Ausgang freigeben

6 Hochlauf freigeben

7 Betrieb

8 Aufmagnetisierung

9 Bremse lösen 1

10 ... Betrieb Kran

11 ... Tipp 1 aktiv

12 ... Tipp 1 Pause

13 ... AUS 1 (Tieflauf) aktiv

14 ... AUS 3 (Schnellstop) aktiv

15 ... Bremse schließen

16 ... GS-Bremse 1

17 ... GS-Bremse 2

18 ... AUS 2 (Pulssperre) aktiv

19 ... Einschaltsperre

20 ... Störung

21 ... Autotuning läuft

22 ... LT-Test läuft

23 ... Bremse lösen 2

24 ... Bremse lösen 3

25 ... Motorheizung

26 ... Störung aktuell 1

27 ... Störung aktuell 2




Siehe auch Dokumentation "Option Profibus PBO1", "Option Interbus GW-IBO1", "Option CANopen GW-CBO1" oder "Option DeviceNet GW-DBO1" (identisch mit Parameter B6.48).

A3.12	Auslastung BR [%]	 nur lesbar

Parameter A3.12 zeigt den thermischen Zustand des Bremswiderstandes BR, dessen Berechnung auf den Einstellungen von Parametern E3.07 und E3.08 basiert.



1.) Ist der Leistungsteil ohne Spannungsversorgung (Anzeige "Netz aus" oder "Netz fehlt"), so werden diese Istwerte auf 0 gesetzt.



A4.00 AIV 0...10 V [%] — nur lesbar

Sollwert an der Analogeingangsklemme AIV (0 V ...10 V entspr. 0 % ... 100 %).

A4.01 AIV skaliert [Hz] ([%]) — nur lesbar

Skalierter Sollwert von AIV.

A4.02 | AIC 0(4)...20 mA [%] — nur lesbar

Sollwert an der Analogeingangsklemme AIC (0(4) mA ... 20 mA / 0 % ... 100 %).

A4.03 AIC skaliert [Hz] ([%]) — nur lesbar

Skalierter Sollwert von AIC.

A4.04 Al_2 0(4)...20 mA [%] — nur lesbar

Sollwert an den Analogeingangsklemmen (Al+ , Al-) von IO1 am Optionssteckplatz X2. $(0(4) \text{ mA} \dots 20 \text{ mA} / 0 \% \dots 100 \%)$

A4.05 Al 2 skaliert [Hz] ([%]) — nur lesbar

Skalierter Sollwert von Al 2.

A4.06 AI_3 0(4)...20 mA [%] — nur lesbar

Sollwert an den Analogeingangsklemmen (Al+ , Al-) von IO1 am Optionssteckplatz X3. (0(4) mA ... 20 mA / 0 % ... 100 %)

A4.07 | AI_3 skaliert [Hz] ([%]) — nur lesbar

Skalierter Sollwert von Al_3.

A4.08 Fixsollwert [Hz] ([%]) — nur lesbar

Aktuell anstehender Fixsollwert.

A4.09 Local MP Sollwert [Hz] ([%])	— nur les	sbar
------------------------------------	-----------	------

Sollwert von lokalem Motorpotentiometer. (Tasten UP, DOWN am Bedienfeld bzw. Digitalbefehle MP-hoch local und MP-tief local an der Klemmleiste)

A4.10	Remote MP Sollwert	[Hz] ([%])	_	nur lesbar
-------	--------------------	------------	---	------------

Sollwert von Remote-Motorpotentiometer. (Digitaleingänge MP-höher, MP-tiefer)

A4.11 int. f-Sollwert vor Hochlauf — nur lesbar

Aktuell verwendeter Frequenzsollwert vor dem Hochlaufintegrator.

A4.12 int. f-Sollwert nach Hochlauf — nur lesbar

Aktuell verwendeter Frequenzsollwert nach dem Hochlaufintegrator.

A4.13 int. M-Begrenzung Sollwert [%] — nur lesbar

Aktuell verwendeter Momenten-Begrenzungssollwert.

A4.14 Digitaleingang X1 — nur lesbar 1111

Der Parameter zeigt in 4 bits den aktuellen Zustand "0" oder "1" der Digitaleingänge auf der Grundkarte X1: Klemme 11 bis 14, DI1 bis DI4 (von rechts nach links).

nur lesbar

1111

DI5

DI6

— DI7 · DI8

A4.15 Digitaleingang X2

Zustand der Digitaleingänge an der 1. Optionskarte 101

X2: Klemme 26 bis 29, DI5 2 bis DI8 2 (von rechts nach links).

HINWEIS: DI5_2 ist ohne Optionskarte immer auf "1" gesetzt! \rightarrow Anzeige: "_ _ 1"

A4.16 Digitaleingang X3 — nur lesbar 1111

Zustand der Digitaleingänge an der 2. Optionskarte IO1

X3: Klemme 26 bis 29, DI5 3 bis DI8 3 (von rechts nach links).

A4.17 Geräte-Steuerwort — nur lesbar

Dieser Parameter zeigt das geräte-intern wirksame Steuerwort. Mit dem Gerätesteuerwort wird die MX-Zustandsmaschine gesteuert. Die Anzeige erfolgt in hexadezimaler Darstellung.

Nähere Hinweise entnehmen Sie den Anleitungen "Option Profibus PBO1", "Option Interbus GW-IBO1", "Option CANopen GW-CBO1" und "Option DeviceNet GW-DBO1", Parameter B6.47.

A4.18	Bus-SW 1 skaliert	_	nur lesbar
A4.19	Bus-SW 2 skaliert	_	nur lesbar
A4.20	Bus-SW 3 skaliert	_	nur lesbar
A4.21	Bus-SW 4 skaliert	_	nur lesbar
A4.22	Bus-SW 5 skaliert	_	nur lesbar

Die Parameter A4.18 bis A4.22 zeigen die BUS-Sollwerte (PZD2 bis PZD6) in den durch die Sollwertverwendung normierten Größen an.

Nähere Hinweise entnehmen Sie den Anleitungen "Option Profibus PBO1", "Option Interbus GW-IBO1", "Option CANopen GW-CBO1" und "Option DeviceNet GW-DBO1".



A5.00	Betriebsstunden Motor	[h]	_	nur lesbar
-------	-----------------------	-----	---	------------

Der Betriebsstundenzähler "Motor" erfaßt die Zeit, in der sich der Frequenzumrichter im Betriebszustand "Impulsfreigabe" befindet; d.h. der Motor mit Spannung beaufschlagt ist. (Anzeige im Display durch Auswahl A6.00 bis 02 möglich!)



Wenn mittels Parameter B2.04 = "2. Parametersatz 1/2 (2 Motoren)" die Umschaltung zwischen 2 Motoren verwendet wird, wird die Betriebsdauer des ausgewählten Motors angezeigt.

A5.01 Betriebsstunden Umrichter [h] — nur lesbar

Der Betriebsstundenzähler "Umrichter (FU)" erfaßt die Zeit, in der der Frequenzumrichter mit Spannung versorgt ist (auch bei 24V Pufferspannung).

A5.02 kWh-Zähler [MWh] — nur lesbar

Der Kilowattstundenzähler erfaßt die motorseitig verbrauchte Wirkenergie. Anzeigegenauigkeit: ±3 %; Es werden alle motorischen und generatorischen Leistungen erfaßt (daher kann der angezeigte Wert auch negativ werden).

Anzeige im Display durch Auswahl A6.00 bis 02 möglich!

A5.03 Betriebsstunden Leistungsteil [h] — nur lesbar

Der Betriebsstundenzähler "Leistungsteil" registriert jene Zeit, während der am Umrichter Netzspannung anliegt (und der(die) Lüfter laufen).





Betriebsstundenzähler und kWh-Zähler können durch die Parametrierung nicht rückgesetzt werden !!!

A5.04 Wartung Lüfter VB 0,0...**0,0**...999999 h

Das Gerät gibt eine Warnung aus (angezeigt am Display; Teil der Meldung "Warnung 1" und Teil der Summenmeldung "Warnungen"), wenn A5.03 "Betriebsstunden Leistungsteil" den mit A5.04 eingestellten Wert überschreitet. Diese Warnung kann zum Beispiel als Information verwendet werden, wann die Lüfter ausgetauscht werden sollten.

Die Funktion ist bei Einstellung 0 nicht aktiv.





Den Feldern 1, 2 und 3 lassen sich je ein analoger Soll- oder lstwert entsprechend nachfolgender Auswahltabelle zuweisen.

Während der Parametrierung wird Feld 2 ausgeblendet und Feld 1 verkleinert!

A6.00	Auswahl Feld 1	VCB	Ausgangsfrequenz
A6.01	Auswahl Feld 2	VCB	interner f-Sollwert
A6.02	Auswahl Feld 3	VCB	Motorstrom

0 Ausgangsfrequenz 1 Auslastung Umrichter	Hz • % von Umrichternennstrom "C"	entspr. A3.00 entspr. A3.01
2 Auslastung Motor	% von Motornennstrom	entspr. A2.02
3 Drehmoment	Nm	entspr. A2.01
4 Motorspannung	V	entspr. A2.06
5 Motorstrom	A •	entspr. A2.03
6 Wellenleistung	kW	entspr. A2.04
7 Scheinleistung	kVA	entspr. A2.05
8 Drehzahl Motor	Upm	entspr. A2.00
9 Geschwindigkeit Anlage	m/min	entspr. A2.08
10 Drehzahl Anlage	Upm	entspr. A2.09
11 interner f-Sollwert	Hz •	entspr. A4.11
12 interner M-Sollwert	%	entspr. A4.13
13 PID Sollwert	%	entspr. C4.00
14 PID Istwert	%	entspr. C4.01
15 PID Regelabweichung	%	entspr. C4.02
16 DC Spannung	V	entspr. A3.02
17 Betriebsstunden Motor	h	entspr. A5.00
18 kWh-Zähler	MWh	entspr. A5.02
19 Betriebsstd. Leistungsteil	h	entspr. A5.03
20 Motormodell	%	entspr. A2.12
21 Belastung BR	%	entspr. A3.12
22 Autotuning Strom	A (nicht für A6.01)	entspr. B4.05

A6.03	Anzeige von Begrenzungen	VCB	nicht anzeigen

0nicht anzeigen •

1anzeigen


Wird dieser Parameter auf 1 gestellt, so werden Begrenzungseingriffe wie Motortemperatur usw. (siehe Anhang A) im Statusfeld angezeigt. Die Anzeige erfolgt, solange die Begrenzung im Eingriff ist, jedoch mindestens 1,5 Sekunden.

Auch die Funktion des Bremsstellers BU plus (Ein-Befehl "BU aktiv") wird angezeigt.

Dieser Parameter ist im Besonderen für die Inbetriebnahme oder für Service vorteilhaft.

Grundanzeige


Dieses Matrixfeld stellt die Grundanzeige des Frequenzumrichters dar. Es werden 3 Istwerte, der Bedienmodus, der Gerätestatus sowie das aktive Matrixfeld angezeigt.



Die zur Anzeige gebrachten Analogwerte können im Matrixfeld A6 (Display) frei konfiguriert werden. Alle durchgeführten Parameteränderungen werden beim neuerlichen Aktivieren der HOME-Funktion in den Speicher übertragen.

Störmeldungen

Beim Auftreten einer Störung schaltet sich der Umrichter mittels Pulssperre ab. Ein gespeicherter Startbefehl (Lokalsteuerung oder Start Impulskontakt) wird dabei gelöscht. Die Fehlermeldung erfolgt als Eintrag im Statusfeld.



Alle Störmeldungen sind in Anhang A aufgelistet.

Zu jeder Fehlermeldung können im Matrixfeld F1-Help nähere Informationen zur Störursache sowie mögliche Abhilfemaßnahmen abgelesen werden.

Warnmeldung

Bei einer Warnmeldung wird das große Anzeigefeld 1 zyklisch umgeschaltet. Dadurch entsteht eine "blinkende" Warnmeldung.



Eine Warnung muß nicht resetiert werden! Alle Warnungen sind in Anhang A aufgelistet.

Begrenzungsmeldung

Wenn Parameter A6.03 "Anzeige von Begrenzungen" auf "1 anzeigen" eingestellt ist, werden Begrenzungseingriffe wie "Strombegrenzung" usw. im Statusfeld angezeigt. Die Anzeige erfolgt, solange die Begrenzung im Eingriff ist, jedoch mindestens 1,5 Sekunden.



Alle Begrenzungsmeldungen sind in Anhang A aufgelistet.





Sprachumschaltung

B1.00	Sprache Auswah		VCB	[Deutsch	
		Software: PPL6_A1	PPL6_A2	PPL6_A3	PPL6_A4	
	0 Deutsch •	ja	ja	ja	jα	
	1 Englisch	ja	ja	ja	_	
	2 Französisch	ja	ja	ja	_	
	3 Niederländisch	ja	_	_	_	
	4 Polnisch	_	ja	_	_	
	5 Tschechisch	_	ja	_	_	
	6 Italienisch	_	_	ja	_	
	7 Spanisch	ja	_	ja	_	
	8 Russisch	- -	_	_	ja	
	9 Bulgarisch	_	_	_	ja	

Dieser Parameter wird bei Werkseinstellung nicht verstellt!

M

Applikationsmakros

B2.00	Makroanzeige		nur lesbar
-------	--------------	--	------------

Der Parameter zeigt, welches Makro zuletzt gewählt wurde.

Bei den User-Makros wird auch angezeigt, aus welchem Werksmakro sie abgeleitet wurden.

B2.01	B2.01 Abspeichern User-Makro 1		Routine
B2.02	Abspeichern User-Makro 2	VCB	Routine

0 Start \rightarrow 1 Durch Wechsel auf die Zeile 1 wird die Speicherroutine 1 Speichern UM gestartet.

2 Gespeichert

Alle Parameteränderungen können durch diesen Speichervorgang in eines der beiden kundenspezifischen "USER-Makros" übertragen werden (anwenderprogrammierbare Defaultwerte). Oft ist es auch hilfreich, Parameteränderungen in mehreren Schritten abzuspeichern und somit die Inbetriebnahme des Gerätes bzw. der Gesamtanlage zu erleichtern.

Auch die Motordaten (Feld B3 und B4) werden abgespeichert!



SICHERHEITSHINWEIS:

Nach erfolgreicher Inbetriebnahme des Antriebes sollten alle Parameter in User-Makro1 oder 2 gespeichert werden. Damit können nach einem eventuell notwendigen Tausch des Leistungsteils mit B2.03 alle Parameter (inkl. der Motordaten und Autotuningwerte) zurückgeholt werden.

B2.03	Makro-Auswahl	VICB	Förderband
	0 Förderband • 1 Kolbenpumpe 2 Kreiselpumpe 3 Haspel 4 Prüfstand 5 Pumpe mit PID 6 Saugzug 7 Ventilator	Makro M1 (Seite 27) Makro M1 (Seite 27) Makro M2 (Seite 30) Makro M4 (Seite 38) Makro M4 (Seite 38) Makro M3 (Seite 34) Makro M2 (Seite 30) Makro M2 (Seite 30)	Die vorhandenen Parameter- einstellungen (<u>nicht jedoch die</u> <u>Motordaten</u>) werden mit den jeweiligen Voreinstellungen überschrieben.
	8 Zentrifuge	Makro M1 (Seite 27)	
	9 User-Makro 1 10 User-Makro 2		einstellungen (inkl. Motordaten Werten aus dem Speicherplatz ben.
	11 nicht ändern	Verläßt den Parameter ohne	Änderung.

Um die Adaption des Frequenzumrichters an die jeweilige Applikation so einfach wie möglich zu gestalten, sind in der Bibliothek eine Vielzahl von Applikationsmakros abgespeichert. Bei Auswahl eines Makros werden die passenden Funktionen automatisch aktiviert, Parameter optimiert und die Klemmleiste konfiguriert. Gleichzeitig wird ein "Kurzmenü" erstellt, in dem nur jene Parameter aufgelistet sind, die für die gewählte Applikation wichtig sind. Ausführliche Beschreibung der Makros finden Sie unter "B5-Kurzmenü".




ACHTUNG:

User Makro 1 und 2 enthalten in der Werkseinstellung (Auslieferungszustand) keine Motordaten! Werksmotordaten mit F2.01 laden, Anpassungen durchführen und Autotuning starten!

B2.04	Freigabe 2. Parametersatz		VCB	nicht aktiv
	0 nicht aktiv •			
	1 Parametersatz 1/2 (1 Motor)	Applikatio	n mit 1 Mot	or gerechnet (therm. Motorschutz).
	2 Parametersatz 1/2 (2 Motoren)	en) Für jeden Motor wird ein eigenes Motorschutzmodell gerechnet (therm. Motorschutz)		

Abhängig von der Stellung eines Digitaleinganges (parametriert auf "20 2.Para.Satz UM2") werden die Parametereinstellungen von User-Makro 1 bzw. User-Makro 2 geladen.



- 1.) Für den ersten Motor das gewünschte Makro laden, die Motordaten einstellen, Autotuning durchführen und alle gewünschten Parametereinstellungen vornehmen.
- 2.) Einen Digitaleingang (Parameter D2.00 bis 10) auf die Stellung "20 2.Para.Satz UM2" parametrieren.
- 3.) Die so gewonnenen Einstellungen mittels B2.01 in das User-Makro 1 speichern.
- 4.) Den 2. Motor anschließen, wieder die passenden Motordaten einstellen, Autotuning durchführen und alle gewünschten Einstellungen vornehmen.
- 5.) Der selbe Eingang muß wieder für die Funktion "20 2.Para.Satz UM2" parametriert sein !!
- 6.) Die so gewonnenen Einstellungen mittels B2.02 in das User-Makro 2 speichern.
- 7.) Parameter B2.04 auf "1 Parametersatz 1/2 (1 Motor)" bzw. "2 Parametersatz 1/2 (2 Motoren)" stellen und in die Grundanzeige (A1 Home) wechseln.
- 8.) Abhängig vom Signal am Digitaleingang wird nun bei Impulssperre (Stop, Netz-Aus oder ext. Sperre) der entsprechende Parametersatz in den Block "Arbeitsparameter" kopiert.

Im Display wird der aktuelle Parameter-Satz angezeigt.

Digitaleingang Low = User-Makro 1 Anzeige: "Para1 UM1" Digitaleingang High = User-Makro 2 Anzeige: "Para2 UM2"

9.) Zur weiteren Anpassung von Parametern aus dem entsprechenden Parameter-Satz heraus, den Parameter B2.04 auf "0" stellen; Die gewünschten Änderungen vornehmen und wieder mit B2.01 bzw. B2.02 abspeichern. Danach B2.04 neuerlich auf "1" bzw. "2" parametrieren.



Sobald B2.04 in Stellung 1 oder 2 gebracht wird, ist die Funktion "Para-Sperre" aktiv. D.h. es kann kein Parameter verstellt werden !

В3	∞ �	Motordaten
----	------------	------------

B3.00	Nennleistung [kW]	VICB	0,0 Default 2500,0 kW
B3.01	Nennstrom [A]	VICB	0,0 Default 2500,0 A
B3.02	Nennspannung [V]	VICB	0 Default 1000 V
B3.03	Nennfrequenz [Hz]	VICB	25 Default 300 Hz
B3.04	Nenndrehzahl [Upm]	VICB	0 Default 18000 Upm

Werksseitig sind diese Parameter auf Werte eingestellt, die einem 4-poligen Standardmotor für 400 V und einer der Umrichtertype identen Leistung entsprechen. Bei Verwendung eines Motors mit abweichenden elektrischen Daten sind diese hier einzustellen (z.B. Verwendung des Gerätes als Version "C" - hohe Überlast).

z.B. Beim Betrieb eines Motors (230/400 V, 22 kW, 50 Hz) im Δ mit konstantem Moment bis 87 Hz sind die Parameter wie folgt einzustellen:

B3.00 =
$$P_{N,Motor} \cdot \sqrt{3} = 22kW \cdot \sqrt{3} = 38,1kW$$

B3.01 = $I_{N\Delta(230V)} = 80A$

$$B3.02 = U_{NY} = 400V$$

B3.03 =
$$f_N \cdot \sqrt{3} = 50 Hz \cdot \sqrt{3} = 87 Hz$$

$$B3.04 = n_N \cdot \sqrt{3} = 1460 Upm \cdot \sqrt{3} = 2530 Upm$$



Die eingegebene Nenndrehzahl muß kleiner (gleich) der synchronen Drehzahl sein ! Andernfalls wird im Umrichter die Polpaarzahl falsch berechnet und die Istdrehzahl falsch angezeigt.

B3.05	Netzspannung	VI	СВ	Werkseinstellung: 500 V; 50 Hz bei <i>MX plus</i> 690 V; 50 Hz bei <i>MX top</i>
	0 400 V; 50/60 Hz 1 440 V; 50/60 Hz 2 460 V; 50/60 Hz 3 500 V; 50 Hz	bei Netzspannung 3 AC 400 bei Netzspannung 3 AC 440 bei Netzspannung 3 AC 460 bei Netzspannung 3 AC 500	OV ± 1 OV (46	60480V ± 10%), 50/60Hz

Bei >pDRIVE< MX plus muß der Parameter entsprechend der Netzspannung eingestellt werden.

Eine falsche Einstellung führt zu einer Störmeldung im Betrieb bzw. bei starken Netzeinbrüchen und hoher Last eventuell auch zur Beschädigung des Eingangsgleichrichters). Mit der Spannungseinstellung wird auch der zugehörige Gerätenennstrom angepaßt (siehe Montageanleitung "Hinweise zum Netzanschluß".

bei Netzspannung 3 AC 690V ± 10%, 50Hz


Bei <u>>pDRIVE< MX top</u> wird immer Stellung 4 angezeigt.

4 690 V; 50 Hz



Der Parameter wird mit Werkseinstellung nicht verstellt!

B3.06	Betrieb mit IR		VICB	nein
	0 nein • 1 ja 2 DI-abhängig		mit IR (Intell	einspeisung. igent Rectifier) <i>LX plu</i> s. ingang gewählt in Feld D2.
		Aktiver Gleichrichter DC Ver bindung	Umrichter	





Nur wenn dieser Parameter auf "1 ... ja" gestellt ist, kann die Steuerleitung zwischen aktivem Gleichrichter IR (Intelligent Rectifier) LX plus und Umrichter entfallen. Andernfalls kann dies zur Zerstörung der Ladewiderstände führen!



Die Einstellung der Netzspannung unter B3.05 entsprechend der 3 AC Netzspannung des Intelligent Rectifiers LX plus ist unbedingt notwendig!

Die Option > pDRIVE < LX plus wird verwendet, um die Bremsenergie ins Netz rückzuspeisen und sinusförmigen Strom und cos $\phi = 1$ zu gewährleisten.

B3.07	Trägheitsmoment J	VCB	0,0 1,0 1000 kgm ²
-------	-------------------	-----	--------------------------------------

Die Einstellung des Trägheitsmoments J ist nur für die Funktion C6.11...C6.14 "Schnelllauf" notwendig.

B3.08	Sinus-Motor-Filter		VICB	nicht verwendet
	0 nicht verwendet • 1 verwendet	(für AMF Ausgangs-M	otor-Filter a	uf "Onicht verwendet" stellen !!!)



Bei Verwendung der Option SMF (Sinus-Motorfilter) kann die Option SFB (Drehzahlrückführung) nicht eingesetzt werden!



Bei Verwendung eines AMF (Ausgangs-Motor-Filter) darf dieser Parameter nicht auf "1 ... verwendet" eingestellt werden !

B3.09 Heizstrom VCB 1...15...50 %

Mit diesem Parameter kann ein Heizstrom in % vom Motor-Nennstrom vorgegeben werden. Dadurch wird der Motor im Stillstand erwärmt, wodurch z.B. die Bildung von Kondenswasser verhindert wird.

B4	(6)	Autotuning
----	------------	------------

B4.00	Abgleich Start		VICB	Routine
	0 Start 0 → 1 1 Autotuning 2 Streufaktor 3 Rotorzeitkonstante 4 Statorwiderstand 5 I-Magnetisierung 1 6 I-Magnetisierung 3 8 I-Magnetisierung 4	Autotuning startet Der Streufaktor wi Die Rotorzeitkonst Der Widerstand von	und läuft a rd ermittelt. ante wird ei on Motor ur	
	9 I-Magnetisierung 510 Beendet11 Abbruch	Parameter B4.01	bis B4.04 ü orzeitig bee	hat die ermittelten Werte in die bertragen. ndet werden, so ist dies mit der

Bei der Aktivierung der Autotuning-Routine wird der Motor mit verschiedenen Spannungen und Strömen beaufschlagt, **dreht jedoch nicht weg**. Dabei werden spezielle Messungen am Motor durchgeführt und die Ergebnisse in den Parametern B4.01 bis B4.04 abgespeichert.

Der gesamte Autotuning-Prozeß dauert 1 bis 4 Minuten. Der Abgleich muß bei <u>kaltem</u> Motor durchgeführt werden.

- 1.) Für den Abgleich ist die Impulsfreigabe des Umrichters notwendig; d.h. das Display muß "Stop" oder "Netz Aus" zeigen !!
- 2.) Während der Abgleichroutine darf sich der Motor nicht drehen!!



Die genauesten Meßergebnisse werden erzielt, wenn die Elektronik auf Betriebstemperatur ist, d.h. der Umrichter sollte vor dem Autotuning mind. 2 Minuten an Netzspannung liegen.



Bei Verwendung der Option SMF (Sinus-Motorfilter) sind während des Autotunings die Steckverbindungen X16, X18 zwischen Umrichter und Sinus-Motorfilter zu öffnen!!

Meldet der Umrichter während oder nach dem Autotuning-Vorgang einen Fehler, so kann das folgende Gründe haben:

Meldung	mögliche Ursache	
"12 Fehler: Streufaktor."	 kein Freigabesignal an der Klemmleiste (z.B. Digitaleingang DI5) oder über den Bus kein Motor angeschlossen 	
"13 Fehler: T-Rotor"	– Motor zu groß	
"14 Fehler: R-Stator"	– kein Motor angeschlossen	
"15 Fehler: I-Magnetisierung"	Es wurden Motorparameter (B3.00 bis 04) grob falsch eingegeben.Motor dreht sich.	

Sollte der Betrieb des Motors nicht zufriedenstellend sein (z.B. bei sehr kleinen Motoren oder bei Sondermaschinen), so besteht die Möglichkeit, auf die werkseitig eingestellten Autotuning-Daten zurückzuschalten:

Mit F2.01 "Motorparameter zurücksetzen" werden die Motorparameter in den Feldern B3 und B4 auf Werkseinstellung zurückgestellt. Alle anderen Parametereinstellungen wie auch die User-Makros bleiben erhalten.



Die Autotuningwerte müssen im User-Makro neu gespeichert werden!

B4.01	Streufaktor	VICB	0 Default 999999
B4.02	Rotorzeitkonstante	VICB	0,000 Default 4,000 s
B4.03	Statorwiderstand	VICB	0,00 Default 50000,00 mOhm
B4.04	Magnetisierungsstrom	VICB	0,0 Default 2500,0 A

Die Parameter zeigen bei Gerätelieferung (oder nach Rückstellung mit F2.01) typische Werte für einen Motor entsprechend der "P"-Leistung des Umrichters. Nach Autotuning werden diese Werte durch die aktuellen Daten überschrieben.

Es besteht auch die Möglichkeit, die Werte manuell zu korrigieren \rightarrow siehe Service-Manual.

B4.05 Autotuning-Strom [A]	_	nur lesbar
----------------------------	---	------------

Zur Kontrolle der Autotuning-Funktion kann der dabei geführte Strom zur Anzeige gebracht werden.

 \rightarrow siehe auch Parameter A6.00 und A6.02.



Abhängig vom gewählten Makro erscheint in diesem Matrixfeld eine Auswahl von Parametern, die bei der gewählten Applikation von Bedeutung sind.

In vielen Anwendungsfällen wird mit der Einstellung oder Anpassung dieser im Kurzmenü angezeigten Parameter die Parametrierung des Gerätes abgeschlossen sein.

Sind darüber hinaus zusätzliche Optimierungen notwendig, z.B. Verwendung von Optionskarten oder Nutzung von diversen Umrichter-Zusatzfunktionen, so werden diese über die Matrixoberfläche angewählt und eingestellt. Danach erscheinen auch die zusätzlich geänderten Parameter im Kurzmenü.

Bedingt durch die automatische Erweiterung des Kurzmenüs ist es möglich, die Gesamtübersicht der Parametereinstellungen in kurzer und übersichtlicher Form zu erfassen.

Alle nicht im Kurzmenü angezeigten Parameter sind auf werksseitiger Grundeinstellung.

B5 Kurzmenü		B5 Kurzmenü
C1.00 M-Start Anheb.	z.B. Änderung von Parameter C1.02	C1.00 M-Start Anheb.
C1.16 Economy mode		C1.02 Stopmodus
C2.00 Hochlaufr. 1	C1.02 Stopmodus Tieflauframpe	C1.16 Economy mode
C2.01 Tieflauframpe 1	→ 0 Freier Auslauf	C2.00 Hochlaufr. 1
C3.00 Minimalfrequenz	1 Tieflauframpe	C2.01 Tieflauframpe 1
	2 Schnellhalt	C3.00 Minimalfrequenz
	bringt Änderung gegenüber	
	der Werkseinstellung wie folgt:	

Makro M1 - Antriebe mit hoher Überlast (Werkseinstellung)

Förderbänder Kolbenpumpe Kranantriebe Zentrifugen, usw.

Für Schweranläufe kann das Startmoment bis max. 180 % eingestellt werden (Parameter C1.00 "M-Start Anhebung").


Die Sollwertvorgabe erfolgt von Fern mit 4...20 mA, die Ortsteuerung über das eingebaute Bedienfeld.

Die Steuerung des Gerätes erfolgt mit 2 Schaltern (Start RL und Start LL), zusätzlich sind die Klemmleistenfunktionen 2.Rampe und externer Reset programmiert.

Sind weitere anlagenspezifische Anpassungen notwendig, so stellen Sie diese mit Hilfe der Parameterbeschreibung über das Matrixfeld ein.

Die geänderten Einstellungen können im USER-Makro abgespeichert werden. Alle zusätzlich geänderten Parameter werden automatisch ins Kurzmenü aufgenommen und stehen dort in übersichtlicher Form zur Verfügung.

Schaltbild



Kurzmenü für Makro M1

Parameter	Name	Einstellung	Bemerkung
B2.03	Makro-Auswahl	Förderband	oder: Kolbenpumpe, Zentrifuge
C1.00	M-Start Anhebung	0130 %	Einstellung für 150 % Anfahrmoment
C2.00	Hochlauframpe 1	0,0 5,0 3200,0 s	Einstellung in s/Motornennfrequenz
C2.01	Tieflauframpe 1	0,0 5,0 3200,0 s	Einstellung in s/Motornennfrequenz
C3.01	Maximalfrequenz	25,00 50,00 300,00 Hz	Einstellung der oberen Frequenzgrenze
C3.02	Freigabe Drehricht.	RL und LL	Rechtslauf und Linkslauf freigeben
D1.04	AIC Verwendung	f-SW Auto	Frequenzsollwert an SW-Eingang AIC (mA)
D1.06	AIC Wert 0%	-300,00 0,00 300,00 Hz	Legt den Frequenzbereich für das Analog-
D1.07	AIC Wert 100%	-300,00 50,00 300,00 Hz	signal 420 mA fest
D2.00	DI1 Verwendung	Start RL	Start/Stop Rechtslauf (Dauerkontakt)
D2.01	DI2 Verwendung	Start LL	Start/Stop Linkslauf (Dauerkontakt)
D2.02	DI3 Verwendung	2. Rampe	Schaltet auf 2. HL/TL Rampensatz um
D2.03	DI4 Verwendung	Externer Reset	Einbindung eines externen Resets
D3.00	AO1 Auswahl	Ausgangsfrequenz	Analogausgang 1 - Frequenzistwert (420 mA = 0f _{MAX})
D4.01	Relaisausgang 1	Bereit + Betrieb	Bereitmeldung am Digitalausgang RL1
E2.00	Thermistor EIN Aktiv.	nicht aktiv	
E2.04	I _{MAX} bei 0 Hz	0 50 150 %	Definition des Motorschutzes. Angaben der
E2.05	I _{MAX} bei f _{NENN}	30 100 150 %	Ströme in % bezogen auf I _{NENN,MOTOR}
E2.07	Motor Zeitkonstante	1 5 3200 min	>5 min: 24V Pufferung notwendig !!



Die Motordaten B3.00 bis B3.04 werden ebenfalls im Kurzmenü angezeigt!!




Bei >pDRIVE< MX plus wird auch der Parameter B3.05 "Netzspannung" im Kurzmenü angezeigt.

Ergänzungen zu Makro M1

Verrundung des Hoch- und Tieflaufs

Um einen stoßfreien Übergang vom Stillstand des Antriebes in die Beschleunigungs- bzw. Verzögerungsphase und von dieser in eine stationäre Drehzahl zu erreichen, kann eine Rampenverrundung eingestellt werden.



Zusätzlich zu Makro M1 notwendige Parametereinstellungen:


Parameter	Name	Einstellung	Bemerkung
C2.04	Verrundung	Stufe 1, 2 oder 3	Einstellung nach Bedarf
C2.05	Verrundungs-Mode	Anfang + Ende	Wahlweise ist auch "nur Anfangs- verrundung" möglich.

Umschaltung auf 2. Parametersatz

Eine besondere Eigenschaft des *>pDRIVE< MX* Umrichters ist die Möglichkeit, für alle Parameter 2 unterschiedliche Einstellungen vornehmen zu können. Die eingestellten Motorwerte, die gemessenen Autotuningwerte und die optimierten Parameterwerte werden jeweils in die Speicherplätze "User-Makro 1" und "User-Makro 2" gespeichert. Abhängig von einem beliebigen Digitaleingang arbeitet der Umrichter nun mit dem Parametersatz 1 oder 2.

Anwendungsbeispiele:

- Wechselweise Aufschaltung des Umrichters auf 2 unterschiedliche Motoren
- Parametrierung für 2 unterschiedliche Arbeitsprozesse mit 1 Motor
- Wahlweiser Betrieb mit und ohne Tacho-Feedback.



Parameter	Name	Einstellung	Bemerkung
D2.05	DI7_2 Verwendung	2. Parametersatz UM2	Zuordnung der Funktion auf DI7_2
B2.01	Abspeichern UM1	Start der Routine mit 1	Mit Auswahl der Zeile 1 wird der
B2.02	Abspeichern UM 2	Start der Routine mit 1	Speichervorgang ausgelöst
B2.04 *)	Freig. 2. Param-Satz	Parametersatz 1/2 (1 Motor)	bzw. Para-Satz 1/2 (2 Motoren)

^{*)} Sobald der Parameter in Stellung 1 oder 2 steht, ist die Änderung von Parametern gesperrt!



Eine Anleitung zum richtigen Ablauf des Einstellvorganges ist unter Parameter B2.04 zu finden.

Makro M2 - Antriebe mit hoher Dauerlast (n² - Gegenmoment)

Kreiselpumpen Saugzüge Ventilatoren, usw.


Die Umschaltung auf die höhere Motortypenleistung "P" erfolgt durch Einstellung der entsprechenden Motordaten in den Parametern B3.00 bis B3.01.

Die Energiesparfunktion "Economymode" ist auf Stufe 1 aktiviert. Die Frequenzsollwertvorgabe erfolgt über 2 Analogeingänge. Der 0...10 V Eingang ist aktiv, wenn der Auswahlschalter HAND(AUTO) geschlossen ist. Andernfalls erfolgt die Vorgabe über den Stromsollwerteingang AIC.

Die Steuerung der Geräte erfolgt mit Start RL, die Linksdrehrichtung ist blockiert. Zusätzlich sind die Klemmleistenfunktionen externe Störung und externer Reset programmiert.

Sind weitere anlagenspezifische Anpassungen notwendig, so stellen Sie diese mit Hilfe der Parameter-beschreibung über das Matrixfeld ein. Die geänderten Einstellungen können im USER-Makro abgespeichert werden. Alle zusätzlich geänderten Parameter werden automatisch ins Kurzmenü aufgenommen und stehen dort in übersichtlicher Form zur Verfügung.

Schaltbild



Kurzmenü für Makro M2

Parameter	Name	Einstellung	Bemerkung
B2.03	Makro-Auswahl	Kreiselpumpe	oder: Saugzug, Ventilator
C1.16	Economy mode	Stufe 1	Energiesparbetrieb Stufe 1
C2.00	Hochlauframpe 1	0,0 10,0 3200,0 s	Einstellung in s/Motornennfrequenz
C2.01	Tieflauframpe 1	0,0 10,0 3200,0 s	Einstellung in s/Motornennfrequenz
C3.00	Minimalfrequenz	0,00 5,00 300,00 Hz	Einstellung der unteren Frequenzgrenze
C3.01	Maximalfrequenz	25,00 50,00 300,00 Hz	Einstellung der oberen Frequenzgrenze
D1.00	AIC Verwendung	f-SW Hand	Manueller Frequenzsollwert als 010 V Signal an Analogeingang AIV
D1.01	AIV Wert 0 %	-300.00 0.00 +300.00 Hz	Legt den Frequenzbereich für das Analog-
D1.02	AIV Wert 100 %	-300.00 50.00 +300.00 Hz	signal 010 V fest
D1.04	AIC Verwendung	f-SW Auto	Automatik Frequenzsollwert als 420 mA Signal an Analogeingang AIC
D1.06	AIC Wert 0 %	-300.00 0.00 +300.00 Hz	Legt den Frequenzbereich für das Analog-
D1.07	AIC Wert 100 %	-300.00 50.00 +300.00 Hz	signal 420 mA fest
D2.00	DI1 Verwendung	Start RL	Start/Stop (nur Rechtslauf - Dauerkontakt)
D2.01	DI2 Verwendung	Hand (Auto)	Umschalten auf manuellen f-Sollwert
D2.02	DI3 Verwendung	Externe Störung	Einbindung einer externen Anlagenstörung
D2.03	DI4 Verwendung	Externer Reset	Einbindung eines externen Resets
D3.00	AO1 Auswahl	Ausgangsfrequenz	Analogausgang 1 - Frequenzistwert (420 mA = 0f _{MAX})
D4.01	Relaisausgang 1	Bereit + Betrieb	Bereitmeldung am Digitalausgang RL1
E1.00	I-Maximalwert	125 %	I _{MAX} - Begrenzung bezogen auf I _{N"C"}
E2.00	Thermistor EIN Aktiv.	nicht aktiv	
E2.05	I _{MAX} bei f _{NENN}	30 100 150 %	Definition des Motorschutzes. Angaben der Ströme in % bezogen au I _{NENN,MOTOR}
E2.07	Motor Zeitkonstante	1 5 3200 min	>5 min: 24 V Pufferung notwendig !!
E3.11	Externe Störung Akt.	N.O. Bereit + Betrieb	Ext. Störung wird mit Schließerkontakt eingebunden und im Bereit- und Betriebs- modus überwacht

\$

Die Motordaten B3.00 bis B3.04 werden ebenfalls im Kurzmenü angezeigt !!



Bei >pDRIVE< MX plus wird auch der Parameter B3.05 "Netzspannung" im Kurzmenü angezeigt.


Ergänzungen zu Makro M2

Schnellstop mit Motorbremse

Bei Ventilatoren besteht oftmals die Forderung nach einer Schnellstopeinrichtung für besondere Betriebssituationen. Durch die neue Motorbremsfunktion des *>pDRIVE* < *MX* kann dabei die Tieflaufzeit auf 10...20 % reduziert werden.

Durch Verwendung von 3 Digitaleingängen wird zwischen verschiedenen Verhaltensweisen bei AUS gewählt:

DI1 Start RL an Hochlauframpe 2 / AUS 1 Tieflauf an Tieflauframpe 2
DI5_2 Start RL an Hochlauframpe 2 / AUS 2 Impulssperre = freier Auslauf
DI6_2 Start RL an Hochlauframpe 2 / AUS 3 Schnellhalt an Tieflauframpe 1




1.) Drahtbrücke falls kein Impulssperre/Freigabe-Signal benötigt wird.

Parameter	Name	Einstellung	Bemerkung
C1.03	Bremsverfahren	Motorbremse A	Verwendung von A, B oder C abhängig von Motor.
C2.00	Hochlauframpe 1	0,010,03200,0 s	ohne Funktion !
C2.01	Tieflauframpe 1	0,00,13200,0 s	Der Tieflauf stellt sich abhängig von der vorhandenen Masse und der Bremswirkung ein.
C2.02	Hochlauframpe 2	0,010,03200,0 s	Sollte die Schwungmasse zu groß sein, so erfolgt der Hochlauf an der Strombe- grenzung.
C2.03	Tieflauframpe 2	0,010,03200,0 s	Um eine Überlastung des Motors zu verhindern, ist der Wert so zu wählen, daß die Motorbremse im Normalbetrieb nicht arbeitet.
D2.00	DI1 Verwendung	nicht verwendet	wird nur durch Logikmodul abgefragt
D2.04	DI6_2 Verwendung	2. Rampe	wird zusätzlich durch Logikmodul abgefragt
F4.44	L5 Signal an D1	DI1	Abfrage des Digitaleinganges DI1
F4.45	L5 Signal an D2	DI6_2	Abfrage des Digitaleinganges DI6_2.
F4.46	L5 Logik Funktion	UND	Der Start des Antriebes erfolgt nur, wenn die Kontakte für "Start RL" und "Schnellhalt" geschlossen sind.
F4.49	L5 Verwendung	Start RL	interne Verdrahtung

Netzschützsteuerung mit Einbindung von Überwachungseinrichtungen des Schaltschrankes (ON-Sperre):

Bei Verwendung der Netzschützsteuerung wird die Netzspannung nur eingeschaltet, solange ein Startbefehl anliegt. Damit werden die "Standby-Verluste" des Umrichters minimiert und die Lebensdauer der Lüfter wesentlich erhöht. (Siehe auch Parameter C6.00!) Die Steuerelektronik ist permanent mit 24V Pufferspannung versorgt (bzw. bei >pDRIVE < MX top mit 1 AC 230 V Hilfsspannung).

Bei *>pDRIVE< MX top* und Geräten mit 12-pulsiger Gleichrichtung müssen verschiedene Teile der Netzeinspeisung überwacht werden (z.B. Netzsicherungen, Hauptschütz, Ladeschaltung, Lüfter, Schranktemperatur, usw.).



- 24V DC Hilfsspannung zur Versorgung der Steuerelektronik während Netz-AUS
- Hilfsrelais (max. 100mA, 24V) angesteuert über den Digitalausgang +24 parametriert auf "Netz-EIN" zur Ansteuerung des Netzschützes (der Netzschütze).
- K12 Hilfsrelais (230V AC) zur Rückmeldung der externen Sicherheitskette (Not-AUS). Für den Wiederanlauf ist ein neuerlicher Startimpuls notwendig. Solange die Sicherheitskette offen ist, kann der Umrichter nicht starten.
- K13 Zeitrelais (anzugsverzögert 0,5s; 230V AC) zur Rückmeldung der Überwachungskette (Netzsicherung ausgelöst, Schranktemperatur >, Netzschütz defekt, ...). Die Selbsthaltung wird durch K11 gelöscht, die Fehlermeldung im Umrichter gespeichert und als Summenstörung gemeldet.
- K1.1 Hauptschütz zur Zuschaltung der Netzspannung. Es öffnet nach jedem Tieflauf, bei Impulssperre, Störung und bei Netz OFF.
- K1.2 Bei MX Baugröße 5 und 8 sowie bei 12pulsiger Einspeisung müssen beide Hauptschütze parallel arbeiten.



Bei MX plus Baugröße A und B muß nach jeder Netzspannungsabschaltung die Wiedereinschaltung für 20 s verzögert werden! Andernfalls kann eine Störmeldung "Unterspannung 2" erfolgen.

Parameter	Name	Einstellung	Bemerkung
C6.00	Netzschützsteuerung	aktiv	
D2.00	DI1 Verwendung	Start RL-Impuls	parametriert auf Taster-Steuerung
D2.01	DI2 Verwendung	Stop Impuls	
D2.02	DI3 Verwendung	Hand (Auto)	
D2.03	DI4 Verwendung	Externer Reset	
D2.04	DI6_2 Verwendung	ON Sperre	Rückmeldung der Sicherungsüberwachung, usw.
D2.05	DI7_2 Verwendung	Netz ON (OFF)	Rückmeldung der ext. Sicherheitskette
D4.00	+24 Digitalausgang	Netz EIN	Ausgang zur Hauptschützsteuerung

Makro M3 - Antriebe mit n²-Gegenmoment und Verfahrensregelung


Druck-, Niveau- und Mengenregelung, usw.

Die Umschaltung auf die höhere Motortypenleistung "P" erfolgt durch Einstellung der entsprechenden Motordaten in den Parametern B3.00 bis B3.01.

Die Energiesparfunktion "Economymode" ist auf Stufe 1 aktiviert. Die Prozeßsollwertvorgabe erfolgt über ein Spannungssignal 0...10 V an AIV, die Rückführung des Istwertes als 4...20 mA Signal an AIC. Die Steuerung der Geräte erfolgt mit Start RL, die Linksdrehrichtung ist blockiert. Zusätzlich sind die Klemmleistenfunktionen externe Störung und externer Reset programmiert.

Sind weitere anlagenspezifische Anpassungen notwendig, so stellen Sie diese mit Hilfe der Parameterbeschreibung über das Matrixfeld ein. Die geänderten Einstellungen können im USER-Makro abgespeichert werden. Alle zusätzlich geänderten Parameter werden automatisch ins Kurzmenü aufgenommen und stehen dort in übersichtlicher Form zur Verfügung.

Schaltbild



Kurzmenü für Makro M3

Parameter	Name	Einstellung	Bemerkung
B2.03	Makro-Auswahl	Pumpe + PID	
C1.16	Economy mode	Stufe 1	Energiesparbetrieb Stufe 1
C3.00	Minimalfrequenz	0,00 5,00 300,00 Hz	Einstellung der unteren Frequenzgrenze
C3.01	Maximalfrequenz	25,00 50,00 300,00 Hz	Einstellung der oberen Frequenzgrenze
C4.04	PID-Regler aktiv	Ja Prozeß-Regler	Aktiviert den PID-Regler
C4.05	P-Anteil (kp)	0,0 20,0 3200,0 %	Reglereinstellung: Verstärkung
C4.06	I-Anteil (Tn)	0,00 10,00 320,00 s	Reglereinstellung: Nachstellzeit
C4.08	Sollwertrampe (HL)	0,0 10,0 3200,0 s	Einstellung in s / 100 %
C4.09	Sollwertrampe (TL)	0,0 10,0 3200,0 s	Einstellung in s / 100 %
C4.10	Stellgröße Begr	-300,00 +10,00 +300,00 Hz	Minimal-Begrenzung des Reglerausganges
C4.11	Stellgröße Begr. +	-300,00 +50,00 +300,00 Hz	Maximal-Begrenzung des Reglerausganges
D1.00	AIV Verwendung	PID Sollwert	Sollwertgröße als Spannungssignal 0-10 V
D1.01	AIV Wert 0 %	-200,00 0,00 +200,00 %	Dioat zur Sallwarten zuerung
D1.02	AIV Wert 100 %	-200,00 100,00 +200,00 %	Dient zur Sollwertanpassung
D1.04	AIC Verwendung	PID Istwert	lstwertgröße als Stromsignal 420 mA
D1.06	AIC Wert 0 %	-200,00 0,00 +200,00 %	Dient zur Istwertanpassung
D1.07	AIC Wert 100 %	-200,00 100,00 +200,00 %	Dieni zur istwertanpassung
D2.00	DI1 Verwendung	Start RL	Start/Stop (nur Rechtslauf - Dauerkontakt)
D2.01	DI2 Verwendung	PID-Freigabe	PID-Freigabesignal
D2.02	DI3 Verwendung	Externe Störung	Einbindung einer externen Anlagenstörung
D2.03	DI4 Verwendung	Externer reset	Einbindung eines externen Resets
D3.00	AO1 Auswahl	Ausgangsfrequenz	Analogausgang 1 - Frequenzistwert (420 mA = 0f _{MAX})
D4.01	Relaisausgang 1	Bereit + Betrieb	Bereitmeldung am Digitalausgang RL1
E1.00	I-Maximalwert	125 %	I _{MAX} - Begrenzung bezogen auf I _{N"C"}
E2.00	Thermistor EIN Aktiv.	nicht aktiv	
E2.05	I _{MAX} bei f _{NENN}	30 100 150 %	Definition des Motorschutzes. Angaben der Ströme in % bezogen au I _{NENN,MOTOR}
E2.07	Motor Zeitkonstante	1 5 3200 min	>5 min: 24 V Pufferung notwendig !!
E3.11	Externe Störung Akt.	N.O. Bereit + Betrieb	Ext. Störung wird mit Schließerkontakt eingebunden und im Bereit- und Betriebs- modus überwacht



Die Motordaten B3.00 bis B3.04 werden ebenfalls im Kurzmenü angezeigt !!




Bei >pDRIVE < MX plus wird auch der Parameter B3.05 "Netzspannung" im Kurzmenü angezeigt.

Ergänzungen zu Makro M3

Umschaltung PID-Regelbetrieb / Frequenzvorgabe

Mit dem in Makro M3 dargestellten Digitaleingang "PID-Freigabe" wird lediglich der Reglerausgang auf den letzten Wert eingefroren oder freigegeben.

Mit der Digitaleingangsfunktion "PID aktiv" kann hingegen eine Umschaltung zwischen Regelbetrieb und direkter Frequenz-(Drehzahl-)vorgabe erfolgen. Im folgenden Beispiel erfolgt die direkte Frequenzsteuerung von einem lokalen Potentiometer und die Regler-Sollwertvorgabe mit einem 4...20mA Signal (dazu ist die Optionskarte IO1 notwendig).



Parametereinstellungen ausgehend von Makro M3:


Parameter	Name	Einstellung	Bemerkung
A6.00	Auswahl Feld 1	PID-Regelabweichung	Anpassung der Anzeige für PID-Regel-
A6.01	Auswahl Feld 2	PID-Sollwert	betrieb mit Umschaltung auf Frequenz-
A6.02	Auswahl Feld 3	Drehzahl Motor	vorgabe
C4.04	PID-Regler aktiv	DI Prozeß-Regler	Umschaltung abhängig von Digital- eingang
D1.00	AIV Verwendung	f-SW Auto	
D1.01	AIV Wert 0 %	-300,00 z.B.10,00 +300,00 Hz	Spannungssollwert zur Frequenzvorga mit Minimal- und Maximalbegrenzung
D1.02	AIV Wert 100 %	-300,00 z.B.50,00 +300,00Hz	This Minimal Stid Maximals Sgrenzenig
D1.09	Al_2 Verwendung	PID-Sollwert	Reglersollwert als 420mA Signal
D1.10	Al_2 Signalart	420mA	
D1.11	Al_2 Wert 0 %	-200,00 0,00 +200,00 %	
D1.12	Al_2 Wert 100 %	-200,00 100,00 +200,00 %	
D2.01	DI2 Verwendung	PID aktiv	Kontakt geschlossen schaltet auf Regel- betrieb um

Durch die permanente Rückführung des PID-Reglerausganges erfolgt die Rückschaltung in den Regelbetrieb stoßfrei.

PID-Verfahrensregler mit Sollwertvorgabe am Bedienfeld

Der Umrichter arbeitet im Regelbetrieb ohne externe Taster und Potentiometer sondern durch Einstellung des gewünschten Sollwertes direkt am Umrichter-Bedienfeld. An der Klemmleiste ist lediglich das Istwertsignal (z.B. Druckistwert 4...20mA) an die Klemmen 3 und 4 angeschlossen.

Durch die Drahtbrücken zwischen Klemme 9 und 10 sowie 11 und 15 beginnt der Regelbetrieb unmittelbar nach dem Einschalten der Netzspannung (→ Zur Parametrierung von gesperrten (VICB-)Parametern auf Lokalbetrieb übernehmen und Stoptaste drücken oder Drahtbügel öffnen!)



Parametereinstellungen ausgehend von Makro M3:


Parameter	Name	Einstellung	Bemerkung
A6.00	Auswahl Feld 1	PID-Regelabweichung W-X	
A6.01	Auswahl Feld 2	PID-Sollwert W	Anpassung der Anzeige für PID-Regelbetrieb
A6.02	Auswahl Feld 3	PID-Istwert X	
D1.00	AIV Verwendung	nicht verwendet	Durch die Rückstellung auf Werkseinstellung
D1.01	AIV Wert 0%	-300,00 0,01 +300,00 Hz	erscheinen die Parameter nicht mehr im
D1.02	AIV Wert 100%	-300,00 50,01 +300,00 Hz	Kurzmenü.
D4.01	Relaisausgang 1	Ausg. Logikmodul L6	Meldung "Regelbetrieb OK"
D6.06	Rem. MP-Verwend.	PID-Sollwert	Remote-Motorpot. zur PID-Sollwertvorgabe
D6.07	Rem. MP-min. Wert	-200,00 0,00 +200,00 %	untere Grenze für PID-Sollwert
D6.08	Rem. MP-max. Wert	-200,00 100,00 +200,00 %	obere Grenze für PID-Sollwert
D6.11	Rem. MP-Befehle	Bedienfeld	Tasten am Bedienfeld für PID-Sollwert
D6.12	Rem. SW speichern	bei Netz-Aus	Letzter SW wird nach Netz-Ein wieder
F4.00	K1 Signal an E1	PID Regelabweichung	angefahren. Überwachung der positiven PID Regel- abweichung
F4.02	K1 Komp. Referenz	-200,0 z.B.+50,0 +200,0 %	mit Zeitverzögerung zur Überbrückung der
F4.03	K1 Komp. Funktion	E1 > E2	Startzeit bis +Regelabweichung OK ist.
F4.04	K1 Hysterese/Band	0,0 2,0 100,0 %	
F4.06	K1 Zeit-Einstellung	0,0 z.B.30,0 3200,0 s	
F4.08	K2 Signal an E1	PID Regelabweichung	Überwachung der neg: Regelabweichung
F4.10	K2 Komp. Referenz	-200 z.B5,0 +200%	mit verzögerter Meldung wenn nicht OK.
F4.11	K2 Komp. Funktion	E1 < E2	
F4.12	K2 Hysterese/Band	0,0 2,0 100,0 %	
F4.14	K2 Zeit-Einstellung	0,0 z.B.10,0 3200,0 s	
F4.44	L5 Signal an D1	Ausg. Komp. K1	Verknüpfung der beiden Überwachungs-
F4.45	L5 Signal an D2	Ausg. Komp. K2	module der Regelabweichung
F4.46	L5 Logik Funktion	ODER	
F4.50	L6 Signal an D1	Bereit + Betrieb	Verknüpfung mit Bereit und Betriebsmeldung
F4.51	L6 Signal an D2	Ausg. Logik L5	
F4.52	L6 Logik Funktion	UND-negiert (D2)	

Makro M4 - Antriebe mit Drehmomentbegrenzung

Prüfstände, Winden, Haspeln, usw.

Das Drehmomentenbegrenzungssignal sowie der Frequenzsollwert werden als Stromsignal über die analogen Stromeingänge Al 2 (0...20 mA) und AlC (4...20 mA) vorgegeben.

Der jeweils aktive Quadrant ergibt sich aus der Wahl der Drehrichtung.



Der Umrichter reagiert beim Erreichen des eingestellten Begrenzungsmoments mit einer Absenkung der Drehzahl im motorischen - und einer Erhöhung der Drehzahl im generatorischen Betrieb.


Die Steuerung der Geräte erfolgt mit Impulssignalen Start RL, Start LL und Stop.

Zur Aktivierung der Drehmomentenbegrenzungsfunktion muß der Schalter Ext. M-Limit geschlossen sein. Die Klemme DI5 ist hardwaremäßig auf Impulsfreigabe gesetzt.

Zusätzlich sind die Klemmleistenfunktionen externe Störung und externer Reset programmiert.

Sind weitere anlagenspezifische Anpassungen notwendig, so stellen Sie diese mit Hilfe der Parameterbeschreibung über das Matrixfeld ein. Die geänderten Einstellungen können im USER-Makro abgespeichert werden. Alle zusätzlich geänderten Parameter werden automatisch ins Kurzmenü aufgenommen und stehen dort in übersichtlicher Form zur Verfügung.

Schaltbild



Kurzmenü für Makro M4

Parameter	Name	Einstellung	Bemerkung
B2.03	Makro-Auswahl	Prüfstand	oder: Haspel
C1.00	M-Start Anhebung	0130 %	
C2.00	Hochlauframpe 1	0,0 3,0 3200,0 s	Einstellung in s/Motornennfrequenz
C2.01	Tieflauframpe 1	0,0 3,0 3200,0 s	Einstellung in s/Motornennfrequenz
C3.01	Maximalfrequenz	25,00 50,00 300,00 Hz	Einstellung der oberen Frequenzgrenze
C3.02	Freigabe Drehricht.	RL und LL	Rechtslauf und Linkslauf freigegeben
D1.04	AIC Verwendung	f-SW Auto	Frequenzsollwert an Eingang AIC (mA)
D1.06	AIC Wert 0%	-300,00 0,00 300,00 Hz	Legt den Frequenzbereich für das 4-20 mA
D1.07	AIC Wert 100 %	-300,00 50,00 300,00 Hz	Signal fest.
D1.09	AI_2 Verwendung	M-Begrenzung	Drehmomentbegrenzungssollwert als
		0 0	Stromsignal (0-20 mA) in % von M _N
D1.11	Al_2 Wert 0%	-200,00 0,00 200,00 %	Anpassung des Drehmomentenbegren-
D1.12	Al_2 Wert 100 %	-200,00 100,00 200,00 %	zungssollwertes
D2.00	DI1 Verwendung	Start RL-Impuls	Start RL über Impulskontakt
D2.01	DI2 Verwendung	Start LL-Impuls	Start LL über Impulskontakt
D2.02	DI3 Verwendung	Stop Impuls	Stop über Impulskontakt (Öffner)
D2.03	DI4 Verwendung	Ext. M-Limit	Aktiviert die Drehmomentenbegrenzung
D2.04	DI6_2 Verwendung	Externe Störung	Einbindung einer externen Anlagenstörung
D2.05	DI7_2 Verwendung	Externer Reset	Einbindung eines externen Resets
D3.00	AO1 Auswahl	Ausgangsfrequenz	Analogausgang 1 - Frequenzistwert (4-20 mA = 0 - f _{MAX})
D3.04	AO2_2 Auswahl	Drehmoment	Analogausgang 2 - Motordrehmoment- istwert (4-20 mA = $01.5 \times M_N$)
D3.07	AO2_2 max. Wert	-200 150 200 %	20 mA entspr. 150 % Motornennmoment
D4.01	Relaisausgang 1	Bereit	Bereitmeldung am Digitalausgang RL1
D4.02	Relaisausgang 2_2	Betrieb	Betriebmeldung am Digitalausgang RL2_2
D4.03	Relaisausgang 3_2	Störung	Störungsmeldung am Digitalausg. RL3_2
E2.00	Thermistoreing. Akt.	nicht aktiv	
E2.04	I _{MAX} bei 0 Hz	0 50 150 %	Definition des Motorschutzes. Angaben der
E2.05	I _{MAX} bei f _{NENN}	30 100 150 %	Ströme in % bezogen auf I _{NENN,MOTOR}
E2.07	Motor Zeitkonstante	1 5 3200 min	>5 min: 24 V Pufferung erforderlich!!
E3.11	Externe Störung Akt.	N.O. Bereit + Betrieb	Ext. Störung wird mit Schließerkontakt eingebunden und im Bereit- und Betriebs- modus überwacht



Die Motordaten (Matrixfeld B3) werden vollständig im Kurzmenü angezeigt!!



Zusätzlich empfehlen wir, Parameter C1.02 (Stopmodus) auf "freien Auslauf" zu setzen!



 $\label{eq:beisenberg} \textit{Bei} > \textit{pDRIVE} < \textit{MX plus} \; \textit{wird} \; \textit{auch der Parameter B3.05} \; "\textit{Netzspannung"} \; \textit{im} \; \textit{Kurzmen\"{u}} \; \textit{angezeigt}.$


Ergänzungen zu Makro M1 bis M4

Umschaltung auf "Lokalsteuerung" mit Vororttasten

In den Zeichnungen "Konfiguration der Analogeingänge" in Kapitel D1 sowie "Übersicht Steuerbefehle" unter Kapitel D2 sind die verschiedenen Umschaltungsmöglichkeiten zwischen den Betriebsarten dargestellt.

Die Umschaltung von Remotebetrieb (Bussteuerung oder Klemmleistensteuerung) auf Lokalbetrieb (am Bedienfeld oder Vorort über Digitaleingänge) ist absolut stoßfrei.

Das Schaltungsbeispiel beschreibt die Umschaltung zwischen Profibus-Steuerung und Vorort-Lokalsteuerung beim Motor. Es werden dabei sowohl die Sollwertvorgabe wie auch die digitalen Steuerbefehle umgeschaltet. Im Lokalbetrieb sind die Tasten des Bedienfeldes durch Vorort-Tasten, welche über die Klemmleiste eingebunden werden, ersetzt.



Parametereinstellungen ausgehend von Makro M1:

Parameter	Name	Einstellung	Bemerkung	
B6.00	BUS-Auswahl	Profibus DP	Parametrierung für Profibus DP und der	
B6.01	Remote Auswahl	Bus	Adresse	
B6.02	Slave Adresse	0 Adresse 126		
B6.03	bei Busausfall	Störung	Verhalten bei Busausfall mit einstellbarer	
B6.04	Verzögerung f. B6.03	0,0 z.B. 10,0 3200,0 s	Verzögerungszeit	
B6.06	Hauptsollwert 1	f-SW Auto	Frequenzsollwert im Remotebetrieb	
D1.04	AIC Verwendung	nicht verwendet		
D2.00	DI1 Verwendung	Start Impuls local	Tastbefehl Start (Schließerkontakt)	
D2.01	DI2 Verwendung	Stop Impuls local	Tastbefehl Stop (Öffnerkontakt)	
D2.02	DI3 Verwendung	Local (Rem)	Kontakt geschlossen = Lokalbetrieb	
D2.03	DI4 Verwendung	Externer Reset	Tastbefehl Störungsquittierung	
D2.04	DI6_2 Verwendung	Linkslauf local	Kontakt geschlossen = Linkslauf	
D2.05	DI7_2 Verwendung	Motorpot-hoch local	Tastbefehl schneller (Schließerkontakt)	
D2.06	DI8_2 Verwendung	Motorpot-tief local	Tastbefehl langsamer (Schließerkontakt)	
D4.01	Relaisausgang 1	Local-Betrieb	Relais angezogen bei Local-Betrieb	
D4.02	Relaisausgang 2_2	Bereit + Betrieb	Relais angezogen bei Bereit + Betrieb	
D4.03	Relaisausgang 3_2	Störung	Relais angezogen bei Störung	
E4.02	Loc/Rem-Befehl	Klemmleiste Umschaltung auf Lokalbetrieb übe		
E4.03	Local-Befehl	Klemmleiste	Tasten am Bedienfeld durch Digital- eingänge ersetzt	



Das Bit 10 "Führung OK" des Bussteuerwortes muß gesetzt sein, damit eine Rückschaltung auf Remote-(Bus-)Betrieb erfolgen kann !




Alle Parameter betreffend der Feldbus-Anbindung an den Frequenzumrichter entnehmen Sie bitte den Anleitungen "Option Profibus PB01", "Option Interbus GW-IBO1", "Option CANopen GW-CBO1" and "Option DeviceNet GW-DBO1"!



Allgemeine Funktionen

C1.00	M-Start Anhebung	VCB	0 1 30 % (siehe Makro)
C1.01	M-Anhebe-Bereich	VCB	5 10 45 Hz



Für Applikationen, die ein hohes Startmoment benötigen, kann das Anfahrmoment (100 % oder 150 % M_N) bis auf 180 % M_N vergrößert werden.

Für Pumpen und Lüfterantriebe reicht die Einstellung 0 % ($M_A = ca. 100 \% M_N$) meist aus.

z.B. C1.00 = 0 % entspr. ca. 100 % $M_{N^{"}C"}$ C1.00 = 1 % entspr. ca. 150 % $M_{N^{"}C"}$ C1.00 = 30 % entspr. ca. 180 % $M_{N^{"}C"}$

Der Bereich, in dem diese Anhebung wirkt, wird mit dem Parameter C1.01 eingestellt.

Die Einstellung der Parameter hat keine Auswirkung auf die Funktion und das Ergebnis von Autotuning.

C1.02 Stopmodus	\ \	CB	Tieflauframpe
0 freier Auslauf (AUS 2)	Motor läuft frei aus.		folgt sofortige Impulssperre. Der
1 Tieflauframpe (AUS 1) •	Nach einem Stop-Befel der eingestellten Tiefla	ıl verzö	Display "Sperre" statt "Stop". ogert der Motor (wenn möglich) mit e. Beim Erreichen von 0 Hz erfolgt
2 Schnellhalt (AUS 3)	möglichen Zeit. Beim (sinnvoll in Verbindung	Erreich mit ei (Intelli	emst der Motor in der kürzest- en von O Hz erfolgt Impulssperre inem externen Bremssteller, einem igent Rectifier) oder der aktivierten


Unter Stop-Befehl ist der Aus-Befehl aus den Betriebszuständen Remote oder Lokal zu verstehen.


21.03	Bremsverfahren		VICB	keine Bremsfunktion	
	0 Keine Bremsfunktion •		pannungsb	pegrenzung verlängert die Tieflauf-	
	1 Externer Bremssteller	rampe nach Bedarf ext. Bremssteller angeschlossen, die DC-Spannungsbegren- zungspegel sind über die Bremsstellerpegel angehoben			
	2 Motorbremse A 3 Motorbremse B 4 Motorbremse C	Motorbremse aktiv, in Motor, Motorkabel und Umrichter wird die Bremsenergie in Wärme umgewandelt. Abhängig von Gerätegröße und Motortype wird mit Einstellung A, B oder C d beste Bremswirkung erreicht. 1.) aktiviert den internen Bremssteller (nur für >pDRIVE < MX plus Baugröße A und B) oder 2.) aktiviert die Steuerung des Bremsstellers BU plus.			
	5 FU control 1 BU				
	6 FU control 2 BU		wei Brems:	steller angeschlossen sind (nur für	



Die Einstellmöglichkeiten 5 und 6 sind bei MX top nicht vorhanden.

Einstellung 2...4: Motorbremse





Verfügbares Bremsmoment mit Motorbremse

Tieflaufzeit eines Antriebes mit Motorbremse


Die "Motorbremse" ist eine äußerst wirtschaftliche Alternative zum externen Bremssteller mit Widerstand. Der Schnellhalt eines 250 kW Antriebes mit 2..3facher Motorschwungmasse erfolgt beispielsweise in weniger als 4 Sekunden.

Während die Motorbremse arbeitet, erhöht sich das Motorgeräusch.


Die Bremsleistung wird größtenteils im Motor in Wärme umgewandelt.

Einstellung 5: FU control 1 BU


interner Bremssteller (MX Baugröße A and B)



Bremssteller >pDRIVE < BU plus



Einstellung 6: FU control 2 BU



Beide Bremssteller werden vom Umrichter gesteuert und überwacht.

Im Falle eines eingeschränkten Betriebs mit nur einem Bremssteller BU, müssen der Steuer- und Leistungsanschluß abgetrennt werden.

Zusätzlich muß der Parameter auf "FU control 1 BU" geändert werden.

>pDRIVE< MX plus/top - Bedienungsanleitung - 8 074 154.01/01 - Seite 44

C1.04 Brems-Pegel VCB 660...**790**...820 V

Dieser Parameter legt die Einschaltspannung des Bremsstellers >pDRIVE< BU plus fest. Der Minimalwert ist abhängig von Parameter B3.05 "Netzspannung".

Die korrekte Einstellung des Brems-Pegels ist abhängig von der Netzspannung:

- für 3AC 400V Netzspannung 660 V (680 V bei IR-Betrieb)
- für 3AC 440V Netzspannung 720 V (750 V bei IR-Betrieb)
- für 3AC 460V Netzspannung 750 V (820 V bei IR-Betrieb)
- für 3AC 500V Netzspannung 790 V (820 V bei IR-Betrieb)

Zur Steigerung der Bremsleistung sind Einstellwerte bis 820 V erlaubt.



Bei MX Baugröße A und B mit internem Bremssteller ist der Bremspegel zwischen 780...790 V einstellbar. Bei Betrieb mit Intelligent Rectifier LX plus ist der interne Bremssteller nicht verfügbar.

C1.05	BU Parallelbetrieb	VCB	nicht aktiv

0 nicht aktiv •

1 aktiv

Einstellung 1 aktiviert eine spezielle Funktion für parallelen Betrieb mehrerer MX plus und Bremssteller BU plus mit herkömmlicher DC-Verbindung. Alle Antriebe müssen dazu auf den selben Bremspegel C1.04 eingestellt werden. Die Funktion sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Bremsleistung.

C1.06	Fixsollwert-Verwence	dung	VICB	nicht verwendet
	0 nicht verwendet • 1 f-SW HAND 2 f-SW AUTO 3 f-Korrektur 4 M-Begrenzung 5 PID Sollwert	Hz Hz Hz Hz %	anwählb durch e D1.00, [einzelne Einstellungen nicht ar sind, so sind diese bereits ine der anderen Sollwertquellen D1.04, D1.09, D1.14, D6.06 oder s-Sollwert belegt !!

Die Fixsollwerte können als Quelle für verschiedene Sollwertvorgaben eingesetzt werden.



Siehe auch Bild "Konfiguration der Analogsollwerte" unter D1 - Analogeingänge.

C1.07	Fixsollwert 1	VCB	-300,00 0,00 300,00 Hz -200,00 0,00 200,00 %
C1.08	Fixsollwert 2	VCB	-300,00 0,00 300,00 Hz -200,00 0,00 200,00 %
C1.09	Fixsollwert 3	VCB	-300,00 0,00 300,00 Hz -200,00 0,00 200,00 %
C1.10	Fixsollwert 4	VCB	-300,00 0,00 300,00 Hz -200,00 0,00 200,00 %
C1.11	Fixsollwert 5	VCB	-300,00 0,00 300,00 Hz -200,00 0,00 200,00 %
C1.12	Fixsollwert 6	VCB	-300,00 0,00 300,00 Hz
C1.13	Fixsollwert 7	VCB	-200,00 0,00 200,00 % -300,00 0,00 300,00 Hz
C1.14	Fixsollwert 8	VCB	-200,00 0,00 200,00 % -300,00 0,00 300,00 Hz
C1.14	Fixsollwert 8	VCB	-200,00 0,00 200,00 %

Die Anwahl der Fixsollwerte erfolgt über die Digitalbefehle Fix A, Fix B und Fix C, die entsprechend der Anzahl der benötigten Fixsollwerte auf 0...3 digitale Eingänge programmiert werden müssen. Siehe D2-Digitaleingänge.

Dlx parametriert auf Fix A	Dlx parametriert auf Fix B	Dlx parametriert auf Fix C	angewählter Wert	
0	0	0	Fixsollwert 1	Für diesen Sollwert muß kein
1	0	0	Fixsollwert 2	Digitaleingang programmiert
0	1	0	Fixsollwert 3	werden !!
1	1	0	Fixsollwert 4	
0	0	1	Fixsollwert 5	
1	0	1	Fixsollwert 6	Die Fixsollwerte stellen reine
0	1	1	Fixsollwert 7	Sollwerte dar und beinhalten
1	1	1	Fixsollwert 8	keine Startbefehle !!


Die Tippfunktion wird zu Überprüfungs-, Einstell- oder Justierarbeiten an der Anlage verwendet. Dazu steht der Digitalbefehl "Tippen" (siehe D2-Digitaleingänge) zur Verfügung. Wird diese Funktion aktiviert, so läuft die Ausgangsfrequenz ohne Hoch-/Tieflaufzeiten auf die Tippfrequenz hoch. Dabei ist kein zusätzlicher EIN/AUS-Befehl notwendig. Der Tippbetrieb ist nur aus dem Stop-Zustand der Anlage möglich!

C1.16	Economymode		VCB	nicht aktiv	(siehe Makro)
	0 nicht aktiv •				
	1 Stufe 1	(= leichte Absenkung)			
	2 Stufe 2	(= mittlere Absenkung)			
	3 Stufe 3	(= starke Absenkung)			
	4 Stufe 4	(= sehr starke Absenkung)			

Bei Applikationen mit quadratischem Gegenmomentverlauf (z.B. Kreiselpumpen oder Lüfter) kann der Magnetisierungsstrom im Motor bei sinkender Drehzahl abgesenkt werden. Es kommt dabei zu einer verringerten Leistungsaufnahme und damit zu einer Energieeinsparung.

C2 I	Rampeneinstellung
--------	-------------------

C2.00	Hochlauframpe 1	VCB	0,0 0,0 3200,0 s (siehe Makro)
C2.01	Tieflauframpe 1	VCB	0,0 0,0 3200,0 s (siehe Makro)
C2.02	Hochlauframpe 2	VCB	0,0 20,1 3200,0 s
C2.03	Tieflauframpe 2	VCB	0,0 20,1 3200,0 s



Es stehen 2 Hoch-/Tieflauframpensätze zur Verfügung. Zwischen diesen schaltet der Digitalbefehl "2.Rampe" (siehe D2-Digitaleingänge) um. Verwendung findet die Umschaltung vor allem bei NOT-HALT Funktionen und drehzahlabhängigen Hoch-/Tieflaufzeiten.


Die eingestellte Hoch-/Tieflaufzeit bezieht sich auf die Motornennfrequenz B3.03.

C2.04	Verrundung		VCB	keine Verrundung
	0 keine Verrundung			
	1 Stufe 1	(die Rampenzeiten werde	n dabei um	10% [5%] länger)
	2 Stufe 2	(die Rampenzeiten werde	n dabei um	25% [12%] länger)
	3 Stufe 3	(die Rampenzeiten werde	n dabei um	50% [25%] länger)
		(Verlängerung der Ramp	enzeit bei C	(2.05 = 0 (C2.05 = 1))


Mit dem Parameter kann ein sanfter Start bzw. Stop und/oder ein sanftes Anfahren der Sollfrequenz erreicht werden. Typische Anwendungen sind Kranantriebe, Förderbänder, usw.

C2.05	Verrundung-Mode	VCB	Anfang + Ende

0 Anfang + Ende • 1 nur Anfang




C2.06	Umschaltung 1./2. Hochlauf	VCB	0,00 0,00 300,00 Hz
C2.07	Umschaltung 1./2. Tieflauf	VCB	0,00 0,00 300,00 Hz



Parallel zur Funktion des Digitaleingangs D2 "19 2.Rampe" kann dieser Parameter für eine unabhängige Umschaltung der Hochlauf- und Tieflauframpen verwendet werden. Bei Einstellung Null ist die jeweilige Funktion nicht aktiv.


C2.08	TL-Verharrungsfrequenz f	VCB	0,00 0,00 C3.00 "Min. freq."
C2.09	TL-Verharrungszeit t	VCB	0,0 0,0 160,0 s



Mit diesen Parametern kann eine Verharrungszeit während Stop (Tieflauf) eingestellt werden. Typischerweise wird diese Funktion zum kontrollierten Schließen einer Rückschlagklappe bei Pumpenanlagen eingesetzt.




Die Funktion kann nur unterhalb der gewählten Minimalfrequenz eingestellt werden und ist nur aktiv, wenn C3.02 "Freigabe Drehrichtung" auf "O nur Rechtslauf" oder "1 nur Linkslauf" eingestellt ist.



Drehzahlbereich

C3.00	Minimalfrequenz	VCB	0,00 0,00 300,00 Hz
C3.01	Maximalfrequenz	VCB	25,00 50,00 300,00 Hz



Jeder Sollwertquelle kann individuell ein min. und max. Wert zugeordnet werden.

Zusätzlich ist mit den Parametern C3.00 und C3.01 eine über alle Sollwertquellen wirkende min/max-Begrenzung einstellbar.



Wenn mit Parameter C3.02 beide Drehrichtungen freigegeben sind (Einstellung: "RL und LL"), ist die Minimalbegrenzung C3.00 nicht wirksam.

Bei Bedarf können die jeweiligen Minimalbegrenzungen der Sollwertquellen verwendet werden.

C3.02 Freigabe Drehrichtung VICB nur Rechtslauf (siehe Makro) 0 nur Rechtslauf • Linksdrehrichtung in allen Betriebsarten gesperrt.

1 nur Linkslauf Rechtsdrehrichtung in allen Betriebsarten gespernt.

2 RL und LL Beide Drehrichtungen sind freigegeben.

In Stellung "O" wird daher ein freilaufender Motor nach der Fangfunktion aus dem Linkslauf an der Strombegrenzung abgebremst. Ebenso in der Stellung "1" aus dem Rechtslauf.

C3.03	Drehfeld	VICB	U-V-W / A-B-C

0 *U-V-W / A-B-C* • normales Rechts-Drehfeld 1 *U-W-V / A-C-B* invertiertes Drehfeld


Der Parameter invertiert das Ausgangsdrehfeld und erübrigt damit das oftmals notwendige Umklemmen des Motorkabels.

Hinweis zum Betrieb im Feldschwächbereich:



Die *>pDRIVE*< *MX* Frequenzumrichter errechnen aus den eingestellten Motordaten (Nenndrehzahl B3.04, Nennleistung B3.00, ...) sowie den gemessenen Motordaten (Autotuningdaten B4) das Kippmoment des Motors. Ein zu hohes Lastmoment (bezogen auf die Frequenz) führt zu einer Strombegrenzung und damit zu einer Reduktion der Ausgangsfrequenz.

PID Prozeß-Regler



PID-Sollwert

Als Sollwertquelle können folgende Werte herangezogen werden:

 externes Motorpotentiometer 	Parameter D6.06
– Fixsollwerte	Parameter C1.06
– Analogeingang AIV: 0-10 V	Parameter D1.00
- Analogeingang AIC: 0(4)-20 mA	Parameter D1.04
- Analogeingang Al_2: 0(4)-20 mA	Parameter D1.09
- Analogeingang Al_3: 0(4)-20 mA	Parameter D1.14
– Bus-Sollwert	Parameter B6.06 bis B6.1

Um das Verhalten des Regelkreises zu optimieren, ist es ratsam, die Hoch- und Tieflauframpen (Parametergruppe C2) kurz einzustellen. Für die Führungsgröße (PID-Soll) ist eine separate Rampenzeit mittels Parameter C4.08, C4.09 einstellbar.

0

Istwert

Als Istwerteingänge können alle Analogeingänge (AIV, AIC, AI_2, AI_3 und Bus) verwendet werden. Die Normierung der beiden Größen PID-Soll- und -Istwert erfolgt in % und ist bei der jeweiligen Sollwertquelle zu skalieren.

<u>Anzeigen</u>

Alle reglerspezifischen Werte wie PID Sollwert, Istwert, Regelabweichung und Stellgröße sind als Istwertanzeigen auch in der Grundanzeige verfügbar.

Regelabweichung

Die Regelabweichung entspricht der Differenz zwischen PID-Sollwert nach der HL/TL-Rampe und des Istwertes. Die Differenzbildung erfolgt unabhängig von der Reglerverwendung (C4.04) und des Betriebszustandes. Somit kann sie auch von den Logikblöcken (F4) weiter verarbeitet werden.

Regler

Der PID-Regler ist als Verfahrensregler mit der Stellgröße "Frequenz [Hz]" konzipiert. P-Anteil (kp), Nachstellzeit (Tn) und D-Anteil (Tv) sind getrennt voneinander einstellbar. Zusätzlich kann eine externe Reglerfreigabe über die Klemmleiste konfiguriert werden (siehe D2).

Begrenzungen

Der Reglerausgang ist durch C4.10 und C4.11 begrenzt. Der Ausgang des Reglers (Stellgröße) ist immer in Hz normiert und steht nach der wirkenden Begrenzung als interne Sollfrequenz an.

PID-Regler aktiv

Die Aktivierung des PID-Reglers erfolgt durch Parameter C4.04 (Stellung 1 oder 2 und 24 V an dem zugeordneten Digitaleingang). Die Umschaltung (vom Stellbetrieb in den Regelbetrieb) erfolgt stoßfrei, da der Reglerausgang bei "PID-Regler nicht aktiv" auf den aktuellen Sollwert nachgeführt wird. Bei W-X ≠ 0 ist jedoch sofort nach der Umschaltung der kp-Anteil wirksam.

Freigabe/Sperre

Wird einer der Digitaleingänge (Feld D2) auf die Funktion "PID-Freigabe" parametriert, so ist der Regler nur bei Betrieb freigegeben. Wird der Regler gesperrt, so bleibt der Ausgang am letzten Wert stehen.

Wechsel der Motordrehrichtung bei Reglerbetrieb

- Mit Parameter C3.03 kann das Ausgangsdrehfeld invertiert werden → keine Änderung der Parametrierung notwendig
- oder durch Parameteränderung (Begrenzungen negativ einstellen, Soll- und Istwertnormierung negativ einstellen, bei Umschaltung auf Stellbetrieb "Start-LL" vorgeben).

Umschaltung auf LOCAL

Bei Umschaltung von Remote-Regelbetrieb auf Local (Bedienfeld oder Klemmleiste) wird über das lokale Motorpotentiometer am Bedienfeld die Stellgröße Frequenz [Hz] direkt vorgegeben. Die Umschaltung und Rückschaltung erfolgt stoßfrei auf den nachgeführten Motorpotentiometer-Wert bzw. Reglerausgang.

→ siehe "Ergänzungen zu Makro M3"

7 1:55 7 1:25 195 55 1W 511 [75]	C4.00	Anzeige Sollwert	[%]		nur lesbar
----------------------------------	-------	------------------	-----	--	------------

Sollwert vor Hochlaufintegrator.

C4.01	Anzeige Istwert [%]		nur lesbar
C4.02	Regelabweichung [%]	_	nur lesbar
C4.03	Stellgröße [Hz]		nur lesbar


100% Stellgröße entsprechen 163,84 Hz.

04	PID-Regler aktiv		VICB	nein	(siehe Makro)
	0 nein •				
	1 ja Prozeß-Regler	Der PID-Regler wird verwendet.	zur Steuer	ung eines ex	ternen Prozesses
	2 DI Prozeß-Regler	(Freigabe über Digitale Matrixfeld D2 notwendig	0 0	Zuweisung e	ines Eingangs in
	3 ja n-Regler 4 DI n-Regler	Der PID-Regler steuert d (Freigabe über Digitale Matrixfeld D2 notwendig	eingang $ ightarrow$		ines Eingangs in

C4.05	P-Anteil (kp)	VCB	0,0 20,0 3200,0 % (siehe M.)
C4.06	I-Anteil (Tn)	VCB	0,00 10,00 320,00 s (siehe M.)

Bei Einstellung T_n=0 wird der I-Anteil des Reglers deaktiviert.


C4.07 D-Anteil (Tv) VCB 0,00...**0,00**...320,00 s




Die Wirkung des I-Anteiles und D-Anteiles ist abhängig von $k_{\rm p}$.

Regelverhalten:

Stellgrößenbegrenzung:





C4.08	Sollwertrampe HL	VCB	0,0 10,0 3200,0 s (siehe Makro)
C4.09	Sollwertrampe TL	VCB	0,0 10,0 3200,0 s (siehe Makro)
C4.10	Stellgröße Begrenzung -	VCB	-300,00+ 10,00 +300,0 Hz (sM.)
C4.11	Stellgröße Begrenzung +	VCB	-300,00+ 50,00 +300,0 Hz (sM.)

PID n-Regler

Anstatt den PID-Regler zur Steuerung eines externen Prozesses zu verwenden, kann er auch als Drehzahlregler (ein langsamer Drehzahlregler) verwendet werden. Dazu muß Parameter C4.04 auf Position 3 oder 4 eingestellt werden.


Typische Anwendungen sind langsam drehende Unwuchtantriebe wie Pumpen, Sägen und Pressen. Durch diese Funktion wird ein gleichmäßiger Stromverbrauch erreicht - und dadurch eine geringe Netzbelastung. Dafür werden die internen Verknüpfungen von Frequenz- und Drehmomentsollwert geändert.

Anschluß- und Einstellbeispiel:

- Einen Analogausgang auf "Ausgangsfrequenz" oder "Drehzahl" einstellen und diesen mit einem Analogeingang (PID Istwert) verbinden. Nun kann die Filterzeit für den Eingang z.B. auf 0,2 s eingestellt werden.
- Die Parameter des PID-Reglers T_N auf ca. 4fache Filterzeit einstellen und auch kp einstellen.
- Die positive und negative Begrenzung des PID-Reglerausgangs wählen (z.B. C4.11 = 213 Hz (= 130 %); C4.10 = 0).
- Der Sollwert wird z.B. über Fixsollwert 1 vorgegeben. Für den PID-Sollwert kann das Remote-Potentiometer oder ein anderer Analogeingang verwendet werden.




Die Parameter C4.03, C4.10 und C4.11 müssen in Hz eingestellt und entsprechend berechnet werden: 163,84 Hz = 100 %.





Bedingt durch das innovative Regelungskonzept AVC (Auto Vector Control) in Verbindung mit dem Modulationsverfahren FMC (Flux Mode Control) ist der Frequenzumrichter in der Lage, sich ohne Suchvorgang in weniger als 0,1 s auf einen frei auslaufenden Motor phasen- und drehzahlsynchron aufzuschalten. Voraussetzung dafür ist jedoch eine bestehende Verbindung zwischen Umrichter und Motor.

Diese Fangfunktion garantiert unabhängig von der Dauer des Netzausfalles (z.B. wenige 100 ms bis mehrere Sekunden), aber auch bei freiem Motorlauf einen sicheren und sofortigen Start, beginnend bei der aktuellen Motordrehzahl.



>pDRIVE< MX plus/top - Bedienungsanleitung - 8 074 154.01/01 - Seite 52



Für Motoren, die erst auf den Umrichterausgang zugeschaltet werden, darf der Startbefehl (Fangfunktion) erst nach ca. 3...5 Sekunden aktiviert werden!!

Erfolgt der Startbefehl früher, so bremst der Umrichter einen laufenden Motor auf ca. 0 Hz ab und beschleunigt ihn erst danach auf den vorgegebenen Sollwert.

C5.00	Auswertepegel	VCB	0,4 0,6 15,0 %	
-------	---------------	-----	-----------------------	--


Der Parameter stellt die Empfindlichkeit der Drehzahlerkennung dar. Wenn C6.01 auf "Hubwerk" oder "Fahrwerk" eingestellt ist oder Parameter D5.00 "Impulsgeber/Schlupfkompensation" auf Stellung "2 Impulsgeber" gesetzt wird, so wird der Erkennungspegel intern automatisch auf 12 % (verringerte Empfindlichkeit) gestellt.



C6.00 Netzschützsteuerung VICB nicht aktiv

0 nicht aktiv •

1 aktiv



metriert auf die Funktion "Netz ON(OFF)". Damit erfolgt bei NOT-AUS eine sofortige Sperre des Umrichters und der Startbefehl wird gelöscht.

ACHTUNG:



M

Wird dieser Kontakt nicht eingebunden, so startet der Umrichter nach einer kurzen Betätigung von NOT-AUS wieder hoch (wie auch bei einem Dauer-Einbefehl)!

Wird die Umrichterelektronik von einer externen 24 V Pufferspannung versorgt, so ist es möglich, die Sonderfunktion "Netzschützsteuerung" zu aktivieren. Dabei wird mit jedem Startbefehl (über Bedienfeld, Klemmleiste oder Bus) ein wählbarer Digitalausgang (siehe D4) aktiviert, über den das Netzschütz gesteuert wird. Die "Bereit"-Meldung erfolgt, sobald die Steuerspannung (24 V) anliegt.

Erreicht die Netzspannung (Zwischenkreisspannung) nicht innerhalb von 3 s ihren Nennwert (12 s bei MX Baugröße A und B), so erfolgt eine Störabschaltung mit der Meldung "Unterspannung 2".

Mögliche Ursachen dafür können sein:

- Digitalausgang nicht richtig parametriert
- Netzschütz schließt nicht
- Netzsicherungen defekt oder
- Umrichter-Ladeschaltung defekt

Bei jedem Auftreten des Impulssperrezustandes (AUS-Befehl nach dem Tieflauf oder Störabschaltung) wird der Umrichter-Leistungsteil über das Netzschütz spannungsfrei geschaltet. Im Matrixfeld HOME (A1) erscheint die Anzeige "NETZ AUS".

C6.01	Kranfunktion	VICB	nicht aktiv
	0 nicht aktiv •		
	1 Hubwerk		
	2 Fahrwerk		

Die zur Kranfunktion notwendige Bremsensteuerung wird durch Auswahl des Parameters C6.01 gezielt für Huboder Fahrwerks-Applikationen optimiert.


Das Signal zur Bremsenansteuerung steht nach entsprechender Programmierung eines Digitalausganges (Parameter D4.xx auf Einstellung "Bremse lüften") an der Klemmleiste zur Verfügung.

Bei Einstellung "Hubwerk" oder "Fahrwerk" werden einige Parameter automatisch umgestellt:




- C5.00 "Auswertepegel" wird automatisch auf 12% gesetzt
- E3.21 "Unterspannung Reaktion" wird eingestellt auf "1 Störung bei Betrieb"
- E3.22 "Unterspannung Zeitverzögerung" wird auf Os gesetzt
- E3.23 "Umrichter Temp. Reaktion" wird automatisch auf "1 I-Begrenzung 110%" eingestellt.

Ablaufdiagramm "Hubwerk":



- 1 Magnetisierungs-Phase (Zeit von 100...300ms stellt sich automatisch ein)
- 2 Zeit von dem Befehl "Bremse lüften" bis Rückmeldung "Bremse geöffnet" (entfällt wenn kein Rückmeldekontakt verwendet wird)
- 3 Einstellbare "Startzeit" bis die Bremse vollständig geöffnet ist
- 4 Automatische Frequenzausblendung mit +/- Nenn-Schlupffrequenz (nur bei Hubwerken ohne Drehgeber)
- 5 Zeit von dem Befehl "Bremse schließen" bis Rückmeldung "Bremse geschlossen" (entfällt wenn kein Rückmeldekontakt verwendet wird)
- 6 Einstellbare "Stopzeit" bis die Bremse beginnt zu greifen (ein Neustart ist unverzögert möglich)
- 7 Einstellbare "DC Bremszeit" bis die Bremse vollständig geschlossen ist (Neustart bei Hubwerken ohne Drehgeber nicht möglich)
- 8 Sperrzeit für Neustart (nur bei Hubwerken ohne Drehgeber)
- 9 Neustart
- ····· Verlauf der Ausgangsfrequenz bei abweichenden Steuerbefehlen



- 1 Magnetisierungs-Phase (Zeit von 100...300ms stellt sich automatisch ein)
- 2 Zeit vom Befehl "Bremse lüften" bis Rückmeldung "Bremse geöffnet" (entfällt wenn kein Rückmeldekontakt verwendet wird)
- 3 Einstellbare "Startzeit" bis die Bremse vollständig geöffnet ist
- 4 Einstellbare "Stopzeit" während der ein Neustart ohne Ansteuerung der Bremse erfolgen kann
- 5 Zeit vom Befehl "Bremse schließen" bis Rückmeldung "Bremse geschlossen" (entfällt wenn kein Rückmeldekontakt verwendet wird)
- 6 Einstellbare "DC Bremszeit" bis die Bremse vollständig geschlossen ist (ein Neustart ist unverzögert möglich)
- 7 Neustart

Empfohlene Parametereinstellungen

ALLGEMEIN

Betriebsart	Frequenzsteuerung	Drehgeberbetrieb	Drehzahlregelbetrieb
Drehgeber (Encoder)	_	notwendig	notwendig
Option SFB	_	notwendig	notwendig
D5.00 "Impulsgeber/Schlupfk."	"O kein Impulsgeber"	"2 Encoder"	"2 Encoder"
D5.02 "n-Regler aktiv"	"O nicht aktiv"	"O nicht aktiv"	"1 aktiv"
D5.03 "Umpulse/Umdrehung"	-	Einstellung entsprechend Encoder	Einstellung entsprechend Encoder
D5.04 bis D5.11	-	-	Einstellungen notwendig 1.)
Kranüberlastschutz arbeitet mit	errechneter Drehzahl	gemessener Drehzahl	gemessener Drehzahl
Frequenzausblendung bei 0 Hz	± Nennschlupf	nein	nein
kleinste Drehzahl	2,5 Hz (5% von n _N)	2,5 Hz (5% von n _N)	0 Upm

HUBWERK

Betriebsart	Frequenzsteuerung	Drehgeberbetrieb	Drehzahlregelbetrieb	
Verzögerung bei Neustart	notwendig	keine Verzögerung	keine Verzögerung	
C6.01 "Kranfunktion"	"1 Hubwerk"	"1 Hubwerk"	"1 Hubwerk"	
C6.02 "Startfrequenz"	1,21,5 x Motornennschlupf	1,01,3 x Motornennschlupf	0,10,4 x Motornennschlupf	
C6.03 "Startzeit"	entspr. Bremsöffnun	gszeit (bzw. 0,00,5 s m	it Rückmeldekontakt)	
C6.04 "Stopfrequenz "	1,11,4 x Motornennschlupf	1,01,2 x Motornennschlupf	0,0 Hz	
C6.05 "Stopzeit"	entspr. Bremseinfal	lzeit (bzw. 0,00,5 s mit	Rückmeldekontakt)	
C6.06 "DC Bremszeit" C6.07 "DC Bremsstrom"	0,00,5 s mit 0%Restfeldbremsung bzw. 0,52 s mit 80120% nach Bedarf	0,00,5 s DC-Bremse nicht aktiv	0,00,5 s DC-Bremse nicht aktiv	
C6.08 "Startverzögerung"	0,52,0 s (abhängig von Motorgröße)	0,0 s	0,0 s	
C6.09 "Hubimpuls"	ja / nein (abhängig von Kranausführung)	ja / nein (abhängig von Kranausführung)	nein	
C6.10 "Zulässige n-Abweichung"	515 Hzs (abhängig von den dynamischen Anforderungen)			

FAHRWERK

Betriebsart	Frequenzsteuerung	Drehgeberbetrieb	Drehzahlregelbetrieb	
Verzögerung bei Neustart	keine Verzögerung	keine Verzögerung	keine Verzögerung	
C6.01 "Kranfunktion"	"2 Fahrwerk"	"2 Fahrwerk"	"2 Fahrwerk"	
C6.02 "Startfrequenz"	1,21,5 x Motornennschlupf	1,01,2 x Motornennschlupf	0,11,4 x Motornennschlupf	
C6.03 "Startzeit"	entspr. Bremsöffnun	gszeit (bzw. 0,00,5 s m	it Rückmeldekontakt)	
C6.04 "Stopfrequenz "	0,51,0 x Motornennschlupf	0,0 Hz	0,0 Hz	
C6.05 "Stopzeit"	0,015,0	s Positionierzeit (Bremse	noch offen)	
C6.06 "DC Bremszeit"	0,11,0 s; entspr. Brem	seinfallzeit (bzw. 0,00,5	s mit Rückmeldekontakt)	
C6.07 "DC Bremsstrom"	4080%	_	_	
C6.08 "Startverzögerung"	_	_	_	
C6.09 "Hubimpuls"	_	_	_	
C6.10 "Zulässige n-Abweichung"	1050 Hzs (abhö	en Anforderungen)		

^{1.)} Die Einstellung des Drehzahlreglers wird vorzugsweise ohne Last vorgenommen. Die "zusätzliche" Hublast verbessert üblicherweise das Regelverhalten.

Den Parameterabgleich führt man vorzugsweise in der Reihenfolge D5.07 "Istwert PT1-Zeit", D5.05 "n-Regler Tn" und D5.04 "n-Regler Kp" durch.

C6.02 Startfrequenz VCB 0,0...**1,7**...20,0 Hz

Der Parameter stellt die Frequenz ein, mit welcher der Motor während der Bremsen-Öffnungszeit beaufschlagt wird.



- 1.) Bei Hubwerken ohne Drehzahlrückführung darf die "Startfrequenz" nicht kleiner als die Schlupffrequenz des Motors eingestellt werden!
- 2.) Ebenso muß der kleinste Frequenzsollwert über der Startfrequenz liegen.

C6.03	Startzeit	VCB	0,0 0,3 160,0 s
	0.01.12011		0,00,0

Die "Startzeit" sollte etwas länger als die Brems-Öffnungszeit eingestellt werden. Wird ein Bremsen-Rückmeldekontakt eingebunden, so kann damit eine geringe Zusatzverzögerung eingestellt werden.

I	C6.04	Stopfrequenz	VCB	0,0 1,5 20,0 Hz
ı	••••	5.5p.: 5q55.:2		C/C25/C2

Der Parameter stellt die Frequenz ein, mit welcher der Motor während der Bremsen-Schließzeit beaufschlagt wird. Bei Fahrwerken ist es jene Frequenz, bei der die Positionierzeit ("Stopzeit") zu laufen beginnt.

C6.05	Stopzeit	VCB	0,0 0,3 160,0 s

Die "Stopzeit" sollte etwas länger als die Brems-Schließzeit eingestellt werden. Wird ein Bremsen-Rückmeldekontakt eingebunden, so kann damit eine geringe Zusatzverzögerung eingestellt werden. Während der Stopzeit ist auch bei Hubwerksbetrieb ohne Drehzahlrückführung jederzeit ein Neustart möglich. Bei Fahrwerken wird damit die Positionierzeit bis zum Signal "Bremse schließen" eingestellt.

C6.06	DC Bremszeit	VCB	0,0 0,3 160,0 s
-------	--------------	-----	------------------------

Einstellung der "DC-Bremszeit" zusätzlich zur Stopzeit bis die Bremse sicher geschlossen ist.

Ein Neustart ist bei Hubwerken ohne Drehgeber erst nach Ablauf der "DC-Bremszeit" und der "Startverzögerung" möglich.

Bei Fahrwerken ist der Parameter entsprechend der Bremseinfallzeit einzustellen.

C6.07	DC Bremsstrom	VCB	0 100 150 % I _{N"C"}
-------	---------------	-----	--------------------------------------

Bei einer "DC-Bremszeit" kleiner 0,5 s ist die Einstellung des "DC-Bremsstroms" auf "0" vorteilhaft. Dadurch wird das größte Bremsmoment erreicht. Für eine längere "DC-Bremszeit" liegt der beste Einstellwert im Bereich 80...100%.

(Bei Antrieben mit Drehgeber ist der Parameter ohne Funktion.)

C6.08 Startverzögerung	VCB	0,0 0,7 10,0 s
------------------------	-----	-----------------------


Der Frequenzumrichter >pDRIVE < MX kann die volle Hublast perfekt aus der Bremse übernehmen, wobei er diese nach dem Aufbau des magnetischen Feldes mit dem Ausgang "Bremse lüften" selbst ansteuert. Um dies auch bei Antrieben ohne Drehgeber sicherstellen zu können, ist eine Sperrzeit nach jedem Übergang auf Impulssperre notwendig.

Ein neuerlicher Startbefehl wird erst nach der eingestellten "Startverzögerung" ausgeführt.

Der Parameter ist bei "Fahrwerk" nicht in Funktion.

C6.09	Hubimpuls		VCB	nein
	0 nein •	Empfohlene Einstellung für Hub Bremszeiten).	werke mit	Gegengewicht (bzw. bei langen
	1 ja	Der Umrichter startet immer mit Last entgegen. Erst nach Ablauf d		

Der Parameter ist bei "Fahrwerk" nicht in Funktion.





Bei Verwendung der Funktion "Hubimpuls" muß der Kranantrieb so geschaltet sein, daß Rechtslauf (am Umrichter) gleichbedeutend mit Heben der Last ist!

C6.10 Zulässige n-Abweichung	VCB	0 5 300 s
------------------------------	-----	------------------


Mit Hilfe dieses Parameters wird die Empfindlichkeit der Schutzfunktion Kranüberlast eingestellt.

Der Schutz erfolgt durch Überwachung der Differenz zwischen dem Frequenzsollwert nach dem Hochlaufgeber und der tatsächlich auftretenden Statorfrequenz hinsichtlich der Zeit.

Das Abschaltkriterium ist das Erreichen der mit Parameter C6.10 eingestellten maximalen Abweichung in Hzs, welche dem max. zulässigen Drehwinkel (Umdrehungen) entspricht. Dieser ist von der Motor-Polpaarzahl abhängig:

$$Z = \frac{2\pi \cdot [C6.10]}{p}$$
 Z ... Umdrehungen p ... Polpaarzahl

Diese Überwachungsfunktion wird deaktiviert, wenn der Wert des Parameters C6.10 auf 0 gestellt wird.





Diese Überwachungsfunktion wird deaktiviert, wenn der Wert des Parameters C6.10 auf 0 gestellt wird.


C6.11	Schnelllauf	VCB	nicht aktiv
	0 nicht aktiv •		
	1 aktiv		

C6.12	M-max bei fnenn	VCB	10,0 70,0 100,0 %
C6.13	M-max bei fmax	VCB	10,0 30,0 100,0 %
C6.14	Reduktion für Senken	VCB	10,0 50,0 100,0 %

Bei Hub- und Fahrwerkanwendungen ermöglicht diese Funktion einen "Schnelllauf" bei geringer Last. Parameter C6.12 legt das entsprechende maximale Drehmoment fest. C6.13 definiert das zulässige Drehmoment bei fmax (C3.01).

Für den Senkbetrieb ist mit C6.14 "Reduktion für Senken" eine zusätzliche Reduktion der Momentengrenze einstellbar.

Eine Möglichkeit, um "Schnelllauf" bei einem Antrieb zu ermöglichen, ist die Einstellung (Aufsummierung) eines Fixsollwertes über den "f-Korrektur" Sollwertpfad.



Zur Berechnung der statischen Hub-/Senkleistung ist die richtige Einstellung von Parameter B3.07 "Trägheitsmoment" notwendig.

(Ein zu hoher Wert kann zur Abschaltung mit "Kranüberlast" führen. Bei zu geringem Wert wird der Hochlauf auf Maximaldrehzahl verzögert.)



Vorsicht bei der Auslegung des Bremswiderstandes! Die Bremsenergie erhöht sich mit dem Quadrat der Drehzahl!



Die Tieflaufzeit wird entsprechend der höheren Drehzahl und möglicherweise der verringerten Überlastfähigkeit verlängert. Wenn notwendig, kann dieser Effekt durch Umschaltung auf 2. Tieflauframpe ausgeglichen werden.



Diese Funktion arbeitet nicht in Verbindung mit aktiver n-Regelung ("Drehzahlregelbetrieb" bei D5.02 = 1 bis 4), jedoch schon bei "Drehgeberbetrieb" (D5.02 = 0).


Hinweis zum Betrieb im Feldschwächbereich:



Die *>pDRIVE*< *MX* Frequenzumrichter errechnen aus den eingestellten Motordaten (Nenndrehzahl B3.04, Nennleistung B3.00, ...) sowie den gemessenen Motordaten (Autotuningdaten B4) das Kippmoment des Motors. Ein zu hohes Lastmoment (bezogen auf die Frequenz) führt zu einer Strombegrenzung und damit zu einer Reduktion der Ausgangsfreguenz.

→ Damit die Kranüberwachung (C6.10 "Zulässige n-Abweichung") nicht anspricht, darf die max. Ausgangsfrequenz nicht zu hoch eingestellt werden !

Konfiguration der Analogeingänge



---- digitales Signal


LEGENDE: ——— analoge Signalleitung

D1.00	AIV Verwendung		VICB	nicht verwendet	(siehe Makro)
	0 nicht verwendet • 1 f-SW HAND 2 f-SW AUTO 3 f-Korrektur 4 M-Begrenzung 5 PID Sollwert 6 PID Istwert	Hz Hz Hz % %	anwählk durch e oder ein	einzelne Einste oar sind, so sind sine der anderen nen Bus-Sollwert bel	diese bereits Sollwertquellen
	7 DMA f-Ausgleich 8 DMA M Master	siehe Parameter D5.13. siehe Parameter D5.13.			

Der Analogsollwert AlV (0...10 V) dient, wie in der umseitigen Abbildung ersichtlich, als Quelle für verschiedene Sollwertvorgaben. Mit dem Parameter D1.00 wird dem Analogeingang die entsprechende Funktion zugeordnet.

D1.01	AIV Wert 0 %	VCB	-300,00 0,01 300,00 Hz (siehe -200,00 0,01 200,00 % Makro)
D1.02	AIV Wert 100 %	VCB	-300,00 50,01 300,00 Hz (siehe -200,00 30.52 200,00 % Makro)

Durch die AlV-Pegel wird dem Analogeingangssignal (0...10 V) ein Frequenzbereich zugeordnet. Negative Frequenzen entsprechen einem Linksdrehfeld am Frequenzumrichter-Ausgang.



Um unerwünschte Einstreuungen oder hochfrequente Störungen zu unterdrücken, kann das digitale Sollwertfilter parametriert werden.

D1.04	AIC Verwendung		VICB	f-SW AUTO (siehe Makro)
	0 nicht verwendet • 1 f-SW HAND 2 f-SW AUTO 3 f-Korrektur 4 M-Begrenzung	Hz Hz Hz Hz %	anwählb durch e	einzelne Einstellungen nicht ar sind, so sind diese bereits ine der anderen Sollwertquellen en Bus-Sollwert belegt !!
	5 PID Sollwert 6 PID Istwert 7 DMA f-Ausgleich 8 DMA M Master	% siehe Parameter D5.13. siehe Parameter D5.13.		

Der Analogsollwert AIC entspricht in seiner Funktion dem Sollwert AIV, mit dem Unterschied, daß es sich hierbei um ein Stromsignal 0(4)...20 mA handelt.

D1 05	AIC Cianadant	VCB	4 20 4 1 1- 1- 1
כט.וע	AIC Signalart	VCD	4-20 mA überwacht

0 0-20 mA

1 4-20 mA überwacht • Überwachung des Analogsignals auf ≤3 mA

2 4-20 mA ignoriert keine Überwachung



Zur Überwachung des 4-20 mA "LiveZero"-Signals auf Drahtbruch sind Parameter E3.03 bis E3.05 entsprechend einzustellen!

D1.06	AIC Wert 0 %	VCB	-300,00 0,01 300,00 Hz (siehe -200,00 0,01 200,00 % Makro)
D1.07	AIC Wert 100 %	VCB	-300,00 50,01 300,00 Hz (siehe -200,00 30,52 200,00 %Makro)
D1.08	AIC Filterzeit	VCB	0,00 0,05 10,00 s

Die Funktionsweise der Parameter D1.04...D1.08 ist mit den Parametern D1.00...D1.03 ident und dort detailliert beschrieben.

D1.09	Al_2 Verwendung		VICB	nicht verwendet (siehe Makro)
	0 nicht verwendet1 f-SW HAND2 f-SW AUTO3 f-Korrektur4 M-Begrenzung	Hz Hz Hz %	anwähll durch e	einzelne Einstellungen nicht oar sind, so sind diese bereits eine der anderen Sollwertquellen nen Bus-Sollwert belegt !!
	5 PID Sollwert 6 PID Istwert 7 DMA f-Ausgleich 8 DMA M Master	% siehe Parameter D5.13 siehe Parameter D5.13		

Der Analogsollwert Al_2 entspricht dem 0(4)...20 mA - Sollwert am Differenzverstärkereingang der Optionskarte IO1 an Steckplatz X2. Er hat die gleiche Funktion wie der Sollwert AlC.

D1.10 Al 2 Signalart VCB 0-20 mA

0 0-20 mA •

1 4-20 mA überwacht • Überwachung des Analogsignals auf ≤3 mA

2 4-20 mA ignoriert keine Überwachung



Zur Überwachung des 4...20 mA "LiveZero"-Signals auf Drahtbruch sind Parameter E3.03 bis E3.05 entsprechend einzustellen!

D1.11	Al_2 Wert 0 %		-300,00 0,01 300,00 Hz (siehe -200,00 0,01 200,00 % Makro)
D1.12	Al_2 Wert 100 %	VCB	-300,00 50,01 300,00 Hz (siehe -200,00 30,52 200,00 %Makro)
D1.13	Al_2 Filterzeit	VCB	0,00 0,05 10,00 s

Die Funktionsweise der Parameter D1.09...D1.13 ist mit den Parametern D1.00...D1.03 ident und dort detailliert beschrieben.

D1.14	Al_3 Verwendung		VICB	nicht verwendet
	0 nicht verwendet • 1 f-SW HAND 2 f-SW AUTO 3 f-Korrektur 4 M-Begrenzung	Hz Hz Hz Hz %	anwählb durch e	einzelne Einstellungen nicht oar sind, so sind diese bereits ine der anderen Sollwertquellen en Bus-Sollwert belegt !!
	5 PID Sollwert 6 PID Istwert 7 DMA f-Ausgleich 8 DMA M Master	% siehe Parameter D5.1316 siehe Parameter D5.1316		

Der Analogsollwert Al_3 entspricht dem 0(4)...20 mA - Sollwert am Differenzverstärkereingang der Optionskarte IO1 an Steckplatz X3. Er hat die gleiche Funktion wie der Sollwert AlC.

D1.15	Al_3 Signalart		VCB	0-20 mA
	0 0-20 mA • 1 4-20 mA überwacht • 2 4-20 mA ignoriert	Überwachung keine Überwac		signals auf ≤3 mA





Zur Überwachung des 4...20 mA "LiveZero"-Signals auf Drahtbruch sind Parameter E3.03 bis E3.05 entsprechend einzustellen!

D1.16	AI_3 Wert 0 %	VCB	-300,00 0,01 300,00 Hz (siehe -200,00 0,01 200,00 % Makro)
D1.17	AI_3 Wert 100 %	VCB	-300,00 50,01 300,00 Hz (siehe -200,00 30,52 200,00 % Makro)
D1.18	Al_3 Filterzeit	VCB	0,00 0,05 10,00 s

Die Funktionsweise der Parameter D1.14...D1.18 ist mit den Parametern D1.00...D1.03 ident und dort detailliert beschrieben.

Übersicht "Steuerbefehle"






Start/Stop über Dauerkontakte

Schließen der Kontakte bewirkt den Startbefehl in die entsprechende Richtung, Öffnen bedeutet Stop. Gleichzeitiges Schließen von Start RL und Start LL bedeutet ebenfalls ein Stoppen des Motors.




Ein anstehender Startbefehl wird umrichterintern nicht beeinflußt → Wiederanlauf nach Reset.



Start/Stop über Impulskontakte


Ein Impulssignal (Schließer) bewirkt den Startbefehl in die entsprechende Richtung. Ein Impulssignal (Öffner) löst den Stop-Befehl aus. Beim Wegschalten der Impulsfreigabe, bei einer Störabschaltung und nach einer andauernden Unterspannungssituation (Zeit mit Parameter E3.22 einstellbar) wird der Ein-Befehl automatisch gelöscht. Es ist ein neuer Startimpuls notwendig.



Remote-Motorpotentiometer


Die Sollwertvorgabe über das Remote-Motorpotentiometer erfolgt über die Schaltsignale "Motpot-höher" und "Motpot-tiefer".

Dabei erhöht bzw. verringert sich der Sollwert mit der eingestellten Hoch-/Tieflauframpe solange der Befehl ansteht. Das Motorpotentiometer kann im Matrixfeld D6 konfiguriert werden.



Start/Stop Lokalsteuerung


Die Digitalsignale ersetzen die Tasten I, O, ← und → am Bedienfeld Local → Betrieb über die Klemmleiste. Zusätzlich zur Parametrierung der Digitaleingänge (2 oder 3) muß die Einstellung der Parameter E4.00 bis E4.03 beachtet werden.



Local-Motorpotentiometer


Die Digitalsignale ersetzen die Funktion der ↑↓ -Tasten am Bedienfeld.

Konfiguration des Local-Motorpot siehe D6.00 bis D6.04 sowie E4.00, 01 und 03.




Tippbetrieb


Bei Anliegen des Tippbefehles beschleunigt der Umrichter den Motor mit der schnellstmöglichen Hochlaufzeit auf die eingestellte Tippfrequenz C1.15. Die Tippfunktion ist nur aus dem Stop-Zustand der Anlage möglich.




viele Digitaleingänge programmiert werden, richtet sich nach der benötigten Anzahl an Fixsollwerten. Die Programmierung erfolgt im Matrixfeld C1.

Die Fixsollwerte stellen reine Sollwerte dar und beinhalten keine Start/Stop-Befehle.







Fixsollwerte

Die Auswahl der max. 8 Fixsollwerte erfolgt mit den Signalen Fix A...C laut folgender Tabelle::

Α	В	С	Sollwert
0	0	0	1 (C1.07)
1	0	0	2 (C1.08)
0	1	0	3 (C1.09)
1	1	0	4 (C1.10)
0	0	1	5 (C1.11)
1	0	1	6 (C1.12)
0	1	1	7 (C1.13)
1	1	1	8 (C1.14)

Die Digitaleingänge sind auch bei Bussteuerung aktiv.

HAND (AUTO) Umschaltung

Der Befehl HAND(AUTO) schaltet zwischen den beiden Sollwertquellen "f-SW HAND" und "f-SW AUTO" um. Kontakt geöffnet oder Befehl nicht verwendet: AUTO, Kontakt geschlossen: HAND.

Der Digitaleingang ist auch bei Bussteuerung aktiv.

LOCAL(REM) Umschaltung

Die Umschaltung LOCAL(REM) legt fest, ob die Steuerung vom Bedienfeld (bzw. den Digitalbefehlen "Local") oder der Klemmleiste (bzw. Bus) erfolgt. Standardmäßig wird die Umschaltung über die Taste LOC/REM am Bedienfeld durchgeführt. Wird unter Parameter E4.02 "Klemmleiste" angewählt, so ist die Umschaltung nur noch über einen Digitaleingang möglich (z.B. unter Verwendung eines Schlüsselschalters).

Kontakt geöffnet oder Befehl nicht verwendet: REM, Kontakt geschlossen: LOC.

Der Digitaleingang ist auch bei Bussteuerung aktiv...

Rampenumschaltung


Es stehen 2 Hoch-/Tieflauf-Rampensätze zur Verfügung. Zwischen diesen beiden Rampensätzen wird mit dem Signal "2.Rampe" gewechselt. Die Werte der Hoch- und Tieflaufzeiten sind im Matrixfeld C2 einzustellen.


Kontakt geschlossen: 2.Rampensatz.


Der Digitaleingang ist auch bei Bussteuerung aktiv.


Der Digitaleingang arbeitet parallel zu den Parametern


C2.06 und C2.07.











2. Parameter-Satz = User Makro2

Bei der Stellung des Parameters B2.04 auf "1" oder "2"abhängig von DI bewirkt dieser Eingang bei LOW (0 V), daß die Parameterwerte von User-Makro1 bzw. bei High (24 V) die Parameterwerte von User-Makro2 geladen werden.

Die Parameterübernahme erfolgt nur bei Impulssperre! Der Digitaleingang ist auch bei Bussteuerung aktiv.

<u>Impulsfreigabe</u>

Ein Öffnen des Schalters "Impulsfreigabe" über die programmierbare Klemme oder über den hardwaremäßigen Eingang DI5_2 bewirkt eine sofortige Impulssperre des motorseitigen Leistungsteiles. Ein eventuell gespeicherter EIN-Befehl über Impulskontakte wird gelöscht. Das Display zeigt: SPERRE. Funktion nicht parametriert oder Kontakt geschlossen: Freigabe. Der Digitaleingang ist auch bei Bussteuerung aktiv.

Externe Störung

Ein anliegender Befehl führt zu einer Störabschaltung mit dem Fehlercode "Ext. Störung" oder zu einer Warnung. Die Ansprechzeit ist einstellbar. Über diesen Eingang können anlagenseitig auftretende Störungen in die Steuerung des Frequenzumrichters eingebunden werden. Die Störmeldung kann mittels Öffner- oder Schließerkontakt realisiert werden (Auswahl unter E3.11 bis E3.13).

Der Digitaleingang ist auch bei Bussteuerung aktiv.

Externe Motorstörung

Die Wirkungsweise entspricht jener der externen Störung, der Fehlercode weist jedoch auf einen Motorfehler hin. Dieser Befehl findet bei Lagertemperaturüberwachungen, Vibrationserfassungsgeräten oder bei einer Motortemperaturüberwachung mittels Click-Therm Verwendung. Die Ansprechzeit der Störmeldung ist einstellbar und kann mittels Öffner- oder Schließerkontakt realisiert werden (Auswahl unter E2.13 bis E2.15).


Der Digitaleingang ist auch bei Bussteuerung aktiv.

<u>Isolationsfehler</u>

Ein anliegender Befehl führt zur sofortigen Störabschaltung mit dem Fehlercode "Isolationsfehler" oder erzeugt eine Warnung. Die Ansprechzeit ist einstellbar bis 160 s.

Über diesen Eingang kann eine externe Fehler-stromüberwachung (bei erdfreien Netzen) oder der Komparatorausgang bei Verwendung der Option "ES-Schutz 1 und 2" eingebunden werden (siehe Parameter E3.18 bis E3.20).


Der Digitaleingang ist auch bei Bussteuerung aktiv.



Externe Bremsstellerstörung

Wirkungsweise wie Digitaleingang "Ext. Störung", jedoch mit Anzeige "Ext. BS-Störung" zur Einbindung einer Bremsstellerstörung in den Umrichter (siehe Parameter E3.09 und E3.10).


Der Digitaleingang ist auch bei Bussteuerung aktiv.



Externer Reset

Ermöglicht die Quittierung einer Störung über die Klemmleiste. Reset bei EIN-Flanke: keine Auswirkung auf einen im Betrieb befindlichen Umrichter.

Der Digitaleingang ist auch bei Bussteuerung aktiv.



Externe Momentenbegrenzung


Bei Aktivierung dieser Funktion wird das maximale Drehmoment auf einen extern vorgegebenen Wert limitiert. Der Wert wird über eine eigene Sollwertquelle vorgegeben (siehe D1). Übersteigt das Lastmoment das eingestellte Grenzmoment, reagiert der Antrieb mit einer Drehzahlabweichung.

Kontakt geöffnet oder Befehl nicht verwendet:

M-Maximalwert (E1.01) aktiv,

Kontakt geschlossen: ext. M-Limit aktiviert.

Der Digitaleingang ist auch bei Bussteuerung aktiv.




PID aktiv

Der Eingang ermöglicht eine gesteuerte Umschaltung zwischen Frequenzsteuerung und Regelung über den eingebauten Verfahrensregler.

Kontakt geöffnet: Umschaltung von PID-Regelung auf Frequenzsteuerung

Kontakt geschlossen (oder Eingang nicht verwendet): PID-Regler aktiv, Umschaltung ist stoßfrei


Der Digitaleingang ist auch bei Bussteuerung aktiv.



PID-Reglerfreigabe

Diese Funktion bietet die Möglichkeit den eingebauten Verfahrensregler über die Klemme freizugeben. Kontakt geöffnet: Ausgang des PID-Reglers wird auf den letzten Wert eingefroren, Kontakt geschlossen oder nicht verwendet: PID-Freigabe.

Der Digitaleingang ist auch bei Bussteuerung aktiv.



n-Regelung aktiv


Der Eingang ermöglicht eine gesteuerte Umschaltung zwischen Frequenzsteuerung und Drehzahlregelung (mit Drehzahlrückführung).


Kontakt geöffnet: Frequenzsteuerung

Kontakt geschlossen (oder Eingang nicht verwendet):


n-Regelung aktiv


Der Digitaleingang ist auch bei Bussteuerung aktiv.







DI









Bremse offen

Der Eingang aktiviert die Rückmeldung der mechanischen Bremse bei Hub- und Fahrwerksantrieben.

Kontakt geöffnet: Bremse ist geschlossen

Kontakt geschlossen (oder Eingang nicht verwendet):

Bremse offen

Der Digitaleingang ist auch bei Bussteuerung aktiv.

Netzfreischaltung Netz ON(OFF)

Bewirkt eine sofortige Impulssperre und damit eine Netzfreischaltung. Verwendung für NOT-AUS und Netzfreischaltungssignale. Kontakt geöffnet: Sofortige Impulssperre und nachfolgende Netzabschaltung, Display zeigt: "Netz Trenn".

Der Digitaleingang ist auch bei Bussteuerung aktiv.

ON-Sperre

Der Eingang dient zur Einbindung von Überwachungseinrichtungen aus dem Schaltschrank (Netzsicherungen, Netzschütz, Ladeschaltungsüberwachung, Lüfterüberwachung, usw.)

Kontakt geschlossen (oder Eingang nicht verwendet): keine Störung

Kontakt offen: Störungsmeldung, Abschaltung und Anzeige von "ON-Sperre" im Display.

Der Digitaleingang ist auch bei Bussteuerung aktiv.

Verriegelung

Diese Funktion ermöglicht eine Verriegelung der Bedienung des Umrichters im Remote-Betrieb.

Kontakt geöffnet: Betrieb nur im Local-Modus

möglich (Remote → Impulssperre und Meldung im Display: VERRIEGELT),

Kontakt geschlossen: Betrieb in beiden Zuständen (Local und Remote) möglich.

Der Digitaleingang ist auch bei Bussteuerung aktiv.

Parametersperre

Diese Funktion ermöglicht eine zusätzliche Sperre der Parameterverstellung über die Klemmleiste. Dadurch ist es z.B. möglich, über einen externen Schlüsselschalter die Parameterverstellung zu sperren. Kontakt geöffnet: Parametrierung freigegeben,


Kontakt geschlossen: Parametrierung gesperrt. Der Digitaleingang ist auch bei Bussteuerung aktiv.

Rechtslauf (Linkslauf)

Diese Funktion ermöglicht das Invertieren des Frequenzsollwert-Signals bei Bussteuerung.

Kontakt geöffnet oder Befehl nicht verwendet: keine Invertierung

Kontakt geschlossen: der übertragene Frequenzwert wird invertiert.




Motorheizung

Der Eingang startet einen Stromfluß zum Motor, um diesen aufzuheizen und so Kondensation zu vermeiden (15 % des Motornennstroms).

Die Funktion "Motorheizung" ist nur während Stillstand möglich.

ACHTUNG: Die Motordaten B3 müssen richtig eingestellt sein!




Betrieb mit aktivem Gleichrichter IR

Der Befehl aktiviert Änderungen in der Software für den Betrieb mit aktivem Gleichrichter IR (Intelligent Rectifier).

Kontakt geschlossen: Betrieb mit IR

Kontakt geöffnet: Standardeinstellung für 3 AC Netz-


spannung



Prozeß-Störung

Der Befehl führt zu einer Störabschaltung mit Fehlermeldung "Prozeß-Störung" oder erzeugt eine Warnung. Die Reaktionszeit ist einstellbar. Fehler im System können mit diesem Eingang in die Umrichtersteuerung integriert werden. Die Störmeldung kann mittels Öffner- oder Schließerkontakt realisiert werden (wählbar mit E3.14 bis E3.17).

Der Digitaleingang ist auch bei Bussteuerung aktiv.




Reset Lage

Dieser Eingang setzt den Lagewert, welcher über den PZD-Buskanal ausgelesen werden kann, auf Null.

Kontakt geschlossen: Lagewert bleibt auf Null.

Kontakt geöffnet: Lagewert ändert sich entsprechend der gezählten Pulse des Encoders



DMA Freigabe

Dieser Eingang ermöglicht eine gesteuerte Umschaltung zwischen Drehzahlregelung und DMA-Regelung (Slave-Betrieb).

Kontakt geöffnet: Drehzahlregelbetrieb

Kontakt geschlossen (oder Eingang nicht verwendet):

DMA-Regelung aktiv

Der Digitaleingang ist auch bei Bussteuerung aktiv.

- 1.) Jede Funktion kann nur 1x angewählt werden. "Doppelbelegungen sind nicht möglich."
- 2.) Auch die Ausgänge der Komparator-/Logikmodule (Parameter F4.xx) können auf diese Funktionen verknüpft werden.



- 3.) Die Funktionen können auf für B6 "Bit x Steuerwort" verwendet werden.
- 4.) Soll ein Digitaleingang 2 Funktionen ausführen, so kann dies mit dem Umweg über die Komparator-/Logikmodule erfolgen.
- 5.) Die Invertierung eines Digitaleinganges kann ebenfalls über die Komparator-/Logikmodule erfolgen.

D2.00	DI1 Verwendung	VICB	nicht verwendet (siehe Makro)	
D2.01	DI2 Verwendung	VICB	nicht verwendet (siehe Makro)	
D2.02	DI3 Verwendung	VICB	nicht verwendet (siehe Makro)	
D2.03	DI4 Verwendung	VICB	nicht verwendet (siehe Makro)	
D2.04	DI6 2 Verwendung	VICB	nicht verwendet (siehe Makro)	
D2.05	DI7 2 Verwendung	VICB	nicht verwendet (siehe Makro)	
D2.06	DI8_2 Verwendung	VICB	nicht verwendet (siehe Makro)	
D2.07	DI5 3 Verwendung	VICB	nicht verwendet	
D2.08	DI6 3 Verwendung	VICB	nicht verwendet	
D2.09	DI7_3 Verwendung	VICB	nicht verwendet	
D2.10	DI8 3 Verwendung	VICB	nicht verwendet	
	 0 nicht verwendet 1 Start RL 2 Start LL 3 Start RL-Impuls 4 Start LL-Impuls 5 Stop Impuls 6 Motorpot hoch 7 Motorpot tief 8 Start-Impuls local 			

5 Stop Impuls 6 Motorpot hoch 7 Motorpot tief 8 Start-Impuls local 9 Stop-Impuls local 10 LL local 11 Motorpot hoch local 12 Motorpot tief local 13 Tippen 14 Fix A 15 Fix B	Kontakt geschlossen = Linkslauf im Localbetrieb
16 Fix C 17 Hand (Auto) 18 Local (Remote) 19 2. Rampe 20 2.Parametersatz UM2 21 Impulsfreigabe 22 Externe Störung 23 Externe Motorstörung 24 Isolationsfehler 25 Externe BS-Störung 26 Externe Reset	Kontakt geschlossen = Handsollwert (f-SW Hand) Kontakt geschlossen = Lokale Steuerung (E4.00 bis 03) Kontakt geschlossen = 2. Hoch-/Tieflauframpe angewählt Kontakt geschlossen = User Makro 2 Kontakt offen = Sperre - freier Auslauf zusätzlich mit E3.11 bis E3.13 entsprechend parametrieren zusätzlich mit E2.13 bis E2.15 entsprechend parametrieren zusätzlich mit E3.18 bis E3.20 entsprechend parametrieren zusätzlich mit E3.09 bis E3.10 entsprechend parametrieren
27 Externe M-Begrenzung 28 PID aktiv 29 PID Freigabe 30 n-Regler aktiv 31 Bremse offen 32 Netz ON(OFF)	Kontakt geschlossen = ext. Momentenbegrenzung aktiv Kontakt geschlossen = PID-Regler aktiv Kontakt geschlossen = PID-Reglerausgang freigegeben Kontakt geschlossen = Drehzahlregelung aktiv Kontakt geschlossen = Bremse offen
33 ON-Sperre 34 Verriegelung 35 Para-Sperre 36 RL (LL) 37 Betrieb mit IR	Kontakt offen = Abschaltung mit "ON-Sperre" zusätzlich zu F6.00 nur für BUS aktiv !
38 Motorheizung 39 Prozeß-Störung 40 Reset Lage 41 DMA Freigabe 	ACHTUNG: Die Motordaten B3 müssen korrekt eingestellt sein ! zusätzlich mit E3.14 bis E3.17 entsprechend parametrieren siehe Bus-Manual Kontakt geschlossen = DMA-Regelung aktiv
49 reserviert 50 Notbetrieb	nur für D2.02! siehe Funktion "Notbetrieb" in Kapitel F6 (nur für D2.02)

nur für D2.02!

51 .. reserviert



D3.00	AO1 Auswahl		VCB	nicht verwendet	(siehe Makro)
	0 nicht verwendet •				
	1 Ausgangsfrequenz	100 % = fMAX (C	(3.01)		
	2 Ausgangsfrequenz	100 % = fMAX (C)	•		
	3 Ausgangsstrom	100% = Motor-N	,	B3.01)	
	4 Drehmoment	100% = Motor-N			
	5 Drehmoment	100% = Motor-N		,	
	6 Leistung	100% = Motor-N		,	
	7 Motorspannung	100 % = Motor-N		,	
	8 Drehzahl	100% = fMAX in			
	9 Drehzahl	100 % = fMAX in			
	10 int. f-Sollwert			Hochlauf, vor fs Kon	npensation
	11 int. M-Sollwert	100 % = Motor-N	Vennmomei	nt (B3.00, B3.04)	
	12 PID Sollwert	100 % = 100 % (C4.00)		
	13 PID Istwert	100 % = 100 % (C4.01)		
	14 PID Regelabweichung	100 % = 100 % (C4.02)		
	15 Bus SW1	100 % = 4000 he	ex		
	16 Bus SW2	100 % = 4000 he			
	17 Bus SW3	100 % = 4000 he			
	18 Bus SW4	100 % = 4000 he			
	19 Bus SW5	100 % = 4000 he			
	20 Motormodell			n. Motorauslastung (E	
	21 Belastung BR			n. Auslastung des Bre	emswider-
	00 T	stands (E3.07 und			
	22 Test min. Wert	entspricht AO min	ı. Wert 0 bz	w. 4 mA	
	23 Test max. Wert	entspricht 20 mA			




Mehrfachbelegungen sind möglich!!

Das heißt, es kann eine analoge Größe auf mehrere Ausgänge gelegt werden.


D3.01 AO1 Signalart	VCB	4-20 mA
0 0-20 mA 1 4-20 mA •		

D3.02	AO1 min. Wert	VCB	-200 0 200 %
D3.03	AO1 max. Wert	VCB	-200 100 200 %

Mit Hilfe dieser Parameter wird der Analogausgang konfiguriert. Die über D3.00 angewählte Größe (die jeweilige Normierung ist zu beachten) steht als 0(4)...20 mA Signal zur externen Anzeige zur Verfügung. Der Abgleich des Analogausganges erfolgt mit den Parametern D3.02 = 0(4) mA und D3.03 = 20 mA.



Typische Einstellung für: 1; 4; 6; 8; 10; 12-19



D3.04 AO2_2 Auswahl VC	CB	nicht verwendet	(siehe Makro)
------------------------	----	-----------------	---------------

Einstellmöglichkeiten siehe D3.00. Analogausgang der Optionskarte IO1 an Steckplatz X2.

D3.05 AO2_2 Signalart	VCB	4-20 mA
-----------------------	-----	---------

Einstellmöglichkeiten siehe D3.01.

D3.06	AO2_2 min. Wert	VCB	-200 0 200 %
D3.07	AO2_2 max. Wert	VCB	-200 100 200 %

Einstellmöglichkeiten siehe D3.02 und D3.03.

D3.08 AO2_3 Auswahl	VCB	nicht verwendet
---------------------	-----	-----------------

Einstellmöglichkeiten siehe D3.00. Analogausgang der Optionskarte IO1 an Steckplatz X3.

D3.09 AO2_3 Signalart	VCB	4-20 mA	
-----------------------	-----	---------	--

Einstellmöglichkeiten siehe D3.01.

D3.10 AO2_3 min. Wert		VCB	-200 0 200 %
D3.11	AO2 3 max. Wert	VCB	-200 100 200 %

Einstellmöglichkeiten siehe D3.02 und D3.03.

D4	╬┸╙┖	Digitalausgänge
-----------	------	-----------------

Zur Verfügung stehende Digitalausgänge:

- 1 x 24 V Spannungsausgang, max. 150 mA
- 1 x Relaisausgang "Wechsler"
- 2 x Relaisausgang "Wechsler" (Optionskarte 101 an Steckplatz X2)
- 2 x Relaisausgang "Schließer" (Optionskarte IO1 an Steckplatz X3)

Alle Digitalausgänge können mit folgenden Zuständen belegt werden:

Zustand	Relais zieht an
Bereit	wenn keine Störung anliegt und der Antrieb nicht in Betrieb ist.
Dereil	wenn bei aktivierter Netzschützsteuerung C6.00 die Steuerspannung anliegt.
Betrieb	bei akzeptiertem Startbefehl bzw. bei geführtem Tieflauf.
Störung	beim Auftreten einer Störung bis zum Quittieren.
Bereit und Betrieb	wenn ein Bereit- oder Betriebszustand vorhanden ist.
Warnungen	solange eine programmierte Warnsituation ansteht (siehe Anhang A).
Bus-Warnung	solange die Buskommunikation unterbrochen ist.
Generator-Betrieb	wenn sich der Motor im generatorischen Zustand befindet.
Netz-EIN	wenn bei aktivierter Netzschützsteuerung C6.00 in den Netz-EIN-Zustand geschaltet wird.
Local-Betrieb	solange sich der Antrieb in einem LOCAL-Betriebsmodus befindet.
f(n)=fsoll	wenn der Frequenzistwert dem Sollwert entspricht (D4.08).
1(11) - 13022	bei aktivierter Drehzahlregelung wird auf die Istdrehzahl verglichen
f>flevel	wenn f > "f-Level ON" D4.06 ist und fällt wieder ab, wenn f < "f-Level OFF" D4.07 ist.
Bremse lüften	wenn die mechan. Bremseinheit gelüftet werden soll (Kranfunktion C6.01C6.10).
Ausgang Komp. K1	wenn die Bedingungen lt. Komparatorblock K1 erfüllt sind (F4.00 bis F4.07).
Ausgang Komp. K2	wenn die Bedingungen lt. Komparatorblock K2 erfüllt sind (F4.08 bis F4.15).
Ausgang Komp. K3	wenn die Bedingungen lt. Komparatorblock K3 erfüllt sind (F4.16 bis F4.29).
Ausgang Komp. K4	wenn die Bedingungen lt. Komparatorblock K4 erfüllt sind (F4.30 bis F4.43).
Ausgang Komp. L5	wenn die Bedingungen lt. Logikmodul L5 erfüllt sind (F4.44 bis F4.49).
Ausgang Komp. L6	wenn die Bedingungen lt. Logikmodul L6 erfüllt sind (F4.50 bis F4.55).
Thyristor-EIN	wenn der Ladevorgang des Zwischenkreises beendet ist. (zur Steuerung einer externen Ladeschaltung oder einer Rückspeiseeinheit)
BUS Steuerwort 11	wenn das freie bit 11 im Bussteuerwort 1 ist.
BUS Steuerwort 12	wenn das freie bit 12 im Bussteuerwort 1 ist.
BUS Steuerwort 13	wenn das freie bit 13 im Bussteuerwort 1 ist.
BUS Steuerwort 14	wenn das freie bit 14 im Bussteuerwort 1 ist.
BUS Steuerwort 15	wenn das freie bit 15 im Bussteuerwort 1 ist.
EIN (+24V)	sobald die Steuerspannung vorhanden ist (+24V Abfragespannung für Digital- eingänge).
Hand-Betrieb	wenn sich der Antrieb im Hand-Betriebsmodus befindet (D1, D2).
2.Param.satz aktiv	wenn über einen Digitaleingang auf den 2. Parametersatz umgeschaltet wurde (B2.04).
Ext.M-Begrenz. akt.	wenn die externe Drehmomentbegrenzung aktiviert ist (E1.01).
PID aktiv	wenn der PID-Verfahrensregler aktiviert ist (C4.04).
PID frei	wenn der Ausgang des PID-Verfahrensreglers freigegeben ist (C4).
n-Regler aktiv	wenn der Drehzahlregler aktiv ist (D5.02).
Störung invertiert	wenn keine Störung ansteht (= Antrieb ist betriebsbereit).
Begrenzung I >	wenn die Strombegrenzung aktiv ist *) oder die Kühlkörpertemperatur zu hoch ist.
Begrenzung U >	wenn die Spannungsbegrenzung aktiv ist. *)
Begrenz. Temp. >	wenn der Motorschutz (thermisches Motorzustand) aktiv ist.
Begrenzungen	wenn eine der obigen Begrenzungen aktiv ist.
Warnung 1	während einer programmierten Warnsituation (siehe Anhang A).
Warnung 2	während einer programmierten Warnsituation (siehe Anhang A).
BU aktiv	wenn der Bremssteller BU eingeschaltet wird (min. Zeit 1,5 Sekunden).
Motor heizen	wenn die Funktion "Motorheizung" aktiv ist.

 $^{^{*}}$) Die Meldung für diese Begrenzung ist im Moment noch ohne Funktion!

D4.00	+24 Digitalausgang	VC	EIN (24 V)
D4.01	Relaisausgang 1	VCB	Bereit + Betrieb (siehe Makro)
D4.02	Relaisausgang 2_2	VCB	nicht verwendet (siehe Makro)
D4.03	Relaisausgang 3_2	VCB	nicht verwendet (siehe Makro)
D4.04	Relaisausgang 2_3	VCB	nicht verwendet
D4.05	Relaisausgang 3 3	VCB	nicht verwendet

- 0 nicht verwendet •
- 1 Bereit
- 2 Betrieb
- 3 Störung
- 4 Bereit + Betrieb
- 5 Warnungen
- 6 Bus-Warnung
- 7 Generator-Betrieb
- 8 Netz-Ein
- 9 Local-Betrieb
- $10 \dots f(n) = fSOLL$
- 11 .. f>fLevel
- 12 .. Bremse lüften
- 13 .. Ausgang Komparator K1
- 14 .. Ausgang Komparator K2
- 15 .. Ausgang Komparator K3
- 16 .. Ausgang Komparator K4
- 17 .. Ausgang Logikmodul L5
- 18 .. Ausgang Logikmodul L6
- 19 .. Thyristor EIN
- 20 .. BUS Steuerwort 11
- 21 .. BUS Steuerwort 12
- 22 .. BUS Steuerwort 13
- 23 .. BUS Steuerwort 14
- 24 .. BUS Steuerwort 15
- 25 .. EIN (+24 V) •
- 26 .. Hand-Betrieb
- 27 .. 2. Parametersatz aktiv
- 28 .. Externe M-Begrenzung aktiv
- 29 .. PID aktiv
- 30 .. PID frei
- 31 .. n-Regler aktiv
- 32 .. Störung invertiert
- 33 .. Begrenzung I>
- 34 .. Begrenzung U>
- 35 .. Begrenzung Temperatur >
- 36 .. Begrenzungen
- 37 .. Warnung 1
- 38 .. Warnung 2
- 20
- 39 .. BU aktiv
- 40 .. Motor heizen

- Strombegrenzung aktiv *) oder Kühlkörpertemp. >
- Spannungsbegrenzung aktiv *)
- Motorschutz (thermisches Motormodell) aktiv
- Summenmeldung aller Begrenzungen siehe Warnmeldungen (Anhang A)
- siehe Warnmeldungen (Anhang A)

^{*)} Die Meldung für diese Begrenzung ist im Moment noch ohne Funktion!




Mehrfachbelegungen sind möglich!!

D.h. es können auch mehrere Relaisausgänge den gleichen Zustand anzeigen!!

D4.06	f-Level ON	VCB	0,00 5,01 300,00 Hz
D4.07	f-Level OFF	VCB	0,00 2,01 300,00 Hz


Die Grenzen der digitalen Meldung "f>fLevel" werden mit diesen beiden Parametern eingestellt.



Der Parameter stellt die Hysterese für das Digitalsignal f = fSOLL ein. Gleichzeitig wird damit auch die Filterzeit für das Signal verlängert.

z.B. 0,5 Hz heißt \pm 0,5 Hz Hysterese und 0,5 sec Verzögerungszeit

Das Signal f = fSOLL steht an den Relaisausgängen, dem Bus-Zustandswort, der Komparatorabfrage und in der Statusanzeige des Displays zur Verfügung.



D5.00	Impulsgeber / Schlupfko	mpensation	VICB	kein Impulsgeber
0 kein Impulsgeber • Standardanwendungen (AVC-Mode arbeitet mit errechneten Drehzahlwerten)				
	1 Schlupfkompensation	genaue Drehzahl Drehgeber)	(automatis	sche Schlupf-Ausregelung ohne
	2 Impulsgeber	Anwendungen m messenen Drehza	•	er (AVC-Mode arbeitet mit ge-
	3 Lastausgleich	siehe Parameter D)5.12	

In Stellung "O" wird die Drehzahlanzeige aus der Istfrequenz und der aktuellen Schlupfermittlung errechnet ("Sensorless-Vector-Control").

In Stellung "1" wird die errechnete Schlupffrequenz zum Frequenzsollwert addiert und damit der belastungsabhängige Drehzahleinbruch des Asynchronmotors ausgeregelt. Damit wird eine hohe statische Drehzahlgenauigkeit erreicht. Die Dynamik dieses Regelkreises kann in groben Stufen mittels Parameter D5.01 "Dynamik der Schlupfkompensation" eingestellt werden.

In Stellung "2" steht das gemessene Drehzahlsignal für alle Anzeigen und Schutzeinrichtungen zur Verfügung. Die Verwendung des Drehzahlsignals erhöht die Kippsicherheit des Antriebes im kleinsten Drehzahlbereich. Für das Fangen des Motors wird ebenfalls der Drehzahlistwert herangezogen.

D5.01 Dynamik der Schluptkompensation VCB niedrig	D5.01	Dynamik der Schlupfkompensation	VCB	niedrig
---------------------------------------------------	-------	---------------------------------	-----	---------

0 niedrig •

1 mittel

2 hoch

Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn D5.00 auf "1 Schlupfkompensation" oder "3 Lastausgleich" eingestellt ist.

D5.02	n-Regler aktiv	VICB	nicht aktiv
	0 nicht aktiv • 1 aktiv		
	2 DI-abhängig 3 DMA Slave	siehe Parameter D5.1316	
	4 DMA Slave DI		

Bei Stellung "O nicht aktiv", wird die Istdrehzahl für alle Drehzahlanzeigen und Überwachungen verwendet (Frequenzsteuerung).

In Stellung "1 aktiv" wird die Drehzahlregelung aktiviert.

Stellung "2 DI-abhängig" schaltet zwischen Drehzahlregelung und Frequenzsteuerung in Abhängigkeit eines Digitaleingangs um.

Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn D5.00 auf "2 Impulsgeber" gesetzt ist.

D5.03 Impulse/Umdrehung VICB -10000...+1024...+10000 Imp/U

Eingabe der Impulszahl pro Umdrehung entsprechend des verwendeten Inkrementalgebers. Zur Auswahl des Drehgebers sind die Hinweise in der Montageanleitung, Kapitel "Option SFB" zu beachten. Es können grundsätzlich Encoder mit Impulszahlen ab 30 eingesetzt werden. Für Drehzahlregelung sind jedoch Encoder mit höherer Pulszahl pro Umdrehung empfohlen (typ. 1024 Impulse/Umdrehung).

Mit dem Vorzeichen der Pulszahl kann die Drehrichtung des Motors an die Drehrichtung des Drehgebers angepaßt werden (Auskreuzen der Signale A und B zwischen Geber und SFB nicht notwendig).



ACHTUNG: Eine falsche Einstellung von D5.03 kann die Sicherheit der Anlage gefährden!


Für schwungmassendominante Antriebe kann ein typischer Einstellwert mit der Formel:


$$kp = \frac{t_{HL} (Hochlaufzeit des Antriebes mit Nennmoment) [s]}{2 \cdot D5.07}$$

errechnet werden. Für die Hochlaufzeit gilt:

$$t_{HL} = \frac{\sum J \cdot n_N}{9.55 \cdot M_N}$$









Die Messung der Hochlaufzeit erfolgt richtigerweise ohne Lastmoment; d.h. z.B. bei Hubwerken ohne Last am Haken.


D5.05 n-Regler Tn **VCB** 0,00...**0,00**...10,00 s


Für Antriebe mit hoher Schwungmasse kann ein typischer Einstellwert mit der Formel

$$M_{N} = 4 \cdot D5.07$$

errechnet werden.







D5.06 n-Regler Statik **VCB** 0,0...**0,0**...20,0 %

Durch die Einstellung eines Statikwertes wird der Reglerausgang dem Eingang negativ aufgeschaltet. Man erhält damit eine weiches Regelverhalten. (Die Einstellung bewirkt jedoch eine statische Abweichung vom Sollwert.)

D5.07 Istwert PT1-Zeit **VCB**

0,00...**0,00**...10,00 s

Dieser Parameter stellt die Dynamik des Drehzahlreglers ein.

Sehr hohe Dynamik: 0,02s

(Impulszahlen > 200 empfohlen)

Hohe Dynamik: 0,10s


Mittlere Dynamik: 0,20s (Impulszahlen ab 30 möglich)


D5.08 Istwert DT1-Zeit


VCB

0,00...**0,00**...1,00 s

Mit der Einstellung von D5.08 wird das Verhalten des Drehzahlreglers auf Störgrößen verbessert.










D5.09 Sollwert PT1-Zeit **VCB**

0,00...**0,00**...10,00 s

Filter für Sollwertkanal.







SW-Auf. D-Anteil D5.10

VCB

0,0...**0,0**...10,0

Ein D-Anteil in der Sollwertaufschaltung erhöht die Dynamik bei Sollwertänderungen.

SW-Auf. PT1-Anteil **VCB** D5.11 0,00...**0,00**...1,00 s


Filter für Sollwertaufschaltung.

D5.12	Lastausgleich	VCB	0,00 0,00 10,00 Hz
	240.4009.0.0.		0/000/00

Treiben zwei oder mehr Antriebe (ohne Drehgeberrückführung) parallel auf eine Last ein, so sorgt der Motorschlupf für eine gute Lastaufteilung.

Mit dem Parameter wird der Schlupf zusätzlich vergrößert und kann auch unterschiedliche Werte der einzelnen Motoren ausgleichen. Der Wert bestimmt die Frequenzabminderung bei Nennmoment. Mit Parameter D5.01 kann die Dynamik beeinflußt werden.

Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn D5.00 auf "1 Schlupfkompensation" oder "3 Lastausgleich" eingestellt ist.



Bei einer Last > 100% des Motor-Nennmoments bleibt die Kompensation konstant.

D5.13 DMA T-Regler	VCB	0,000 0,040 1,000 s
--------------------	-----	----------------------------

Parameter zur Einstellung der Zeitkonstanten der DMA-Funktion.

D5.14 DMA K-Regler	VCB	0,000 0,010 0,200
--------------------	-----	--------------------------

Parameter zur Einstellung der Verstärkung der DMA-Funktion.

Mit den Parametern D5.13 und D5.14 kann die Funktion "DMA Drehmomentausgleich" korrekt eingestellt werden.

D5.15	DMA M-Master	 nur lesbar

Anzeige des aktuellen Drehmoments des DMA-Masters.


D5.16 DMA f-Korrektur	_	nur lesbar
-----------------------	---	------------

Anzeige der Frequenzkompensation (32facher Wert).

Diese Funktion erlaubt den Betrieb zweier <u>drehzahlgeregelter</u> Antriebe mit mechanischer Kopplung. Wenn keine speziellen Verfahren angewendet werden, führt dieser Bedienmodus zu sich gegenseitig beeinflussenden Verspannung der Antriebe (d.h. die Antriebe laufen nach einiger Zeit bis zur motorischen oder generatorischen Strombegrenzung hoch) aufgrund des I-Anteils des Drehzahlreglers und unvermeidbarer Ungenauigkeit.

Wenn Parameter D5.02 auf "3 DMA-Slave" gestellt wird, ist die Funktion zum Ausgleichen des Drehmoments aktiv.

In Stellung "4 DMA Slave DI" wird die Funktion abhängig von einem Digitalsignal an der Klemmleiste, am Bus oder als Ausgang eines Logikmoduls freigegeben.




Die Ausgleichsregelung erzeugt ein Korrektursignal, das proportional zur Differenz zwischen aktuellem Drehmoment des Masters und des Slaves. Dieses Signal beeinflußt den Drehzahlsollwert. Dazu muß das aktuelle Drehmoment des Masters für den Slave verfügbar sein, welches als analoges Klemmensignal ausgeführt ist, um die Totzeiten zu minimieren. Nach dem Hochlaufintegrator und dem Sollwertfilter wird das Korrektursignal vom internen Drehzahl-Sollwert subtrahiert.

Wenn die Funktion DMA-Slave aktiv ist, sind die Parameter D5.10 und D5.11 nicht aktiv!

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das Korrektursignal von extern zur Verfügung zu stellen (Bus oder Klemmleiste - "DMA f-Ausgleich") oder durch Addition zum internen Wert. Dadurch kann z.B. eine externe Ausgleichsregelung oder ein externer Positions-Regler realisiert werden.

Hinweis: 100% (oder 1,0) entsprechen 163,84Hz/32=5,12Hz, d.h. 307,2 Umdrehungen/min für eine 2polige Maschine an der Welle.



Hinweise zur Praxis

Zur erfolgreichen Verwendung der DMA-Funktion beachten Sie bitte:

- Motor und Mechanik beider Antriebe müssen gleich sein (unterschiedliche Motoren und Trägheitsmoment sind prinzipiell möglich, dann ist jedoch eine präzise Analyse und spezifisches Wissen über die Mechanik notwendig)
- Starten Sie Autotuning für Master und Slave
- Gleiche Einstellung der Parameter für den n-Regler D5.04...D5.11 bei Master und Slave.
 Nähere Informationen zur Einstellung des Drehzahlreglers finden Sie unter Parameter D5.04.
 Das Trägheitsmoment muß auf die Hälfte des gesamten mechanischen Trägheitsmoments parametriert werden (zwei parallele Motoren!)

z.B. $J_{qesamt} \approx 22 \text{ kgm}^2$, $M_N = 1950 \text{ Nm}$, $n_N = 1000 \text{ U/min}$, D5.07 ist auf 10ms eingestellt

$$\rightarrow D5.04 = \frac{\frac{22}{2} \cdot 1000}{9,55 \cdot 1950} \cdot \frac{1}{2 \cdot 10^{-3}} \cong 30$$

$$D5.05 = 4 \cdot D5.07 = 40 \text{ ms}$$

• Einstellen des Analogausgangs am Master:

- AOx-Auswahl: einstellen auf "4...Drehmoment"

AOx-Signalart: entsprechend der Einstellung am Analogeingang des Slaves parametrieren

AOx-min. Wert: -150%AOx-max. Wert: +150%

Parametrieren des Analogeingang am Slave:

- AIC (AI_x) - Auswahl: einstellen auf "8...DMA M-Master"

AIC (AI_x) - Signalart: siehe AOx
 AIC (AI_x) - Wert 0%: -150%
 AIC (AI_x) - Wert 100%: +150%

- AIC (AI x) - Filterzeit: sollte auf 0 s gesetzt werden, um negative Störeinflüsse auf die Dynamik der

Ausgleichsregelung zu vermeiden; die analoge Verbindung muß "gut geschirmt" sein, da Störeinstreuungen die Qualität der Drehzahlregelung

reduzieren können.

- Beide Frequenzumrichter müssen ihre identischen Sollwerte synchron empfangen. Bei Übertragung der Sollwerte via Profibus müssen beide Umrichter im "Sync Mode" Betrieb arbeiten (siehe Parameter B6.49, B6.55 und B6.64 in der Anleitung "Option Profibus PBO1").
- Hoch- und Tieflauframpen beider Umrichter auf 0 s stellen oder zumindest auf den selben Wert
- Anpassen des Ausgleichsreglers (Parameter D5.13 und D5.14)

Empfohlene Werte:

D5.13 (T-Regler) = D5.05 (n-Regler Tn) D5.14 (K-Regler) = 1/D5.04 (n-Regler Kp) z.B.: D5.05 = $40 \text{ ms} \rightarrow D5.13 = 40 \text{ms}$ z.B.: D5.04 = $30 \rightarrow D5.14 = 0.033$

Diese Werte führen zu sehr guten dynamischen Resultaten, eine Reduktion der Werte für den K-Regler und eine Anhebung der Zeitkonstante des T-Reglers sind unkritisch.

Mit D5.14 = 0 ist die Ausgleichsregelung nicht aktiv!

- Parameter D5.10 und D5.11 sind ohne Funktion!
- Beide Antriebe müssen über einen Drehgeber verfügen und die entsprechende Impulsrate muß mit D5.03 eingestellt werden. Parametrieren Sie D5.00 auf Stellung "2 Impulsgeber", D5.02 auf "1 aktiv" für den Master und auf "3 Lastausgleich" für den Slave.
- Begrenzungen des MX wie Fangen, Hochlauf und Tieflauf an den Strom- und Spannungsgrenzen usw. arbeiten bei Doppelantrieb ohne Einschränkungen.

Parametereinstellungen abhängig von der gewünschten Performance

	D5.00	D5.01	D5.02	D5.03	D5.0411
"Frequenzsteuerung" Standardantriebe (AVC ohne Drehgeber)	0	X	X	X	Х
"Schlupfkompensation" Hohe statische Drehzahlgenauig- keit (AVC ohne Drehgeber)	1	02	Х	Х	Х
"Drehgeberbetrieb" Hohe Drehmomentgenauigkeit sowie Kippsicherheit bei 0 Hz u. damit perfekter Schutz bei Kranüberlast, volle Momentenbeherrschung (AVC mit Drehgeber)	2	X	0	Impulszahl	X
"Drehzahlregelbetrieb" Höchste Drehzahlgenauigkeit statisch und dynamisch, (AVC mit Drehgeber)	2	X	1 oder 2	Impulszahl	Einstellungen durchführen

⁽x ... beliebige Einstellung des Parameters)

Drehzahl- und Drehmomentgenauigkeiten, Drehmomentanregelzeit

Betriebsart	Frequenz- steuerung	Schlupf- kompensation	Drehgeberbetrieb 1.)	Drehzahlregel- betrieb 1.)	
Sollwertauflösung analog Sollwertgenauigk. analog	10 bit =0.1% des max. Sollwertes ±0,6% AIV; ±0,9% AIC; ±1,1% AI2_2 und AI2_3				
Sollwertauflösung digital	0,01 Hz				
Drehzahlgenauigkeit bei n > 10 % bei n < 5 % bei Feldschwächbereich	f _{SCHLUPF} f _{SCHLUPF} f _{MAX} / f _N * f _{SCHLUPF}	0,3 f _{SCHLUPF} 0,5 f _{SCHLUPF} f _{MAX} /f _N *f _{SCHLUPF.} /3	f _{SCHLUPF} f _{SCHLUPF} f _{MAX} / f _N * f _{SCHLUPF}	± 0,01% von C3.01 ± 0,01% von C3.01 ± 0,01% von C3.01	
Drehmomentgenauigkeit bei f > f _{SCHLUPF} bei 0 Hz bei Feldschwächbereich	± 5% von M _N — ± 5% von M _N	± 5% von M _N — ± 5% von M _N	± 5% von M _N ± 5% von M _N ± 5% von M _N	± 5% von M _N ± 5% von M _N ± 5% von M _N	
Drehmomentanregelzeit	ca. 2 ms	ca. 2 ms	ca. 2 ms	ca. 2 ms	

- 1.) Wie bei dynamischen Antrieben üblich, erreicht die max. Ausgangsspannung nur 92...95 %. Es wird daher empfohlen, den Motor für diese reduzierte Nennspannung auszulegen.
 - Um den störenden Einfluß von Begrenzungseingriffen zu verhindern, sollten für den Drehzahlregelbetrieb bei Nenndrehzahl eine oder auch mehrere Einschränkungen beachtet werden:
 - HL-Rampe verlängern
 - Strombegrenzung < 150% einstellen
 - D5.07 ≥ 0,04s einstellen




Elektronisches Motorpotentiometer

Prinzipiell wird zwischen dem LOCAL-Motorpotentiometer am Bedienfeld und dem REMOTE-Motorpotentiometer an der Klemmleiste unterschieden.

D6.00	Local MP Verwendung		VICB	f-Sollwert
	0 f-Sollwert •	Hz		
	1 M-Sollwert	%		

Das lokale Motorpotentiometer kann als Quelle für den Frequenzsollwert oder als Sollwert für die Drehmomentenbegrenzung verwendet werden. Entsprechend der Verwendung wird auch die Einheit automatisch geändert (f-SW in Hz, M-SW in %).

D6.01	Local MP min. Wert	VCB	0,00 0,00 300,00 Hz 0,00 0,00 200,00 %
D6.02	Local MP max. Wert	VCB	0,00 50,00 300,00 Hz 0,00 30,52 200,00 %
D6.03	Local MP Hochlaufzeit	VCB	0,0 10,0 3200,0 s
D6.04	Local MP Tieflaufzeit	VCB	0,0 10,0 3200,0 s



Als MP-Hoch- und MP-Tieflaufzeit ist jene Zeit (s) definiert, die das Motorpotentiometer für die Änderung des Frequenzsollwertes von 0 Hz bis $f_{NENN,MOTOR}$ (B3.03) benötigt (bei Einstellung D6.00 = 1 - 0...100 % M_N).



Die Auflösung (Schritt bei einem Tastendruck) ist abhängig von der eingestellten Hoch- bzw. Tieflaufzeit.

z.B.: $10 \text{ s} \rightarrow 0.5 \text{ Hz Schritt}$ $20 \text{ s} \rightarrow 0.25 \text{ Hz Schritt}$

D6.05 Local Sollwert speichern	VCB	nicht aktiv
--------------------------------	-----	-------------

0 nicht aktiv •

1 bei Netz aus und Stop

2 bei Stop

Wenn "Sollwert-Speichern" auf "2...bei Stop" gesetzt ist, wird der eingestellte Sollwert nach einen Stop-Befehl gespeichert, bei einer Netzabschaltung jedoch gelöscht.

Wenn "1...bei Netz aus" gewählt ist, fährt der Antrieb bei einem erneuten Start-Befehl und nach einer Netzunterbrechung den zuvor gespeicherten Sollwert wieder an.

D6.06	6 Remote MP Verwendung		VICB	nicht verwendet
	0 nicht verwendet • 1 f-SW HAND 2 f-SW AUTO 3 f-Korrektur 4 M-Begrenzung 5 PID Sollwert	Hz Hz Hz Hz %	anwählb durch e	einzelne Einstellungen nicht ar sind, so sind diese bereits ine der anderen Sollwertquellen en Bus-Sollwert belegt!!

Das Remote-Motorpotentiometer dient als Quelle für verschiedene Sollwertvorgaben. Mit dem Parameter D6.06 wird dem Motorpotentiometer eine Funktion zugeordnet. Zur Steuerung müssen 2 Digitaleingänge auf die Funktion "Motpot-hoch" bzw. "Motpot-tief" (D2.00...D2.10) gestellt werden. Das Remote-Motorpotentiometer kann als Quelle für den Frequenzsollwert, Korrektursollwert bzw. Drehmomentenbegrenzungssollwert oder PID-Sollwert verwendet werden. Dementsprechend wird auch die Einheit automatisch geändert (f-SW, f-Korrektur in Hz / M-SW, PID-Sollwert in %).



Bei Impulssperre ist nur die Funktion "Motorpot-tief" freigegeben!

D6.07	Remote MP min. Wert	VCB	-300,00 0,01 +300,00 Hz -200,00 0,01 200,00 %
D6.08	Remote MP max. Wert	VCB	-300,00 50,01 +300,00 Hz -200,00 30,52 200,00 %
D6.09	Remote MP Hochlaufzeit	VCB	0,0 10,0 3200,0 s
D6.10	Remote MP Tieflaufzeit	VCB	0,0 10,0 3200,0 s

Funktion wie D6.03 / D6.04.

Siehe Bild "Konfiguration der Analogeingänge" unter D1.

D6.11	Remote MP Befehle	VCB	Klemmleiste

0 Bedienfeld

1 Klemmleiste •

Mit der Umschaltung auf "O Bedienfeld" wird der gewünschte Motorpotwert durch die Höher-/Tiefertasten des Bedienfeldes vorgegeben. Bei Verwendung der PID-Reglerfunktion ist damit keine externe Sollwertvorgabe notwendig. Gewünschte Sollwertanpassungen können jederzeit direkt am Gerät vorgenommen werden.

D6.12 Remote Sollwert speichern	VCB	nicht aktiv
---------------------------------	-----	-------------

0 nicht aktiv •

1 bei Netz aus und Stop

2 bei Stop

Funktion wie D6.05.

E1 Überlastbegrenzung

E1.00 I-Maximalwert	VCB	10 150 150 %	(siehe Makro)
---------------------	-----	---------------------	---------------

Dieser Parameter legt die maximale Stromüberlastfähigkeit in Prozent vom Umrichterstrom Version C (hohe Überlast) fest. Bei maximaler Kühlkörpertemperatur steht im Frequenzbereich > 10 Hz 150 % des Gerätenennstromes für 1 min in 10 min zur Verfügung. Nach Ablauf der Zeit erfolgt, um den Umrichter zu schützen, eine Rücknahme des Stromes auf 120 % $I_{N^{"}C"}$ (bei 2,5 kHz) und keine Abschaltung. Wird der Maximalwert (E1.00) kleiner als 120 % $I_{N^{"}C"}$ eingestellt, erfolgt keine weitere zeitliche Begrenzung des Laststromes.

→ Leistungsreduktion in Abhängigkeit der Taktfrequenz siehe Montageanleitung!

E1.01	M-Maximalwert	VCB	10 200 200 %
L1.01	/vi-/viaximarwerr	VCD	10200 /0

Dieser Parameter begrenzt das Drehmoment des Motors. Einstellung 100 % entspricht dem Motor-Nennmoment. Eine Überschreitung führt zu einer Frequenzrücknahme.

Wird ein Analogeingang (Klemmleiste oder Bus) auf die Verwendung "4 M-Begrenzung" geschaltet, so übernimmt dieser die Funktion der Drehmomentbegrenzung. Zusätzlich kann mit einem Digitaleingang zwischen beiden Begrenzungsvorgaben umgeschaltet werden. Ist ein Digitaleingang (oder Komparatorausgang) auf die Funktion "26 Ext. M-Begrenzung" parametriert und High (Kontakt geschlossen), so wird auf die externe M-Begrenzung umgeschaltet.

	Analogeingang		
Digitaleingang	nicht angewählt	angewählt	
nicht angewählt	MLIM = Parameter E1.01	MLIM = Analogsignal	
angewählt und = 0	MLIM = Parameter E1.01	MLIM = Parameter E1.01	
angewählt und = 1	MLIM = Parameter E1.01	MLIM = Analogsignal	



Bei kleiner Drehzahl (≤ 2 Hz) ist bei Betrieb ohne Drehgeber eine genaue Drehmomenteinstellung nicht möglich !

E2	®	Motorschutz
-----------	----------	-------------

E2.00	Thermistor-Eingang Aktivierung		VCB	nicht aktiv
	0 nicht aktiv • 1 immer aktiv	Kein Thermistorein Thermistor anges gemeldet.		endet. nd ein auftretender Fehler wird
	2 Bereit / Betrieb	Ein auftretender Betriebszustand ge		nur während dem Bereit- und
	3 Betrieb	Ein auftretender szustandes gemel		rd nur während des Betrieb-



Nähere Informationen zur Spezifikation des Widerstands sind in der Montageanleitung zu finden.

E2.01	Thermistor-Eingang Reaktion	VCB	Störung

0 Störung •

1 Warnung 1

2 Warnung 2

Die Motortemperaturüberwachung mittels Thermistoren kann als Störung oder als Warnung bewertet werden. Im Unterschied zur Störmeldung wird bei Warnung keine Abschaltung des Umrichters vorgenommen. Ein Digitalausgang ist auf "Warnungen" zu parametrieren und die Information extern zu verarbeiten.

E2.02	Motorüberlast Reaktion		VCB	Strombegrenzung
	0 Strombegrenzung • 1 Störung 2 Warnung 1 3 Warnung 2	Eine Überlast des Eine Überlast des angezeigt. Zusö	Motors füh Motors wird Itzlich kan	rt zu Strombegrenzung. rt zu einer Störung. d als Warnmeldung "Überlast Motor" in dieses Signal für einen
		Relaisausgang (D	4.00D4.0	05) verwendet werden.

Dieser Parameter definiert das Verhalten des Antriebs bei Überlast des Motors, das über das thermische Motormodell berechnet wird (Parameter E2.04...E2.07).

E2.03	Pegel Motorüberlast	VCB	0 118 200 %

Dieser Parameter legt den Abschaltpegel für Störung oder Warnung fest. Der Wert ist proportional zu l² abhängig von der eingestellten Strom/Drehzahlkennlinie.





Der Abschaltpegel ist nur aktiv, wenn Parameter E2.02 auf "1...Störung", "2...Warnung 1" oder "3...Warnung 2" gestellt ist !

E2.04	I max bei 0 Hz	VCB	5 31 150 % (siehe Makro) 1.
E2.05	I max bei f nenn	VCB	30 100 150 % (siehe M.) 1.

100 % entsprechen Motornennstrom (siehe B3.01).

E2.06	Therm. Eckfrequenz	VCB	0 30 300 Hz 1.
		•	•

E2.07 Motor-Zeitkonstante (τ)	VCB	1 5 3200 min 1.
-------------------------------	-----	------------------------

Die Motorzeitkonstante τ beschreibt das Wärmespeicherverhalten des Motors. In etwa 4...5 Zeitkonstanten wird bei Nennbetrieb (I_N und f_N) die Beharrungstemperatur erreicht. Die Werkseinstellung der Zeitkonstante ist mit 5 min sehr niedrig gewählt, um auch bei immer wiederkehrenden Netzabschaltungen einen ausreichenden Motorschutz zu erhalten. Im Bedarfsfall ist der genaue Wert beim Motorlieferanten zu erfragen bzw. können Richtwerte aus der nachfolgenden Tabelle entnommen werden (Rückstellung auf Werkseinstellung mit Parameter F2.01 "Motorparameter zurück").

Motorschutz - thermisches Motormodell mit Strombegrenzungsfunktion 1.

Im Unterschied zur Überlastbegrenzung (Parameter E1.00), der einen Überlastschutz für den Umrichter darstellt, wird im thermischen Motormodell die Erwärmung des Motors durch Kenntnis der maximalen Dauerströme im Nennbetriebspunkt sowie bei Drehzahl Null unter Berücksichtigung des thermischen Zeitverhaltens und der jeweiligen Drehzahl (Kühlungsverhältnisse) ermittelt.


Parameter E2.02 ist auf "0...Strombegrenzung" eingestellt

Im Überlastfall wird der Motorstrom bis auf die eingestellte Dauerlastkurve (E2.04...E2.06) reduziert. Dies führt zu einer Drehzahlabsenkung, welche bei Lasten mit quadratischem Gegenmoment (z.B. Pumpen und Lüfter) zu einem stabilen Betriebspunkt führt. Gelingt dies nicht, wie etwa bei Konstantmomentantrieben, verringert sich die Ausgangsfrequenz bis 0 Hz. Bleibt dieser Zustand für mehr als der unter Parameter E2.08 eingestellten Blockierzeit (mit einer Frequenz kleiner der eingestellten Blockierfrequenz E2.09) erhalten, erfolgt eine Störabschaltung mit der Meldung "Motorüberlast".

Strom-/Drehzahlcharakteristik




Verminderte Kühlung bei eigenbelüfteten Motoren!!



Polzahl	Motorbaugröße			
TOIZUIII	160 - 200		315 - 400	
2, 4-polig	45 min	50 min	60 min	
6, 8-polig	60 min	80 min	100 min	

Thermische Charakteristik des Motors Temp.






Der aktuelle thermische Zustand des Motors kann mit den Parametern A2.12, A6.00...A6.02, einem Analogausgang oder B6.11, B6.13, B6.15, B6.17 und B6.19 angezeigt werden. Der thermische Zustand kann auch für die Funktionsblöcke F4 verwendet werden.

1. UL-Motorschutz

Mit der Einstellung des Parameters B3.05 "Netzspannung" auf "460 V; 50/60 Hz" wird automatisch das Motorschutzmodell (Kabelschutz) entsprechend der UL-Approbation aktiviert. Damit ist das thermische Motormodell E2.02...04, E2.06 und E2.07 ohne Funktion.

Die Überstrom-Zeit-Überwachung arbeitet abhängig von E2.05 und damit bezogen auf den Motornennstrom. Wird die Strom-Zeit-Fläche überschritten, erfolgt eine Störabschaltung mit der Fehlermeldung "(60) Motor Überlast".



Auslösekennlinie für kalten Motor Kennlinie nach Vorbelastung mit I_N



Der elektronische Motorschutz wird durch Abschalten der Netzversorgung auf einen "kalten Motor" zurückgesetzt.



Wird die Einstellung unter Parameter E2.07 erhöht, so ist es unbedingt erforderlich, die Umrichterelektronik mit einer sicheren 24 V-Pufferspannung über die Klemmen P24 und P0V zu versorgen.

E2.08	Blockierzeit	VCB	0 60 160 s
E2.09	Blockierfrequenz	VCB	0 5 20 Hz
E2.10	Blockierstrom	VCB	0 80 150 %

100 % entspricht Motornennstrom (siehe B3.01).

Ein blockierter oder im Anlauf stark überlasteter Motor wird erkannt, wenn er bei einer Ausgangsfrequenz kleiner der Blockierfrequenz, mit einem Strom größer als der Blockierstrom und über eine längere Zeit als der Blockierzeit betrieben wird. Der Umrichter wird mit der Störmeldung "Blockierschutz" abgeschaltet.

E2.11	n>> Schutz		VCB	Störung
	0 nicht aktiv			
1 Störung • Störabschaltung des A			triebs mit d	der Meldung "Überdrehzahl".
2 Warnung 1 Warnmeldung "Überd			ehzahl"; kai	nn zusätzlich für einen
	3 Warnung 2	Relaisausgang verwendet werden (D4.00D4.05).		

Der Überdrehzahlschutz kann sowohl als Störung als auch als Warnung bewertet werden. Die Motordrehzahl wird auch im Zustand Pulssperre überwacht (Meldung bei aktiv treibenden Lastzuständen). Die Warnung hat eine Rückfallhysterese von 100 Upm.

E2.12 n max Motor VCB 200 3200 18000 U	E2.12	n max Motor	VCB	200 3200 18000 Upm
-----------------------------------------------------	-------	-------------	-----	---------------------------

Maximaldrehzahl in Umdrehungen pro Minute. Die werkseitige Grundeinstellung von 3200 Upm erlaubt den Betrieb eines 2-poligen Motors bis 50 Hz. Bei anderen Polzahlen oder einer höheren Ausgangsfrequenz ist der Wert entsprechend zu ändern !

E2.13 Ext. Motorstörung Aktivierung VCB nicht aktiv

0 nicht aktiv •

1 N.O. immer aktiv

2 N.O. Bereit + Betrieb

3 N.O. Betrieb

4 N.C. immer aktiv

5 N.C. Bereit + Betrieb

6 N.C. Betrieb

Dieser Parameter legt die Reaktion des Umrichters bei "Externe Motorstörung" fest.



Für diese Funktion muß ein Digitaleingang (D2.00...D2.10) auf "23...Ext. Motorstörung" gesetzt werden !

E2.14 Ext. Motorst	örung Reaktion	VCB	Störung
0 Störung • 1 Warnung 2 Warnung	7 Warnmeldung "Ext. A	Motor Störui	t der Meldung "Motor Störung". ng"; kann zusätzlich für einen n (D4.00D4.05).
F2 15 Ext Motorst	örung 7eitverzögerung	VCB	0.0 1.0 160.0 s

Die Schutzabschaltung "Motorstörung" wird erst ausgelöst, wenn das Signal "Ext. Motorstörung" länger als die eingestellte Zeit HIGH ist.

E2.16 Unterlast Reaktion VCB nicht aktiv

0 nicht aktiv •

1 M < Störung


2 M < Warnung 2

3 PID > Störung

4 PID > Warnung 2

E2.17	Unterlast f-nenn/2	VCB	0 15 200 %
E2.18	Unterlast f-nenn	VCB	0 55 200 %

Diese Funktion ermöglicht die Überwachung des Antriebs hinsichtlich "Unterlast". Dadurch können zum Beispiel die Riemen eines Lüfters oder die Förderleistung einer Pumpe kontrolliert werden.



Die Überwachung des Drehmoments kann als Warnmeldung oder als Störung parametriert werden.

E2.19 Unterlast PID-Abweichung	VCB	-200 50 200 %
--------------------------------	-----	----------------------

Alternativ zur Überwachung des Drehmoments kann bei Verwendung des PID Prozeß-Reglers auch eine Überwachung der PID-Regelabweichung C4.02 erfolgen. Der Parameter stellt dafür die erlaubte Regelabweichung ein.

E2.20 Unterlast Startzeit	VCB	0,0 10,0 3200,0 s
---------------------------	-----	--------------------------

Ausblendzeit der Unterlastüberwachung nach jedem Start-Befehl fest.

E2.21	Unterlast Filterzeit	VCB	0,0 3,0 160,0 s

Filterzeit der Unterlastüberwachung, um ein Ansprechen bei kurzen Lastschwankungen zu verhindern.

E3 ⊖ 🛆	Störungen, Reset
---------------	------------------

E3.00	Autoreset 3x	VCB	nicht aktiv
-------	--------------	-----	-------------

0 nicht aktiv •

1 aktiv

Bei aktiviertem Autoreset versucht der Umrichter nach einer Störabschaltung, die Anlage durch selbsttätiges Resetieren wieder in Betrieb zu nehmen. Dieser Vorgang wird 3x innerhalb von 5 min durchgeführt, erst dann erfolgt eine endgültige Störabschaltung.



Bei anstehendem Startbefehl und Auto-Reset bei einem "flüchtigen" Fehler erfolgt automatischer Wiederanlauf!!

Liste von Störungen, die nicht sofort quittiert werden können und die nicht von der Autoreset-Funktion beeinflußt werden:

(38)	BU (Bremssteller) Fehler	(60)	Motorüberlast
(49)	Übertemperatur 1 Umrichter	(61)	Blockierschutz
(51)	Unterspannung 1	(65)	Ladeschutz
(52)	Unterspannung 2	(67)	BR (Bremswiderstand) Überlast

E3.01 Local Reset	VCB	aktiv
-------------------	-----	-------

0 nicht aktiv 1 aktiv •

Dieser Parameter legt fest, ob mit der Taste "O/Stop/Reset" am Bedienfeld ein Fehler quittiert werden kann. Defaultmäßig ist die lokale Quittiermöglichkeit aktiviert.

E3.02	Verhalten Störung		VCB	freie	er Auslauf (A	US 2)
	0 freier Auslauf (AUS 2) • 1 Tieflauframpe (AUS 1) 2 Schnellhalt (AUS 3)	Sofortige Impulssp Tieflauf entsprech Schnellhalt (mit verwendet) und St	end Rampe Motorbrer	und Störur nse oder	ng bei 0 Hz.	wenn

Dieser Parameter legt das Verhalten des Umrichters bei einer Störung fest.

Bei Position "1...Tieflauframpe" oder "2...Schnellhalt" wird die Funktion bei folgenden Störungen durchgeführt:

(50)	Bus Komm. 2	(59)	Kaltleiter Kurzschluß
(54)	Ext. Störung	(60)	Motorüberlast
(55)	Ext. Motorstörung	(64)	Ext. BS (Bremssteller) Störung
(56)	Isolationsstörung	(67)	BR (Bremswiderstand) Überlast
(57)	4 mA Fehler	(69)	Prozeß-Störung
(58)	Motortemperatur > (Thermistor)	(70)	Unterlast Motor

E3.03	4 mA Überwachung Akti	vierung	VCB	nicht aktiv
	0 nicht aktiv • 1 immer aktiv 2 Bereit + Betrieb 3 bei Betrieb	Auch nicht verwen Einstellung "420		geingänge werden bei acht" überwacht !

Analogsollwerte können mit der Einstellung "4...20 mA überwacht" auf eine Unterschreitung von 3mA überwacht werden. Die Überwachung erfolgt je nach Einstellung im Bereit- oder Betriebs- oder nur im Betriebsmodus.

04	4 mA Überwachung Reaktio	on	VCB	Störung
	0 Störung •	Ein Eingangs "4mA Fehler"	•	mA führt zu einer Störabschaltung mit
	1 letzte f + Warnung 1 2 letzte f + Warnung 2	Der Betrieb wird mit der letzten Drehzahl (vor dem Ausfall d Analogsignals) fortgesetzt bis das Signal wieder > 3 m/ oder ein Stop- bzw. Impulssperrebefehl erfolgt. Bei einem Neustart erfolgt ein Hochlauf auf Minimalfrequ (C3.00), falls das Analogsignal unter 3 mA liegt.		
	3 konst. f + Warnung 1 4 konst. f + Warnung 2	eingestellten	Frequenz fo	unter Parameter E3.05 ortgesetzt bis das Signal wieder > 3 mA npulssperrebefehl erfolgt.



Der Warnungs-Befehl wird am Display angezeigt und kann zusätzlich über einen Relaisausgang signalisiert werden (D4.00...D4.05). Die Rückschaltung erfolgt verzögert (3 s).

E3.U3 4 MA Uberwachung Frequenz	E3.05	4 mA Überwachung Frequenz	VCB	-300,00+ 10,00 +300,00 Hz
-----------------------------------	-------	---------------------------	-----	----------------------------------

Einstellung der gewünschten Frequenz, die der Umrichter bei Ausfall eines überwachten Analogeingangs als Sollwert verwenden soll.

E3.06 BR Überlast Reaktion VCB nicht aktiv	E3.06
--------------------------------------------	-------

0 nicht aktiv •

1 Störung

2 Warnung 1

3 Warnung 2

Störabschaltung des Antriebs.


Warnmeldung, kann zusätzlich über einen Relaisausgang

signalisiert werden (D4.00...D4.05).

HINWEIS: Abhängig von den örtlichen Vorschriften kann eine externe Schutzeinrichtung für den Bremssteller notwendig sein oder der Umrichter muß mit einer zusätzlichen Steuerspannung von 24V DC versorgt werden (nach einem Netzausfall startet der thermische Zustand des BR immer aus kaltem Zustand).

Der Parameter legt die Reaktion des Umrichter beim Ansprechen der "BR Überlast" fest.

Die Überwachung der Bremswiderstand-Einschaltzeit erfolgt entsprechen der Kennlinien, abhängig vom Überlastfaktor (Bremsleistung zu Dauerleistung) und der Zykluszeit.



E3.07 BR Dauerleistung VCB 0,1 1,0 1000,0 kW

Die Einstellung des Parameters erfolgt entsprechend des verwendeten Bremswiderstands BR (Summen-Dauerleistung bei parallel oder in Serie geschalteten Widerständen!).

E3.08	BR Ohmwert	VCB	0,1 10,0 200,0 Ohm
-------	------------	-----	---------------------------

Die Einstellung des Parameters erfolgt entsprechend des verwendeten Bremswiderstands BR (bei parallel oder in Serie geschalteten Widerständen muß der "Gesamt-Widerstandswert" eingegeben werden !).

E3.09 Ext. BS Fehler Aktivierung VCB N.O. Bereit + Betrieb

0 nicht aktiv

1 N.O. immer aktiv

2 N.O. Bereit + Betrieb •

3 N.O. Betrieb

4 N.C. immer aktiv

5 N.C. Bereit + Betrieb

6 N.C. Betrieb

Eingang zur Abschaltung der Anlage bei einem Defekt des externen Bremsstellers mit der Anzeige "Ext. BS-Störung".



Die Funktion wird erst mit "Netz-EIN" aktiv!



Für diese Funktion muß ein Digitaleingang (D2.00...D2.10) auf "25...Ext. BS-Störung" gesetzt werden !

E3.10 Ext. BS Fehler Zeitverzögerung VCB 0,0...**5,0**...160,0 s

Start-Überbrückungszeit (nach Netz-EIN) für die Störabschaltung "Externe BS Störung".

E3.11 Externe Störung Aktivierung VCB nicht aktiv (siehe Makro)

0 nicht aktiv •

1 N.O. immer aktiv

2 N.O. Bereit + Betrieb

3 N.O. Betrieb

4 N.C. immer aktiv

5 N.C. Bereit + Betrieb

6 N.C. Betrieb

Als externe Störung können anlagenseitig erfaßte Störungen (z.B. Überdruck, ...) mittels Öffner- (N.C.) oder Schließerkontakt (N.O.) eingebunden werden. Bei der Anwahl von "Bereit + Betrieb" erfolgt die Überwachung im Bereit- oder Betriebsmodus, bei der Anwahl von "Betrieb" nur im Betriebsmodus.



Für diese Funktion muß ein Digitaleingang (D2.00...D2.10) auf "22...Ext. Störung" gesetzt werden !

E3.12	Externe Störung Reaktion		VCB	Störung
	0 Störung • 1 Warnung 1 2 Warnung 2	Warnmeldung "Ex	terne Störur	mit der Meldung "Ext. Störung". ng"; kann zusätzlich für einen den (D4.00D4.05).
F3 13	Externe Störung Zeitverzö	igerung	VCB	0.0 0.0 160.0 s

Die Meldung "Ext. Störung" kommt erst durch, wenn das Signal länger als die eingestellte Zeit HIGH ist (bei N.C. Kontakten: LOW).

L3.14 Prozeb-Storong Aktivierong VCB Inchi dkilv	E3.14 Prozeß-	Störung Aktivierung	VCB	nicht aktiv	
--------------------------------------------------	---------------	---------------------	-----	-------------	--

0 nicht aktiv •

1 N.O. immer aktiv

2 N.O. Bereit + Betrieb

3 N.O. Betrieb zusätzliche Ausblendzeit E3.16 möglich

4 N.C. immer aktiv

5 N.C. Bereit + Betrieb

6 N.C. Betrieb zusätzliche Ausblendzeit E3.16 möglich

Als Prozeß-Störung können anlagenseitig erfaßte Störungen (z.B. Überdruck, ...) mittels Öffner- (N.C.) oder Schließerkontakt (N.O.) eingebunden werden. Bei der Anwahl von "Bereit + Betrieb" erfolgt die Überwachung im Bereit- oder Betriebsmodus, bei der Anwahl von "Betrieb" nur im Betriebsmodus.



Für diese Funktion muß ein Digitaleingang (D2.00...D2.10) auf "39...Prozeß-Störung" gesetzt werden !

E3.15Prozeß-Störung ReaktionVCBStörung0..... Störung ●
1..... Warnung 1
2..... Warnung 2Störabschaltung des Antriebs mit der Meldung "Prozeß-Störung"; kann zusätzlich für einen Relaisausgang verwendet werden (D4.00...D4.05).

E3.16 Prozeß-Störung Zeitverzögerung 1 VCB 0,0...**0,0**...3200,0 s

Dieser Parameter legt die Ausblendzeit (nach einem Start-Befehl) für die Störung "Prozeß-Störung" fest (nur bei Stellung 3 oder 6 von E3.14 möglich).

F3 17	Prozeß-Störung Zeitverzögerung 2	VCB	0,0 0,0 160,0 s
	1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 3 1 3 1 2 3 2 1 2 1		0,00,0

Die Meldung "Prozeß-Störung" kommt erst durch, wenn das Signal länger als die eingestellte Zeit HIGH ist (bei N.C. Kontakten: LOW).

E3.18 Isolations-Fehler Aktivierung VCB nicht aktiv

0 nicht aktiv •

1 N.O. immer aktiv

2 N.O. Bereit + Betrieb

3 N.O. Betrieb

4 N.C. immer aktiv

5 N.C. Bereit + Betrieb

6 N.C. Betrieb

Der Eingang arbeitet wie "Ext. Störung", jedoch wird "Isolationsfehler" am Display und im Fehlerspeicher angezeigt. Er ist speziell für die Einbindung der Erdschlußüberwachung bei ungeerdeten Netzen vorgesehen.

E3.19	Isolations-Fehler Reaktion		VCB	Störung
	0 Störung • 1 Warnung 1 2 Warnung 2	Warnmeldung "Isc	olationsstöru	mit der Meldung "Isolationsstörung". ung"; kann zusätzlich für einen den (D4.00D4.05).
E3.20	Isolations-Fehler Zeitver	zögerung	VCB	0,0 10,0 160,0 s

Die Meldung "Isolationsstörung" kommt erst durch, wenn das Signal länger als die eingestellte Zeit HIGH ist (bei N.C. Kontakten: LOW).

E3.21 Unterspannung Reaktion VCB nicht aktiv

0.... nicht aktiv •

1 Störung bei Betrieb

2..... Warnung 1

3..... Warnung 2

Werksmäßig wird eine Unterspannung nicht als Störung gespeichert; d.h. bei Wiederkehr und anliegendem Startbefehl läuft der Antrieb selbständig wieder an.

Bei Einstellung "1...Störung bei Betrieb" wird jede Unterspannung, die länger als die eingestellte Zeit (E3.22) andauert und im Betrieb des Gerätes auftritt, als Störung "Unterspannung 1" behandelt und muß nach Wiederkehr der Spannung quittiert werden. Verwendung bei Anlagen, die nicht selbständig wieder anlaufen dürfen (Personenschutz!!).

Bei Position "2...Warnung 1" oder "3...Warnung 2" wird die Warnmeldung "Unterspannung 1" angezeigt und eine "generelle Warnung" erzeugt.



Bei aktiver Kranfunktion (Hub- oder Fahrwerk) wird dieser Parameter automatisch auf "1 Störung bei Betrieb" umgestellt.

E3.22 Unterspannung Zeitverzögerung VCB 0,0...**2,0**...20,0 s

Einstellung der erlaubten Unterspannungszeit für einen automatischen Wiederanlauf bzw. auch der Störmeldung "Unterspannung 1" (falls E3.21 auf "1...Störung bei Betrieb", "2...Warnung 1" oder "3...Warnung 2" gesetzt ist).



Eine Einstellung > 2 s ist nur sinnvoll, wenn die Steuerelektronik permanent mit 24V Pufferspannung versorgt ist !



Bei aktiver Kranfunktion (Hub- oder Fahrwerk) wird dieser Parameter automatisch auf Os umgestellt.

E3.23 Umrichter Temp. Reaktion VCB I-Begrenzung auf 50 %

0..... I-Begrenzung auf 50% •

1..... I-Begrenzung auf 110%

Zum Erreichen einer hohen Verfügbarkeit reduziert der Umrichter den maximalen Ausgangsstrom im Falle einer zu hohen Kühlkörpertemperatur. Abhängig von der Parametereinstellung erfolgt bei einer Reduktion auf < 50 % oder < 110 % die Störabschaltung des Antriebs mit der Meldung "Übertemperatur 1".



Bei aktiver Kranfunktion (Hub- oder Fahrwerk) wird dieser Parameter automatisch auf "1...I-Begrenzung auf 110%" umgestellt.



Die aktive Strombegrenzung wird als "Umrichter Temp. >" angezeigt, an allen Relaisausgängen D4, dem Busstatuswort B6 und kann auch für die Funktionsblöcke F4 verwendet werden.

E4.00 Frequenz-	Sollwert	VICB	Local / Rem	note
0 Local / 1 nur Loc 2 nur Ren	al Sollwert nur Funktionen").		emmleiste (oder Bus). d (oder Klemmleiste	"Local-

Der Parameter gibt die möglichen Quellen für den Frequenzsollwert frei:

E4.03 = "0 Bedienfeld": Die Tasten "Höher" / "Tiefer" / "Linkslauf" / "Rechtslauf" sind aktiv.

E4.03 = "1 Klemmleiste": Die Digitaleingänge "Motorpot-hoch local" /"Motorpot-tief local" und die Funktion "Linkslauf local" sind aktiv.

REMOTE Frequenzvorgabe über "f-SW Hand" oder "f-SW Auto" bzw. vom PID-Regler.

Die Sollwertquellen können dabei sein: Analogeingänge AIV, AIC, AI_2, AI_3, Fixsollwerte,

Remote-Motorpot oder einer der 5 Bussollwerte.

E4.01	Steuer-Befehle	VICB Local / Remote
	0 Local / Remote • 1 nur Local	Steuerbefehle vom Bedienfeld oder der Klemmleiste (oder Bus). Steuerbefehle nur vom Bedienfeld (oder Klemmleiste "Local- Funktionen").
	2 nur Remote	Steuerbefehle nur von der Klemmleiste (oder Bus).

Der Parameter gibt die möglichen Quellen für die Steuerbefehle frei:

LOCAL E4.03 = "0 Bedienfeld": Die Tasten "I" / "O (Reset)" sind aktiv.

E4.03 = "1 Klemmleiste": Die Digitaleingänge "Start-I local" / "LL local" / "Stop-I local" sind aktiv.

REMOTE B6.01 = "0 Klemmleiste": Die Start/Stop-Befehle über die Klemmleiste "Start RL" / "Start LL" bzw.

"Start RL-Impuls" / "Start LL-Impuls" / "Stop-Impuls" sind aktiv.

B6.01 = "1 Bus": Die Start/Stop-Befehle des Bus-Steuerwortes (Bit 0 bis 10) sind aktiv.

Folgende Möglichkeiten sind durch Kombination der Parameter "Frequenz-Sollwert" und "Steuerbefehl" realisierbar:

	Parametereinste	Umschaltung	
Betriebsart	Frequenzsollwert	Steuerbefehle	Loc/Rem
Local und Remote Betrieb	Loc/Rem	Loc/Rem	aktiv
f-Sollwert umschaltbar	Loc/Rem	nur Local	aktiv für f-Sollwert
f-Sollwert umschaltbar	Loc/Rem	nur Remote	aktiv für f-Sollwert
I/O-Befehle umschaltbar	nur Local	Loc/Rem	aktiv für I/O
I/O-Befehle umschaltbar	nur Remote	Loc/Rem	aktiv für I/O
Nur Remotebetrieb	nur Remote	nur Remote	wirkungslos
Nur Lokalbetrieb	nur Local	nur Local	wirkungslos
gemischte Betriebsart	nur Local	nur Remote	wirkungslos *)
gemischte Betriebsart	nur Remote	nur Local	wirkungslos *)

^{*)} In diesen Betriebsarten ist der Drehrichtungswechsel der Steuerquelle zugeordnet!!

E4.02 Local/Remote-Befehl VICB Bedienfeld

0 Bedienfeld •

1 Klemmleiste

Bei der Anwahl "Loc/Rem -Umschaltung = Klemmleiste" wird die Loc/Rem Taste am Bedienfeld gesperrt. Die Umschaltung erfolgt jetzt nur über einen Klemmleistenbefehl (siehe D2).

E4.03	Local-Befehle	VICB	Bedienfeld

0 Bedienfeld •

1 Klemmleiste

Der Parameter legt fest, woher im Local-Betrieb die Start/Stop-Befehle sowie die Ansteuerbefehle für das Local-Motorpotentiometer kommen - von den Tasten am Bedienfeld oder Digitaleingänge "Start-Impuls local" / "Stop-Impuls local" / "Motorpot-hoch local" / "Motorpot-tief local".

E4.04 Local STOP-Taste	VCB	nur Local aktiv
------------------------	-----	-----------------

0 nur Local aktiv •

1 immer aktiv bei Lokalsteuerung und Steuerung über Klemmleiste

Bei Anwahl "Stop Taste immer aktiv" kann aus jeder Betriebsart über die STOP Taste am Bedienfeld oder den verwendeten Digitaleingang "Stop-Impuls local" der AUS - Befehl erfolgen. Abhängig von der Einstellung des Parameters C1.02 "Stopmodus" wird der Antrieb stillgesetzt. Bei Impulskontakten und bei BUS-Steuerung erfolgt der Hochlauf erst nach einem neuerlichen Einbefehl. Bei anstehenden Dauerbefehlen "Start RL" oder "Start LL" an der Klemmleiste startet der Antrieb sofort wieder hoch!!



Siehe auch Einstellbeispiel "Umschaltung auf Lokalsteuerung mit Vororttasten" unter Kapitel B5 "Kurzmenü - Ergänzungen zu Makro M1 bis M4".




Bei Lokalsteuerung und Impulssteuerung über Klemmleiste bewirkt zweimaliges Drücken der Stop-Taste Impulssperre und damit einen freien Auslauf des Motors (bzw. eine Ansteuerung der Bremse bei Kranfunktion).



E5.00	Ausblendfrequenz 1	VCB	5,00 5,00 300,00 Hz
E5.01	Hysterese 1	VCB	0,00 0,00 4,00 Hz
E5.02	Ausblendfrequenz 2	VCB	5,00 25,00 300,00 Hz
E5.03	Hysterese 2	VCB	0,00 0,00 4,00 Hz

Die Ausblendfrequenz legt jene Frequenz fest, in der der Antrieb nicht stationär betrieben werden soll. Der eingestellte Wert der Hysterese bestimmt den ausgeblendeten Frequenzbereich und wirkt symmetrisch zur Ausblendfrequenz.





lst die Frequenzausblendung im Eingriff, erscheint die Begrenzungsmeldung "f-Ausblendung".

Die Hysteresen der Ausblendfrequenzen <u>dürfen</u> <u>sich nicht</u> überlappen!

E 6		Pulsfrequenz
------------	--	--------------

E6.00 Pulsfrequenz min. VCB 2,5 kHz

0 2,5 kHz • 1 5,0 kHz

2 10,0 kHz (diese Einstellung ist bei MX basic & plus 315/400 und bei

>pDRIVE< MX top nicht möglich)

E6.01 Pulsfrequenz max. VCB 2,5 kHz	
-------------------------------------	--


0 2,5 kHz • 1 5,0 kHz

2 10,0 kHz

(diese Einstellung ist bei MX basic & plus 315/400 und bei >pDRIVE< MX top nicht möglich)

Der Umrichter ist mit einer selbst adaptierenden Pulsfrequenzautomatik ausgestattet.

In Abhängigkeit der gemessenen Kühlkörpertemperatur wird die Pulsfrequenz derart eingestellt, daß bei hoher Last und gleichzeitig hoher Kühllufttemperatur die Pulsfrequenz vom Maximalwert (E6.01) bis zum Minimalwert (E6.00) schrittweise abgesenkt wird. Dadurch arbeitet das Gerät vollkommen ausfallsicher. Die Motorgeräusche erhöhen sich jedoch mit sinkender Pulsfrequenz. Soll der verfügbare Pulsfrequenzbereich eingeschränkt oder die Automatik abgeschaltet werden, so ist dies mit den Parametern E6.00 und E6.01 möglich. Um die Störaussendungen am Motorkabel sowie die thermische Belastung der optionellen CE-Filter und AMFs so gering wie möglich zu halten, wird in der werkseitigen Grundeinstellung das Gerät immer mit der minimalen Pulsfrequenz betrieben.



F1.00	Test Leistungsteil		VICB	Routine
	0 Start •	Start der Routine o	durch Wech	nsel auf Zeile 1 mit der "Höher"-Taste
	1 Test Lower			
	2 Test Upper			
	3 Kein Erdschluß			
	4 Erdschluß !!			
	5 Test nicht möglich	→ Impulsfreigabe	fehlt!	

Zur Erfassung von motorseitigen Erdschlüssen am Frequenzumrichter dient die Funktion "Test Leistungsteil". Bei Aktivierung der Routine werden alle 3 IGBTs einer motorseitigen Halbbrücke kurzfristig eingeschaltet. Tritt während dieser Phase ein Überstrom auf, wird im Display die Meldung "Erdschluß" angezeigt. Bei aktiver Netzschützsteuerung wird das Netzschütz für die Testzeit angesteuert.

F1.01 Test Steuerteil		VICB	Routine
0 Start • 1 Test läuft 2 Fehler !	Die Steuerelektror	nik führt eine	sel auf Zeile 1 mit der "Höher"-Taste en Software-Hardware-Test durch rüßungsbildschirm wieder.

Die Routine "Test Steuerteil" löst einen Selbsttest der Umrichterelektronik mit nachfolgender Boot-Funktion aus. Während dieser Zeit werden bei Geräten mit geladenem Zwischenkreis Daten aus der Antriebsregelung in das User Interface übertragen. Ebenso werden Daten aus dem User Interface an die Optionskarte PBO1 (Profibus-Anbindung) weitergegeben.

F1.02 bis F1.29

Die Parameter F1.02 bis F1.29 enthalten Beschreibungen bzw. Abhilfemaßnahmen zu den einzelnen Fehlermeldungen. Eine Auflistung aller Fehlertexte ist aus der im Anhang A befindlichen Tabelle zu entnehmen.



F2.00	Applikations-Param. zurücksetzen	VICB	Routine

0 Start •

Start der Routine durch Wechsel auf Zeile 1 mit der "Höher"-Taste.

1 Laden WE

2 Vorgang beendet

Diese Routine führt die Parametereinstellungen (jedoch nicht die Motordaten) auf die Werkseinstellung (Makro 1 "Förderband") des Gerätes zurück, wobei alle kundenspezifischen Eingaben gelöscht werden!!



Ausgenommen von den Rückstellungen mit F2.00 und 01 sind die USER-Makros UM1 und UM2, der Fehlerspeicher, die Betriebsstunden Umrichter, Motor und Leistungsteil, der kWh-Zähler, die Spracheinstellung und "B3.05 Netzspannung"!!

0 Start •

Start der Routine durch Wechsel auf Zeile 1 mit der "Höher"-Taste.

1 Laden WE

2 Vorgang beendet

Diese Routine ersetzt alle Motordaten durch die werkseitig eingestellten Daten. Die kundenspezifischen Einstellungen gehen dabei verloren (zurückgesetzt werden B3.00 bis 04 sowie B4.01 bis 04).



Bei fehlender Netzspannung (z.B. aktive Netzschützsteuerung C6.00) werden die Motor-Daten und Autotuning-Daten nicht zurückgesetzt !!



Diese Routine hat keinen Einfluß auf jene Motordaten, die im User-Makro UM1 bzw. UM2 gespeichert sind!

F3 5

Fehlerspeicher

F3.00	Laufende Nummer		nur lesbar
F3.01	Rückschau	VB	0 0 15

F3 Fehlerspeicher letzter Eintrag in den Speicher 15 F3.00 Laufende Nr. 1.) F3.01 Rückschau 2 Ereignis -2 1 vorle. Ereign. 0 letzt. Ereign. F3.02 Fehlernummer 13 14 15 F3.03 Fehler-Ursache 61 Blockiers. 58 Mot. Temp. > 54 Ext. Störung 1.) F3.04 Betriebsstd. FU 362,37 h 438,84 h 817,73 h (A5.01) 2.) F3.05 Ausgangsfrequenz +43,4 Hz 2.) (A3.00)+0,6 Hz +23,0 Hz +649 rpm +1260 rpm F3.06 Drehzahl (A2.00)+3 rpm 2.) F3.07 Motorstrom (A2.03)478 A 342 A 602 A 2.) DC-Spannung 533 V 541 V 545 V F3.08 (A3.02)2.) F3.09 +25 °C +71 °C +63 °C Kühlkörper Temp. (A3.03)2.) F3.10 int. f-SW nach HL (A4.12)+50.0 Hz +23.0 Hz +43,4 Hz 2.) F3.11 Bedien-Mode (A1.02)0 Remote 0 Remote 0 Remote 2.) F3.12 Gerätezustand 7 Betrieb 7 Betrieb 7 Betrieb 2.) (A3.11)F3.13 Geräte-Steuerw. (A4.17)047F hex 047F hex 047F hex 2.)3.) F3.14 Begrenzung/Warnung 2 Hochlauf 1 n=nsoll 1 n=nsoll (A1.03)2.) 0000 hex F3.15 Fehlermeld. AR 0000 hex 0000 hex 2.) 3.)

- 1.) Bei jeder Abschaltung des Netzes (bzw. der +24V Pufferspannung) wird eine Störmeldung "+24V aus" eingetragen. Solange der Parameter E3.21 "Unterspannung" nicht auf "1 Störung" gesetzt ist, wird die Störmeldung immer wieder überschrieben. Dazu wird die laufende Nummer um 1 zurückgesetzt.
- 2.) Alle Diagnosewerte entsprechen den Istwerten 10 msec. vor der Störabschaltung.
- 3.) Gerätesteuerwort und Fehlermeldung(en) in hex-Darstellung: siehe Anleitung "Option Profibus PBO1" bzw. Servicemanual.

35

36

38

39 40 Para-Sperre

Motorheizung Prozeß-Störung

Reset Lage DMA Freigabe

RL (LL) Betrieb mit **I**R




Der Umrichter beinhaltet 2 Komparatoren zur Überwachung verschiedenster Analogsignale.


Das erzeugte Signal kann mittels einer einstellbaren Zeitstufe über die Relais-Ausgänge ausgegeben und/oder intern als Steuersignal verwendet werden.

Zwei weitere Blöcke sind als analoge Komparatorstufen mit nachfolgenden digitalen Verknüpfungsfunktionen konzipiert. L5 und L6 sind frei verwendbare Logikmodule.

Funktionsschema Komparator K1 und K2:





Funktionsschema Komparator K3 und K4 mit Logikblock:



>pDRIVE< MX plus/top - Bedienungsanleitung - 8 074 154.01/01 - Seite 102

Funktionsschema Logikmodul L5 und L6:





F4.00	K1 Signal an E1	VCB	0,0 %
F4.08	K2 Signal an E1	VCB	0,0 %
F4.16	K3 Signal an E1	VCB	0,0 %
F4.30	K4 Signal an E1	VCB	0,0 %

0 0,0% •

1 Ausgangsfrequenz 100% = fMAX (C3.01) 2 | Ausgangsfrequenz | 100% = fMAX (C3.01)

3 Ausgangsstrom 100% = Motor-Nennstrom (B3.01)

4 Drehmoment 100% = Motor-Nennmoment (B3.00, B3.04) 100% = Motor-Nennmoment (B3.00, B3.04)

6 Leistung 100% = Motor-Nennleistung (B3.00)

7 Kühlkörpertemperatur $100\% = 100 \,^{\circ}$ C 8 Pulsfrequenz $100\% = 10 \,^{\circ}$ kHz

9 Drehzahl 100% = fMAX in Upm (C3.01 x 60 / 2p) 10 ... | Drehzahl | 100% = fMAX in Upm (C3.01 x 60 / 2p)

11 .. PID Regelabweichung 100% = 100 %

12 .. int. f-Sollwert 100% = fMAX (C3.01), nach Hochlauf, vor fs Kompensation 13 .. | int. f-Sollwert 100% = fMAX (C3.01), nach Hochlauf, vor fs Kompensation

14 .. int. M-Sollwert 100% = Motor-Nennmoment (B3.00, B3.04)

15 .. AIV100% = 10 V (A4.00)16 .. AIC100% = 20 mA (A4.02)17 .. AI_2100% = 20 mA (A4.04)18 .. AI_3100% = 20 mA (A4.06)

19 .. DC-Spannung 100% = 813 V bei MX plus, 1200 V bei MX top

20 .. Motormodell 100% = Motor-Nennlast (A2.12)

21 .. Belastung BR 100% = Nennleistung des Bremswiderstands BR (A3.12)

F4.18	K3 Signal an E2	VCB	Referenzwert
F4.32	K4 Signal an E2	VCB	Referenzwert

 0 Referenzwert
 einzustellen bei F4.02

 1 AIV
 100% = 10 V (A4.00)

 2 AIC
 100% = 20 mA (A4.02)

 3 AI_2
 100% = 20 mA (A4.04)

 4 AI_3
 100% = 20 mA (A4.06)

5 Fixsollwert 100% = 100% oder 100% = 163,84 Hz (A4.08) 6 REM-MP ref. 100% = 100% oder 100% = 163,84 Hz (A4.10)

7 Ausgangsfrequenz 100% = fMAX (C3.01) 8 | Ausgangsfrequenz | 100% = fMAX (C3.01)

F4.01	K1 Filter für E1	VCB	0,0 0,1 160 s
F4.09	K2 Filter für E1	VCB	0,0 0,1 160 s
F4.17	K3 Filter für E1	VCB	0,0 0,1 160 s
F4.31	K4 Filter für E1	VCB	0,0 0,1 160 s

PT1-Filter für das mit E1 ausgewählte Analogsignal.

F4.19	K3 Filter für E2	VCB	0,0 0,1 160 s
F4.33	K4 Filter für E2	VCB	0,0 0,1 160 s

PT1-Filter für das mit E2 ausgewählte Analogsignal.

F4.02	K1 Referenz	VCB	-200,0 0,0 +200,0 %
F4.10	K2 Referenz	VCB	-200,0 0,0 +200,0 %
F4.20	K3 Referenz	VCB	-200,0 0,0 +200,0 %
F4.34	K4 Referenz	VCB	-200,0 0,0 +200,0 %

Stellt einen programmierbaren Referenzwert für den Komparator E2 zur Verfügung.

F4.03	K1 Funktion	VCB	E1 > E2
F4.11	K2 Funktion	VCB	E1 > E2
F4.21	K3 Funktion	VCB	E1 > E2
F4.35	K4 Funktion	VCB	E1 > E2


 $0 \dots E1 > E2$ • 1 E1 < E2

 $2 \dots E1 = E2$

3 E1 ≠ E2

F4.04	K1 Hysterese/Band	VCB	0,0 5,0 100,0 %
F4.12	K2 Hysterese/Band	VCB	0,0 5,0 100,0 %
F4.22	K3 Hysterese/Band	VCB	0,0 5,0 100,0 %
F4.36	K4 Hysterese/Band	VCB	0,0 5,0 100,0 %

Die Komparatorfunktion legt das Vergleichskriterium der beiden analogen Eingangsgrößen (E1, E2) fest. Mit Hilfe der symmetrisch arbeitenden Hysterese / Bandbreite ergeben sich folgende Ausgangszustände:



F4.23	K3 Logik 'a' D1	VCB	Logisch NULL
F4.24	K3 Logik 'b' D2	VCB	Logisch NULL
F4.37	K4 Logik 'a' D1	VCB	Logisch NULL
F4.38	K4 Logik 'b' D2	VCB	Logisch NULL
F4.44	L5 Signal an D1	VCB	Logisch NULL
F4.45	L5 Signal an D2	VCB	Logisch NULL
F4.50	L6 Signal an D1	VCB	Logisch NULL
F4.51	L6 Signal an D1	VCB	Logisch NULL

logisch EINS bei:

0 Logisch NULL • nie 1 Bereit Bereitzustand 2 Betrieb Betriebszustand 3 Störung Störung 4 Bereit + Betrieb Bereit- oder Betriebszustand 5 Warnungen anstehende Warnungen (Summenwarnung) 6 Bus-Warnung Buskommunikation ist unterbrochen 7 Generator-Betrieb generatorischem Betrieb des Motors 8 Local-Betrieb angewähltem Local-Betrieb 9 f = fsollErreichen der Sollfrequenz $10 \dots f > fLevel$ siehe D4.06, D4.07 11 ... Start-Impuls 4 Sekunden dauerndem Impuls nach dem Startbefehl 12 ... DI1 angesteuertem DI1 13 ... DI2 angesteuertem DI2 14 ... DI3 angesteuertem DI3 15 ... DI4 angesteuertem DI4 16 ... DI5 2 angesteuertem DI5 2 17 ... DI6 2 angesteuertem DI6 2 18 ... DI7 2 angesteuertem DI7 2 19 ... DI8 2 angesteuertem DI8 2 20 ... DI5 3 angesteuertem DI5 3 21 ... DI6 3 angesteuertem DI6 3 22 ... DI7 3 angesteuertem DI7 3 23 ... DI8 3 angesteuertem DI8 3 24 ... Logisch EINS immer 25 ... Bremse lüften Bremse lüften (siehe Kranfunktion C6.01) 26 ... Thyristor-EIN Zwischenkreis geladen 27 ... Begrenzung I> Strombegrenzung im Eingriff *) oder KühlkörperT > 28 ... Begrenzung U> Spannungsbegrenzung im Eingriff *) 29 ... Begrenzung Temp> Motorschutz (thermisches Motormodell) im Eingriff 30 ... Begrenzungen Summenmeldung aller Begrenzungen 31 ... Warnung 1 siehe Anhang A 32 ... Warnung 2 siehe Anhang A

33 ... Ausgang Komparator K1 34 ... Ausgang Komparator K2

35 ... Ausgang Komparator K3

36 ... Ausgang Komparator K4

37 ... Ausgang Logikmodul L5

38 ... Ausgang Logikmodul L6

39 ... BU aktiv

40 ... Motorheizung

41 ... Bus Steuerwort 11

42 ... Bus Steuerwort 12

43 ... Bus Steuerwort 13

44 ... Bus Steuerwort 14

45 ... Bus Steuerwort 15

*) Die Meldung dieser Begrenzung ist derzeit nicht in Funktion!

F4.25	K3 Logik 'a' Funktion	VCB	ODER
F4.26	K3 Logik 'b' Funktion	VCB	ODER
F4.39	K4 Logik 'a' Funktion	VCB	ODER
F4.40	K4 Logik 'b' Funktion	VCB	ODER
F4.46	L5 Logik Funktion	VCB	ODER
F4.52	L6 Logik Funktion	VCB	ODER

0 UND

1 ODER •

2 GLEICH

3 UNGLEICH

4 UND - negiert Eingang D1 (D2) negiert!
5 ODER - negiert Eingang D1 (D2) negiert!

6 GLEICH - negiert Eingang D1 (D2) negiert!
7 UNGLEICH - negiert Eingang D1 (D2) negiert!

F4.05	K1 Zeitfunktion	VCB	EIN-verzögert
F4.13	K2 Zeitfunktion	VCB	EIN-verzögert
F4.27	K3 Zeitfunktion	VCB	EIN-verzögert
F4.41	K4 Zeitfunktion	VCB	EIN-verzögert
F4.47	L5 Zeitfunktion	VCB	EIN-verzögert
F4.53	L6 Zeitfunktion	VCB	EIN-verzögert


0 EIN - verzögert •

1 AUS - verzögert

2 EIN + AUS - verzögert

3 Impuls

F4.06	K1 Zeiteinstellung	VCB	0,0 0,0 3200,0 s
F4.14	K2 Zeiteinstellung	VCB	0,0 0,0 3200,0 s
F4.28	K3 Zeiteinstellung	VCB	0,0 0,0 3200,0 s
F4.42	K4 Zeiteinstellung	VCB	0,0 0,0 3200,0 s
F4.48	L5 Zeiteinstellung	VCB	0,0 0,0 3200,0 s
F4.54	L6 Zeiteinstellung	VCB	0,0 0,0 3200,0 s



>pDRIVE< MX plus/top - Bedienungsanleitung - 8 074 154.01/01 - Seite 107

F4.07	K1 Verwendung	VICB	nicht verwendet
F4.15	K2 Verwendung	VICB	nicht verwendet
F4.29	K3 Verwendung	VICB	nicht verwendet
F4.43	K4 Verwendung	VICB	nicht verwendet
F4.49	L5 Verwendung	VICB	nicht verwendet
F4.55	L6 Verwendung	VICB	nicht verwendet

0 nicht verwendet •

1 Start RL

2 Start LL

3 Start RL-Impuls

4 Start LL-Impuls

5 Stop-Impuls

6 Motorpot hoch

7 Motorpot tief

8 Start-Impuls local

9 Stop-Impuls local

10 .. Linkslauf local

11 .. Motorpot-hoch local

12 .. Motorpot-tief local

13 .. Tippen

14 .. Fix A

15 .. Fix B

16 .. Fix C

17 .. Hand (Auto)

18 .. Local (Remote)

19 .. 2. Rampe

20 .. 2. Parametersatz UM2

21 .. Impulsfreigabe

22 .. Externe Störung

23 .. Externe Motorstörung

24 .. Isolationsfehler

25 .. Externe BS-Störung

26 .. Externer Reset

27 .. Externe M-Begrenzung

28 .. PID aktiv

29 .. PID Freigabe

30 .. n-Regelung aktiv

31 .. Bremse offen

32 .. Netz ON(OFF)

33 .. ON Sperre

34 .. Verriegelung

35 .. Para-Sperre

36 .. RL (LL)

37 .. Betrieb mit IR

38 .. Motorheizung

39 .. Prozeß-Störung

40 .. Reset Lage

41 .. DMA Freigabe

Kontakt geschlossen = Hand-Sollwert (f-SW Hand) Kontakt geschlossen = lokale Steuerung (E4.00 bis 03)

Kontakt geschlossen = User Makro 2 Kontakt offen = Sperre - freier Auslauf

zusätzlich mit E3.11...13 entsprechend parametrieren zusätzlich mit E2.13...15 entsprechend parametrieren zusätzlich mit E3.18...20 entsprechend parametrieren

zusätzlich mit E3.09...10 entsprechend parametrieren

nur bei aktiver Netzschützsteuerung

ACHTUNG: Die Motordaten B3 müssen richtig eingestellt sein ! zusätzlich mit E3.14...17 entsprechend parametrieren

Mit den Parametern "Verwendung" kann der jeweilige Komparator/Logikmodulausgang (ohne Umweg über einen Relaisausgang und einen Digitaleingang) direkt intern zugeordnet werden.



Jede Funktion kann nur 1x angewählt werden. "**Doppelbelegungen sind nicht möglich!**" Einstellungen, die bereits mit einem der Digitaleingänge D2, dem B6 "Bit x - Steuerwort" oder einem anderen Komparator/Logikmodul angewählt sind, können nicht mehr eingestellt werden.

F4.56 K1-L6 Status — nur lesbar

Der Parameter zeigt den Ausgangszustand der Komparatorlogikmodule K1 bis L6 (von links nach rechts). Führende Nullen werden unterdrückt.

F 5

F5.00	Sensor A - Offset	_	nur lesbar
F5.01	Sensor B - Offset		nur lesbar

Die Parameter F5.00 und F5.01 zeigen die jeweils aktuellen Offset-Einstellungen der Stromsensoren an. Bei Bedarf können diese Werte (stationären Zustand abwarten, ~5 min) in die entsprechenden Offset-Parameter F5.02...F5.06 übernommen werden.

F5.02	Sensor A 5kHz Offset	VCB	-1000 0 +1000
F5.03	Sensor B 5kHz Offset	VCB	-1000 0 +1000
F5.04	Sensor A 10kHz Offset	VCB	-1000 0 +1000
F5.05	Sensor B 10kHz Offset	VCB	-1000 0 +1000
F5.06	Offset Abgleich	VCB	aktiv

0 nicht aktiv
1 aktiv •

Siehe hierzu auch die Hinweise in der Serviceanleitung!!

F6	C=	Code
----	----	------

F6.00	Code	VB	0 0 9999
F6.01	Code Wert	VB	0 0 9999

Die Codesperre ist geöffnet, wenn der Codewert mit der eingestellten Zahl des Codes übereinstimmt. Bei jedem "Netz Ein" stellt sich F6.00 - Code selbständig auf 0 zurück.

F6.02 Bedienhoheit	٧	Bedienfeld
--------------------	---	------------

0 Bedienfeld •

1 Feldbus

2 RS232/Gateway

F6.03	Impulssperre		VICB	Nein
	0 Nein •			iter ist freigegeben.
	1 Ja	des Parameters w		nd kann nur durch Rückstellung geben werden.

Mit dem Parameter kann der Umrichter softwaremäßig gesperrt werden. Das Display zeigt dabei "Sperre". Das MATRIX-Programm setzt den Parameter für die Dauer der Parameterübertragung auf "1 Ja". Damit wird für diese Zeit ein ungewollter Hochlauf des Antriebes verhindert.

Notbetrieb (spezieller Code notwendig!)


Diese Funktion ermöglicht einen Notbetrieb, bei dem alle Funktionen auf Personenschutz ausgerichtet sind und nur in zweiter Linie auf den Schutz des Antriebs, z.B. Tunnelbelüftungen.

Die Funktion kann mittels Digitaleingang DI3 aktiviert werden und wird durch einen Eintrag im Fehlerspeicher F3 aufgezeichnet (Momentaufnahme).

Parametrierung:

- Eingabe des Code-Wertes in Parameter F6.00, unabhängig von der Einstellung in Parameter F6.01, um die Funktion freizugeben (bitte fragen Sie den Hersteller nach dem Code).
 F6.00 wird automatisch auf 0 zurückgesetzt.
- Parameter D2.02 zur Auswahl der Funktion für Digitaleingang DI3 (Klemme 13) kann nur auf Stellung
 "50 Notbetrieb" gesetzt werden.
- Die Freigabe für die Funktion "Notbetrieb" kann nur durch Rücksetzen aller Parameter auf Werkseinstellung F2.00 gelöscht werden.
- Die Freigabe dieser Funktion arbeitet wie ein interner Parameter, der im User-Makro gespeichert wird und auch bei der Übertragung aller Parameter vom und zum PC kopiert wird.

Steuerung:



DI3 Klemme 13

Kontakt geschlossen: Die Funktion wird gestartet, der Personenschutz ist teilweise nicht aktiv.

Kontakt offen oder Eingang nicht verwendet: normaler Betrieb.

Der Digitaleingang hat ein 1s-Filter, um Störungen zu beseitigen.

- Anstehende Störungen werden durch den Befehl "Notbetrieb" automatisch quittiert.
- Als Rückmeldung wird "Warnung 1" gesetzt.

Displayanzeige:

- Am Display wird "Notbetrieb" im Statusfeld (rechts unten) angezeigt.
- A1.03 zeigt: "Notbetrieb"

Deaktivierte Schutzfunktionen:

_	(60) " Motorüberlast"	Schutzmodell des Motors wird automatisch auf "Warnung" gesetzt
_	(49) "Übertemp. 1"	Überwachung der Umrichtertemperatur nicht aktiv \rightarrow Warnung
_	(55) "Motorstörung"	Externe Motorstörung (über Klemmleiste) nicht aktiv $$
_	(54) "Externe Störung"	Externe Störung (über Klemmleiste) nicht aktiv $ ightarrow$ Warnung
_	(56) "Isolationsfehler"	Isolationsfehler nicht aktiv $ ightarrow$ Warnung
_	(58) "Motor Temp.>"	Motor-Thermistor nicht aktiv \rightarrow Warnung
_	(59) "Thermistor KS"	Motor-Thermistor nicht aktiv \rightarrow Warnung
_	(64) "Ext. BS-Störung"	Externe Bremssteller-Störung (über Klemmleiste) nicht aktiv
_	(65) "Ladeschutz"	Überwachung der Ladewiderstände nicht aktiv

Weitere Einstellungen von Funktionen:

- Autoreset wird auf max. 20 pro 5 Minute erhöht
- Pulsfrequenz ist auf 2,5kHz begrenzt

Benutzerhinweise:

- E2.11 "n>> Schutz" nicht auf "Störung" einstellen
 E2.16 "Unterlast Reaktion" nicht auf "Störung" einstellen
 E3.03/04 "4mA Überw. Akt." nicht auf "Störung" einstellen
 E3.06 "BR Überlast Reaktion" nicht auf "Störung" einstellen
- Wenn ein schneller Drehrichtungswechsel erforderlich ist, kann die Funktion "Motorbremse" mittels C1.03 aktiviert werden.



In der Betriebsart "Notbetrieb" ist der Frequenzumrichter nicht gegen Überlast geschützt. Daher können wir als Hersteller nach Aktivieren des Notbetriebs nicht mehr für normalen Betrieb garantieren !!!

Begrenzungsmeldungen

Anzeige	Begrenz. U >	Begrenz. >	Begrenz. Temp >	Begrenz- ungen	Beschreibung, mögliche Ursachen
(11) BU aktiv					Bremssteller (BU plus über Umrichter gesteuert) aktiv (Zwischenkreisleistung wird über Bremssteller und Bremswider- stand abgeführt) (Meldung "BU aktiv" an den Digitalaus- gängen)
(28) delta Ud >				√	Pulssperre (Ladeschaltung offen) wegen dynamischer Unterspannung (Begrenzung Summenmeldung)
(30) U-Motor >				✓	Pulssperre, da die Motorspannung größer als die Zwischenkreisspannung ist
(33) U-DC Begrenzung *)	√			√	Eine generatorische Last (rascher Tieflauf) führt zu einer Erhöhung der Ausgangs- frequenz (zur Verlängerung der Tieflauf- zeit).
(34) I-Begr. motorisch *)		✓		√	Die motorische Strombegrenzung ist im Eingriff und reduziert die Ausgangs- frequenz
(35) I-Begrenz. generat.*)		√		√	Die generatorische Strombegrenzung ist im Eingriff und erhöht die Ausgangs- frequenz
(36) f-Ausblendung				√	Die eingestellte Frequenzbereichsaus- blendung ist im Eingriff.
(37) Motor Temperatur >			√	√	Das mit den Parametern E2.02 bis E2.07 eingestellte Motorschutz-Modell begrenzt den Maximalstrom. 1)
(38) Umrichter Temp. >		√		✓	Eine zu hohe Temperatur am Kühlkörper oder zu hoher Dauerstrom (bei weniger als 1 (5) Hz) führt zu einer Reduktion des Maximalstromes. 1)

Bedeutung: *) Diese Funktion ist derzeit nicht wirksam.

- ✓ Die Begrenzung ist Teil der Summenmeldung "Begrenzungen" und Teil der Meldung "Begrenzung U >", "Begrenzung I >" oder "Begrenzung Temp. >".
- 1) "Begrenzungen aktiv" bedeutet, daß der Maximalstrom unabhängig vom aktuellen Ausgangsstrom auf $< 150 \% \ l_{N^{\shortparallel}C^{\shortparallel}}$ reduziert wird.



Die Begrenzungsmeldungen werden nur angezeigt, wenn Parameter A6.03 auf "1 anzeigen" gesetzt ist.



Die aktuellen Begrenzungen oder Warnungen werden in Parameter A1.03 angezeigt und können über den PZD-Kanal der Buskommunikation (B6.11 usw.) abgefragt werden.

Warnmeldungen

Anzeige	Warnungen (Summe)	Warnung	Bus- Warnung	Beschreibung, mögliche Ursachen
(15) Notbetrieb	-	1	-	Der Bedienmodus Notbetrieb ist aktiv .
(41) Störspeicher	✓	-	-	Der Fehlerspeicher hat nur mehr einen gültigen Block (15 Aufzeichnungen sind bereits mit "ungültig" gekennzeichnet) → Flash tauschen
(42) DSP Programm (43-46) Sprache 1 bis 4 (49) Sprache 5 (47-48) Zeichens., Eins.BS	✓	-	ı	Programmfehler im jeweiligen Segment → Flash tauschen
(57) Bus Komm2	Р	-	*)	Kommunikationsstörung am Bus (Profibus oder RS232; Bit 10: Führung OK=0)
(58) Unterspannung 1	Р	1 oder 2	-	Unterspannung ist mit E3.21 und E3.22 auf Warnung parametriert.
(59) Motor temp.> (60) Kaltleiter Kurzschluß	Р	1 oder 2	-	Diese Auswertung des Motor-Thermistors ist mit E2.01 auf Warnung parametriert.
(61) Überdrehzahl	Р	1 oder 2	-	Die Überwachung der Motordrehzahl ist durch E2.11 auf Warnung parametriert.
(62) Bremswiderstand Überlast	Р	1 oder 2	-	Die Einschaltdauer hat den mit Parametern E3.0608 eingestellten Wert überschritten → Antrieb abschalten und Widerstand abkühlen lassen.
(64) Motorüberlast	Р	1 oder 2	-	Die aktuelle Motorlast ist höher als die mit E2.02 bis E2.07 eingestellte Begrenzung.
(65) 4 mA Fehler	Р	1 oder 2	-	Das Signal von einem der überwachten Analog- eingänge ist kleiner als 3 mA und der Fehler ist mit E3.03 bis E3.05 auf Warnung gesetzt.
(66) Externe Störung	Р	1 oder 2	-	Externe Störung ist mit den Parameters E3.11 bis E3.13 auf Warnung parametriert.
(67) Ext. Motor Störung	Р	1 oder 2	-	Externe Motorstörung ist mit E2.13 bis E2.15 auf Warnung programmiert.
(68) Isolationsfehler	Р	1 oder 2	-	Der Isolationsfehler ist mit E3.18 bis E3.20 auf Warnung gesetzt.
(69) Prozeß-Störung	Р	1 oder 2	-	Die externe Prozeß-Störung ist mit E3.14 bis E3.17 programmiert.
(70) Unterlast Motor	Р	2	-	Die aktuelle Last am Motor ist geringer als die mit E2.16 bis E2.21 eingestellte Begrenzung.
(71) Wartung Lüfter	Р	1	-	Der aktuelle Wert des Zählers "Betriebsstunden Leistungsteil" ist höher als der mit A5.04 "Wartung Lüfter" eingestellte Wert. → Diese Meldung kann als Hinweis dienen, um die Anlage zu reinigen oder die Lüfter auszu- tauschen.

Bedeutung: ✓ Die Anzeige ist immer Teil der Summenmeldung "Warnungen".

1 oder 2 Einige Meldungen können wahlweise auf "Warnung 1" oder "Warnung 2" gesetzt werden.

P Bei Anwahl von "Warnung 1 oder 2" ist diese Meldung automatisch auch Teil von "Warnungen".

*) Wenn Bus Comm2 auf "Warnung" gesetzt wird, ist diese automatisch auch Teil von "Warnungen".

Störmeldungen



Die aktuellen Störmeldungen werden in Parameter A1.04 angezeigt und können über den PZD-Kanal der Buskommunikation (B6.11 usw.) angefragt werden.

Quittieren von Fehlern

Ein anstehender Fehler kann auf folgende 5 Arten quittiert werden:

- Durch Betätigen der Taste STOP/RESET am Bedienfeld
- Durch Abschalten der Netzspannung und der eventuell vorhandenen 24 V Pufferspannung
- Durch Verwendung eines Digitaleinganges als Reset (siehe D2.00 bis D2.10)
- Durch die aktivierte Autoreset-Funktion (siehe E3.00)
- Durch ein Reset-Signal am Bus (z.B. Profibus)



Bei anstehenden Dauersignalen Start RL oder Start LL erfolgt nach Behebung und Quittierung einer Störung ein automatischer Wiederanlauf!!

(Priorität) Anzeige	Help F1	Beschreibung, mögliche Ursachen
(0) +24V aus	F1.28	keine Störung - 24V Steuerspannung war abgeschaltet (Netzspannung und 24V Pufferspannung)
(1) UI Defekt 1.0 (2) UI Defekt 2.0 (3) UI Defekt 2.1 (4-6) UI Defekt 3.0 bis 3.2 (7-9) UI Defekt 4.0 bis 4.2 (12) UI Defekt 5.0 (13) UI Defekt 6.0 (14) UI Defekt 7.0	F1.21	Defekt am Steuerprint Userinterface (UI) Test Steuerkreis durchführen Baugruppe tauschen Der Umrichter unterscheidet 8 Arten: UI-Def. 1: Prozessorfehler (UI tauschen) UI-Def. 2.0: Codefehler (Flash tauschen) UI-Def. 2.1: Codefehler (Flash tauschen) UI-Def. 3: Task-Überlauf (UI + Flash tauschen) UI-Def. 4: Backupfehler (Flash tauschen) UI-Def. 5: LCD-Fehler (UI tauschen) UI-Def. 6: FLASH-Fehler (Flash tauschen) UI-Def. 7: Fehler im Schieberegister (UI tauschen)
(35) AR Defekt 1.0 (48) AR Defekt 2.0 (10) AR Defekt 3.0 (11) AR Defekt 3.1 (23) AR Defekt 3.2	F1.19	Fehler am Print "Antriebsregelung" Baugruppe tauschen Der Umrichter unterscheidet 3 Arten: AR-Defekt 1: Referenzspannungsfehler, ext. 24 V Pufferspannung zu klein AR-Defekt 2: ASIC-Fehler AR-Defekt 3.x: Fehler im EEPROM (ZB-tauschen)
(15-18) Int. Komm. 1.0-1.3 (20) Int. Komm. 1.4 (19) Int. Komm. 2.0 (37) Int. Komm. 3.0	F1.20	Fehler in der internen Kommunikation Reset? Tausch der Elektronik Der Umrichter unterscheidet 3 Arten: Int. Komm. 1.0 bis 1.4: Control-Link Fehler → keine Kommunikation Int. Komm. 2: AR-Programm falsch oder fehlerhaft übertragen Int. Komm. 3: Impulsfreigabe-Fehler -> Eingang DI5 entstören!!

(Priorität) Anzeige	Help F1	Beschreibung, mögliche Ursachen
(21) PBO1 Defekt	F1.25	PB01 kann nicht richtig initialisiert werden PB01 defekt oder fehlerhaft eingebaut
(22) RUS Kom 1	F1.23	Watch-Dog: Fehler beim seriellen Datenaustausch zwischen DP-Master und PB01
(22) BUS-Kom.1	11.23	Der Umrichter hat von der SPS (DP-Master) länger als die eingestellte Watch-Dog Zeit keine Daten erhalten - Busleitungen unterbrochen oder SPS-Störung.
(31) Notbetrieb	1	keine Störung - Notbetrieb wurde gestartet
(32) ungültiger Eintrag	F1.29	ungültiger Eintrag im Fehlerspeicher Fehlerspeicher noch nicht beschrieben oder defekt (Flash tauschen)
(33) Überstrom 1	F1.04	Überstrom am Umrichterausgang Test Leistungsteil aktivieren! Kurzschluß ? oder Erdschluß ?
(40) Überstrom 2	11.04	Der Umrichter unterscheidet 2 Arten: Überstrom 1: I>> Überstrom 2: Differenz I>> (nur Baugrößen 5 und 8)
(34) Überspannung	F1.02	Überspannung im Zwischenkreis Tieflaufzeit zu kurz eingestellt ? oder Netzspannung zu hoch ? externer Bremssteller angeschlossen und in Ordnung ? Ausfall einer Netzphase im Betrieb ? Erdschluß (in IT-Netzen) im Motor oder Motorkabel ?
		Defekt im Bereich des Leistungsteiles Entsprechende Baugruppen tauschen.
(36) LT-Defekt	F1.18	(Bei >pDRIVE < MX plus Baugröße A und B kann diese Störmeldung eventuell auch bei Überstrom erscheinen, ohne tatsächlichen Defekt des Leistungsteils!)
		Bremssteller-Fehler
(38) BU Fehler	F1.13	Störung des umrichtergesteuerten Bremsstellers Kurzschluß im Bremssteller BU plus ? Kurzschluß im Bremswiderstand ? Übertemperatur am BU plus ? Kein Bremswiderstand angeschlossen ? Ist C1.03 in Stellung 5 oder 6 und kein BU plus angeschlossen ? Ist C1.03 in Stellung 6 und nur ein BU plus angeschlossen ?
(41) ZB Temp>	F1.17	Übertemperatur an der Zentralbaugruppe Temperatur im Steuerteil zu hoch. Lüfter OK ? Kontrolle der Schrankbe- und Entlüftung
(49) Übertemperatur 1 (47) Übertemperatur 2	F1.16	Temperatur am Kühlkörper Kontrolle des Gerätelüfters, der Schranklüftung und eventuell dem Luftfilter Umgebungstemperatur zu hoch ? Der Umrichter unterscheidet 2 Arten: Übertemp. 1: Kühlkörpertemperatur zu groß Übertemp. 2: A3.03 > 100°C: Übertemp. oder Temperaturfühler-KS A3.03 < -25°C: Temperaturfühler-
	F1.16	Übertemp. 1: Kühlkörpertemperatur zu groß Übertemp. 2: A3.03 > 100°C: Übertemp. oder Temperaturfühler-KS

(Priorität) Anzeige	Help F1	Beschreibung, mögliche Ursachen
(50) BUS-Kom.2	F1.24	Profibus DP-Master sendet im Steuerwort kein "Führung OK" Bit 10 wird während der Bussteuerung auf 0 gesetzt - Fehler in SPS oder im Bus-Modul
(51) Unterspannung 1 (52) Unterspannung 2	F1.03	Unterspannung im Zwischenkreis Netzspannung vorhanden ? Alle Phasen vorhanden ? Netzsicherungen in Ordnung ? Der Umrichter unterscheidet 2 Arten: Unterspg. 1: U<< im Betrieb, länger als mit Parameter E3.2122 zulässig ist. Unterspg. 2: keine Netzspannung trotz Einschaltbefehl über Netzschützsteuerung nach 3 Sekunden (12 s für MX Baugröße A und B)
(53) Kranüberlast	F1.22	Last zu groß - Strombegrenzung während des Hochlaufs? Hochlauframpe verlängern - Strombegrenzung während des Tieflaufs? Tieflauframpe verlängern bzw. Leistung des Bremsstellers erhöhen - Störmeldung, während die Funktion Schnelllauf aktiv ist? Maximalfrequenz reduzieren - Netzrückspeisung defekt? - Umrichterkühlung nicht ausreichend? - Der Digitaleingang Bremse-Rückmeldung "Bremse öffnet" ist verwendet und das Rückmeldesignal steht nach 80 % der DC-Stromzeit (für < 1 Hz) noch nicht an Die selbe Zeitüberwachung erfolgt zwischen "Bremse schließen" und "Bremse geschlossen".
(54) Externe Störung	F1.05	Externe Störung Eine externe Störung wird über eine Klemmleistenfunktion gemeldet. Richtige Einstellung bei Parameter E3.1113 ?
(55) Motor-Störung	F1.09	Externe Motorstörung Eine externe Motorstörung wird über eine Klemmleisten- funktion gemeldet. Richtige Einstellung bei Parameter E2.1315 ?
(56) Isolationsfehler	F1.12	lsolationsfehler Erdschluß im Motor oder Motorkabel
(57) 4 mA Fehler	F1.06	4 mA- Fehler Ein 4-20 mA Sollwert ist < 3 mA → Drahtbruch ? Richtige Einstellung bei Parameter E3.0305 ?
(58) Motor Temp>	F1.07	Motor Thermistor hat ausgelöst Motor überlastet ? Fremdlüfter in Ordnung ?
(59) Kaltleiter-KS	F1.08	Kaltleiter Kurzschluß Überprüfung der Thermistorverkabelung
(60) Motor Überlast	F1.10	Motor Überlast! Das thermische Motormodell führte eine Überlastabschaltung durch. Siehe Parameter E2.02 bis E2.07

(Priorität) Anzeige	Help F1	Beschreibung, mögliche Ursachen
(61) Blockierschutz	F1.11	Blockierschutz Der Motor läuft nicht an, ist mechanisch blockiert oder stark überlastet.
(62) Überdrehzahl	F1.14	Überdrehzahl Die Drehzahl ist größer als der unter Parameter E2. 1112 eingegebene Maximalwert.
		Störung am Drehgeber oder Drehgeber-Interface! Drehgeber, Kabel oder SFB-Option (Drehzahl-Rückführung im Umrichter) defekt.
(63) Drehgeber-Störung	F1.15	Die Istdrehzahl (durch den Drehgeber erfaßt) weicht um mehr als den 5fachen Motornennschlupf von der Ausgangsfrequenz ab. Ursache: Drahtbruch, Drehgeberdefekt oder falsch eingestellte Pulszahl
(64) Ext. BS-Störung	F1.13	Externer Bremssteller defekt Bremssteller BS und Bremswiderstände prüfen !
(65) Ladeschutz	F1.26	Ladewiderstandsüberwachung zu häufige Netz-Ein-Ausschaltungen oder Ladeschaltung defekt. (Die Störung steht für etwa 5 Minuten an !)
(66) ON Sperre	F1.27	Einschaltsperre Wegen Störung von Netzsicherungen, Netzschütz, Schrank- übertemperatur, Ladeschaltung defekt oder Lüfter-Schutz- schalter
(67) BR Überlast	-	Überlastung des Bremswiderstandes Die Einschaltdauer des Bremswiderstandes ist größer als unter Parameter E3. 0608 eingestellt.
(69) Prozeß-Störung		Prozeß-Störung Eine externe Störung wird über eine Klemmleistenfunktion gemeldet. Richtige Einstellung bei Parameter E3.1417 ?
(70) Unterlast Motor	-	Unterlast an der Motorwelle Die Last ist kleiner als das mit Parameter E2.1621 eingestellte Minimum.



Weitere Detailinformationen für Servicefragen, wie etwa Fehlerdiagnose, Störungsbehebung, Ersatzteilhaltung usw. sind der Serviceanleitung zu entnehmen.

MATRIX 2.0 Software

INSTALLATIONS- UND GEBRAUCHSHINWEISE

1. Benötigte Geräte

Zusätzlich zu Ihrem Computer benötigen Sie das serielle Kabel mit der Bezeichnung KABEL PC-MX. Dieses Kabel verbindet eine der seriellen Schnittstellen Ihres Computers mit der am User-Interface unterhalb des Bedienfeldes befindlichen RJ45 Buchse.


2. Hardware-Voraussetzungen

Minimale Systemvoraussetzungen:

- Pentium, oder höher basierender PC
- Windows 95, 98: 32 MB RAM
- Windows NT4, 2000, ME und XP: 64 MB RAM
- mind. 30 MB freier Festplattenspeicher für Programme und erzeugte Daten
- Auflösung: 1024 x 768 oder höher
- MS Internet Explorer 5.x oder h\u00f6her
- Zusätzlich zum Mausport wird eine zweite freie serielle Schnittstelle benötigt!!

3. Softwareinstallation

- Legen Sie die MatriX 2.0 CD in das CD-ROM Laufwerk ein.
- Setup startet automatisch. Falls das Setup nicht automatisch gestartet wird, starten Sie die Datei "setup.exe" im Stammverzeichnis der CD-ROM.
- Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.
- Installieren Sie im Anschluß an "Install MatriX 2.0" auch die notwendigen MASK-Files mithilfe von "Install MASK-Files 2.0". Ebenso sollten Sie im Anschluß an "Install FLASHcopy 2.0" die entsprechenden BIN-Files installieren.



MASK-Files:

MASK-Files sind sprachorientierte Textfiles der jeweils verwendeten Umrichtersoftware, welche für eine korrekte Sprachdarstellung in MatriX 2.0 zuständig sind. Verfügt Ihr Umrichter über eine Softwareversion, die von MatriX 2.0 nicht erkannt wird, so müssen die entsprechenden MASK-Files angelernt werden. Das Programm fordert Sie automatisch dazu auf.



Durch Aktivierung des DOWN-Modus läßt sich die Übertragungszeit wesentlich reduzieren (nur bei Stillstand des Umrichters möglich) !

Alternativ zum Anlernen der MASK-Files aus dem Umrichter können Sie auch das Update-Paket von unserer Homepage unter <u>www.pdrive.com</u> herunterladen.

4. Eigenschaften des Programmes

Funktion der Schaltflächen:



Verbinden mit FU

Mit dieser Schaltfläche stellen Sie eine serielle Verbindung mit dem Frequenzumrichter über die unter "Server" eingestellte Schnittstelle und Baudrate her.



Trennen von FU

Unterbricht die serielle Verbindung zum Frequenzumrichter.



Öffnen

Öffnet je nach angezeigtem Fenster Parameterlisten, Fehlerspeicherlisten und Istwertschreiberdateien.



Speichern

Speichert je nach angezeigtem Fenster Parameterlisten, Fehlerspeicherlisten und Istwertschreiberdateien.



Drucken

Druckt das aktuelle Dokument.



Exportieren

Ermöglicht das Exportieren von Parameterlisten bzw. Fehlerspeicherlisten als Textdatei.



Lokalsteueruna

Dient zur Beobachtung und Online-Steuerung eines Frequenzumrichters.



Parametereditor

Über die dargestellte Matrix können alle Parameter online abgefragt, bei Bedarf geändert und im Umrichter ausfallsicher gespeichert werden.



Dokumode

Dokumentiert die aktuell am Frequenzumrichter eingestellten Parameter und Istwerte.



Fehlerspeicher

Dient zur Dokumentation und Analyse der letzten 15 Fehler im Fehlerspeicher des Frequenzumrichters.



Istwertschreiber

Ermöglicht die Aufzeichnung von analogen und digitalen Zuständen während des Betriebes.



Aktivieren der Bedienhoheit

Die Bedienhoheit ermöglicht das Verstellen von Parametern am Frequenzumrichter.




Aktivieren des DOWN-Modus (nur bei Stillstand des Umrichters möglich!)

Die Aktivierung des DOWN-Modus ermöglicht eine Steigerung der Datenübertragungsgeschwindigkeit zwischen Frequenzumrichter und PC, stoppt jedoch das am Umrichter aktuell laufende Anwendungsprogramm.

Lokal-Steuerung

Dient zur Beobachtung und Online-Steuerung eines Frequenzumrichters. Mit der Taste "Lokal" erfolgt die Umschaltung zwischen dem Beobachtungsmodus und dem Steuerungsmodus.


Der Inhalt der analogen Zeigerinstrumente und einiger digitaler Anzeigefelder kann über den Parametereditor (Matrixfeld B6 "Busankopplung", Parametergruppe B6.11, B6.13, B6.15, B6.17, B6.19 und B6.26 bis B6.30) bei Bedarf verändert werden.



Istwert-Schreiber

Ermöglicht die Aufzeichnung von 5 analogen und 8 digitalen Zuständen während des Betriebes. Die analogen und einige der digitalen Istwerte, die aufgezeichnet werden sollen, können über den Parametereditor (Matrixfeld B6 "Busankopplung", Parametergruppe B6.11, B6.13, B6.15, B6.17, B6.19 und B6.26 bis B6.30) bei Bedarf verändert werden.

Der Start und das Beenden der Aufzeichnung erfolgen durch Betätigen der Taste "Aufzeichnen" (maximale Aufzeichnungszeit 200 s bei einer Laufzeit von 4000 s im Scrollmode). Die Größe des Ausdruckes richtet sich immer nach dem aktuellen Zoomfenster.



Parameter-Editor

Über die dargestellte Matrix können alle Parameter online abgefragt und bei Bedarf geändert werden. Um Parameter mit dem Editor nicht nur ansehen sondern auch verstellen zu können, ist in jedem Fall die Bedienhoheit notwendig (Taste "Bedienhoheit" anwählen).

Nach dem Durchführen der Routinen:

A1.00 Home-Feld "Übernahme Flash"

B2.01 Applikat. Makros "Speichern USER-M"

B4.00 Autotuning "Abgleich Start"

F1.00 Help-Funktionen "Test-Leistungsteil"

F2.00 Werkseinstellung "Applikationsparam. zurück"

F2.01 Werkseinstellung "Motorparam. zurücksetzen"

muß in jedem Fall die jeweilige Zeile O gesendet werden.

!! Alle geänderte Parameter müssen durch Anwahl von A1.00 "Übernahme Flash" oder durch die Schaltfläche "DATEN SPEICHERN - Übernahme in Flash Eprom" ausfallsicher abgespeichert werden, bevor die Netzspannung abgeschaltet wird !!



Doku-Mode

Dient zur Archivierung von aktuellen Parametereinstellungen. Zusätzlich können gespeicherte Parameterdaten auf eine beliebige Zahl weiterer Umrichter übertragen werden.


Über die Taste "Drucken" wird eine vollständige Parameterliste ausgedruckt (wahlweise inkl. Istwerte). Bei Stillstand des Antriebes kann mittels DOWN-Modus die Übertragungszeit verkürzt werden!

ACHTUNG:



Das Programm überträgt die aktuellen Arbeitsparameter, nicht jedoch:

- die Inhalte der User-Makros
- die aktuelle Spracheinstellung (Parameter B1.00)
- die Slaveadresse (Parameter B6.02)



Fehler-Speicher

Dient zur Dokumentation und Analyse der letzten 15 Fehler im Fehlerspeicher des Frequenzumrichters. Über die Taste "Drucken" wird eine vollständige Parameterliste ausgedruckt (wahlweise inkl. Istwerte). Bei Stillstand des Antriebes kann mittels DOWN-Modus die Übertragungszeit verkürzt werden!

5. Hinweise zum Betrieb



Das MATRIX 2.0 Softwarepaket funktioniert mit allen *>pDRIVE< MX* Geräten. Bei ELVOvert MX Geräten stehen manche Funktionen nur eingeschränkt zur Verfügung.



Zur Sicherstellung eines einwandfreien Betriebes empfehlen wir die Deaktivierung vorhandener Bildschirmschoner.



Wenn Sie mit der Maus länger über einer Schaltfläche oder Anzeige bleiben, erscheint ein kurzer Hilfetext.

6. Deinstallation

Klicken Sie auf den Start-Button und wählen Sie im nun folgenden Menü den Eintrag Einstellungen – Systemsteuerung. Doppelklicken Sie auf das Symbol für Software und folgen Sie den Anweisungen zur Deinstallation von MatriX 2.0.

Folgende Parameter können nur mittels der MATRIX-Software am PC ausgelesen bzw. verändert werden. All diese Parameter sind dem MATRIX-Feld A1 zugeordnet, welches dem Lokalbedienfeld der Grundanzeige (Home) vorbehalten ist.

A1.00	Übernahme FLASH	VB	Routine
	$0 \text{Start } 0 \to 1$		

U SIGIT U→


1 Speichern2 Gespeichert

Der Speicherbefehl wird zum Unterschied zur Lokalbedienung am Bedienfeld nicht automatisch beim Wechsel in die Grundanzeige (Home-Feld) ausgelöst. Bei der Parametrierung über das Softwareprogramm MATRIX ist diese Speicherung mittels Parameter A1.00 durchzuführen.

Ablauf: 1. Senden der Zeile 1 "Speichern"

2. Warten bis Rückmeldung 2 "Gespeichert"

3. Senden der Zeile 0 "Start - $0 \rightarrow 1$ "



Der Gerätemode entspricht der Anzeige im Feld 1 der Grundanzeige (Home).

A1.02	Bedien-Mode	_	nur lesbar
	0 Remote		
	1 Rem Loc		
	2 Loc Rem		
	3 Local		
	4 Bus		
	5 Bus Loc		
	6 Loc Bus		
	7 Local		

Der Bedienmode entspricht der Anzeige im Feld "Bedienmodus" der Grundanzeige.

A1.03 Status + Warnung		nur lesbar
------------------------	--	------------

Der Parameter zeigt den aktuellen Gerätezustand mit den Prioritäten:

- Anzeige der Betriebssituation (niedrigste Priorität)
- Anzeige des gewählten Parametersatzes
- Anzeige eines Begrenzungseingriffes
- Anzeige einer anstehenden Warnung (höchste Priorität)



Alle Anzeigen in Parameter A1.03 sind in der Tabelle "Begrenzungs- und Warnmeldungen" in der BUS Anleitung aufgelistet.



Siehe Anhang A für nähere Informationen zu den Begrenzungen und Warnungen.

A1.04 Störungsursache — nur lesbar

Der Parameter zeigt den aktuellen Gerätezustand:

- Anzeige einer anstehenden Störabschaltung



Alle Anzeigen in Parameter A1.04 sind in der Tabelle "Störmeldungen" in der BUS Anleitung aufgelistet.



Siehe Anhang A für nähere Informationen zu den Störmeldungen.

A1.05 LED-Zustand — nur lesbar

0 Nicht Bereit

1 Bereit

2 Betrieb

3 Störung

Der LED-Zustand entspricht dem Gerätezustand, welcher mit einer der 3 farbigen LEDs am Bedienfeld angezeigt wird. Wenn keine LED leuchtet, so entspricht das dem Zustand "Nicht Bereit".


FLASHcopy

1. Installation

Die Systemvoraussetzung sind gleich wie bei MatriX 2.0.

Die Installation erfolgt über das MATRIX Setup; die Deinstallation erfolgt in gleicher Weise wie bei der MATRIX 2.0-Software.

2. Eigenschaften des Programms



Das Programm FLASHcopy dient zum Beschreiben und Lesen des auf dem USER-INTERFACE befindlichen FLASH-Speicherbausteins, der das Umrichterprogramm enthält.

Die Hauptanwendung des Programmes "FLASHcopy" ist die Durchführung eines Updates Ihrer Umrichter-Software-Version. Dabei gehen jedoch alle im Umrichter eingestellten Parameterwerte verloren und Sie müssen die Funktion "Autotuning" wiederholen.

Weiters können Sie Ihre aktuelle, im Baustein befindliche Software auslesen und in einer Datei abspeichern. Dadurch wird das Duplizieren von kundenspezifischen Einstellungen zum Betrieb mehrerer gleichartig konfigurierter Umrichter wesentlich vereinfacht.

Wählen Sie als ersten Schritt die richtige COM-Schnittstelle aus. Falls Sie die falsche COM-Schnittstelle ausgewählt haben, wird später beim Lese- oder Schreibvorgang ein Timeout gemeldet. Stellen Sie ein, ob Sie den FLASH-Baustein Beschreiben oder Auslesen wollen.

Als letzten Schritt müssen Sie nur noch den Dateinamen angeben.

Im Fall des Schreibens können Sie eine bin-Datei aus dem Unterverzeichnis \PUBLIC auswählen. Im Fall des Lesens können Sie einen von Ihnen gewünschten Dateinamen angeben.

Achten Sie darauf, keine Ihrer bin-Dateien irrtümlich zu überschreiben.

Für Dateien, welche die FLASH-Programme enthalten, ist grundsätzlich nur die Erweiterung .bin zulässig. Alle *.bin Dateien werden im Unterverzeichnis \PUBLIC abgespeichert. In dieses Verzeichnis können weitere *.bin Dateien gegebenenfalls auch händisch kopiert werden.




Sollte es während der Übertragung der Daten zum Umrichter zu einer Unterbrechung kommen, so ist der Umrichter auszuschalten und während des Einschaltens die Taste "Matrix/Para" gedrückt zu halten. Das gelbe Bereit-LED blinkt und der >pDRIVE< MX ist bereit für eine neuerliche Übertragung der Daten.




Bei der Übertragung der Daten mittels FLASHcopy werden auch alle Motordaten und Autotuningwerte übertragen. Die Funktion ist daher nur unter Beachtung der zusätzlichen Hinweise in der >pDRIVE < MX Serviceanleitung anzuwenden!

Blockschaltbild 1:




Analog-Ausgang AO1 + Abgleich


D3.00=




(Option) FELDBUS:



Blockschaltbild 2:





>pDRIVE< MX plus/top - Bedienungsanleitung - 8 074 154.01/01 - Anhang C4

>pDRIVE< MX plus/top Inbetriebnahmeprotokoll

Allgemeine Daten des Frequenzumrichters	s Frequenzumı	richters					
Spannung:	∧ 00 t	□ 440 V	□ 460 (480) V □ 500 V	7 005 □	∧ 069 🗖		
Gerätereihe:	□ MX basic	□ MX plus	□ MX top				
Umrichtertype:	D 04	D 05	1 0 1	11 0	U 15/18	□ 18/22	□ 22/30
	30/37	3 7/45	4 5/55	u 55/75	D 75/90	□ 90/110	□ 110/132
_	□ 132/160	□ 160/200	2 00/250	250/315	□ 315/380	3 15/400	□ 400/500
	□ 500/630	□ 630/800	□ 800/1000	u 1000/1200	□ 1200/1500		
Seriennummer:				Code:			
Kunde / Firma:				Lieferant / Firma:	ä		
Lieferdatum:				Inbetriebnahmedatum:	atum:		

Parametereinstellungen

Parameter	Makro M1	Makro M2	Makro M3	Makro M4	User Makro UM1 User Makro UM2	User Makro UM2
Parameternummer, Parametername	Förderband, Kolbenpumpe, Zentrifuge	Kreiselpumpe, Saugzug, Ventilator	Pumpe mit PID-Regler	Haspel, Prüfstand	Spezielle Einstellungen vom Anwender gespeichert	Spezielle Einstellungen Spezielle Einstellungen vom Anwender gespeichert gespeichert
A2 Istwerte Motor						
A2.10 Rechenfaktor v	000′1	000′1	000′1	1,000		
A2.11 Rechenfaktor n	000′1	000′1	000′1	1,000		

Parameter	Makro M1	Makro M2	Makro M3	Makro M4	User Makro UM1	User Makro UM2
A3 Istwerte Umrichter						
A3.05 Gerätetype	geräteabhängig	geräteabhängig	geräteabhängig	geräteabhängig		
A3.06 Nennstrom "C"	geräteabhängig	geräteabhängig	geräteabhängig	geräteabhängig		
A3.07 Hardware-Version	geräteabhängig	geräteabhängig	geräteabhängig	geräteabhängig		
A3.08 Software-Name	geräteabhängig	geräteabhängig	geräteabhängig	geräteabhängig		
A3.09 Software-Version	geräteabhängig	geräteabhängig	geräteabhängig	geräteabhängig		
A3.10 Serien-Nummer	geräteabhängig	geräteabhängig	geräteabhängig	geräteabhängig		
A5 Zeit / kWh						
A5.04 Wartung Lüffer	0 h	0 h	0 h	0 h		
A6 Display						
A6.00 Auswahl Feld 1	Ausgangsfrequ.	Ausgangsfrequ.	Ausgangsfrequ.	Ausgangsfrequ.		
A6.01 Auswahl Feld 2	int. f-Sollwert	int. f-Sollwert	int. f-Sollwert	int. f-Sollwert		
A6.02 Auswahl Feld 3	Motorstrom	Motorstrom	Motorstrom	Motorstrom		
A6.03 Anzeige v. Begrenzungen	nicht anzeigen	nicht anzeigen	nicht anzeigen	nicht anzeigen		
B1 Sprachumschaltung						
B1.00 Sprache Auswahl	Deutsch	Deutsch	Deutsch	Deutsch		
B2 Applikationsmakros						
B2.00 Makroanzeige	Förderband	Kreiselpumpe	Pumpe + PID	Haspel		
B2.01 Abspeichern UM1	Routine	Routine	Routine	Routine		
B2.02 Abspeichern UM2	Routine	Routine	Routine	Routine		
B2.03 Makro Auswahl	Förderband	Kreiselpumpe	Pumpe + PID	Haspel		
B2.04 Freigabe 2. Param.Satz	nicht aktiv	nicht aktiv	nicht aktiv	nicht aktiv		

Parameter	Makro M1	Makro M2	Makro M3	Makro M4	User Makro UM1	User Makro UM2
B3 Motordaten						
B3.00 Nennleistung	geräteabhängig	geräteabhängig	geräteabhängig	geräteabhängig		
B3.01 Nennstrom	geräteabhängig	geräteabhängig	geräteabhängig	geräteabhängig		
B3.02 Nennspannung	geräteabhängig	geräteabhängig	geräteabhängig	geräteabhängig		
B3.03 Nennfrequenz	geräteabhängig	geräteabhängig	geräteabhängig	geräteabhängig		
B3.04 Nenndrehzahl	geräteabhängig	geräteabhängig	geräteabhängig	geräteabhängig		
B3.05 Netzspannung	geräteabhängig	geräteabhängig	geräteabhängig	geräteabhängig		
B3.06 Betrieb mit IR	nein	nein	nein	nein		
B3.07 Trägheitsmoment J	1 kgm²	1 kgm²	1 kgm²	1 kgm²		
B3.08 Sinus-Motor-Filter	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet		
B3.09 Heizstrom	15 %	15%	% 51	% 51		
B4 Autotuning						
B4.00 Abgleich Start	Routine	Routine	Routine	Routine		
B4.01 Streufaktor	geräteabhängig	geräteabhängig	geräteabhängig	geräteabhängig		
B4.02 Rotorzeitkonstante	geräteabhängig	geräteabhängig	geräteabhängig	geräteabhängig		
B4.03 Statorwiderstand	geräteabhängig	geräteabhängig	geräteabhängig	geräteabhängig		
B4.04 Magnetisierungsstrom	geräteabhängig	geräteabhängig	geräteabhängig	geräteabhängig		
B6 Busankopplung						
B6.00 Bus-Auswahl	kein Bus	kein Bus	kein Bus	kein Bus		
B6.01 Remote Steuerbefehl	Klemmleiste	Klemmleiste	Klemmleiste	Klemmleiste		
B6.02 Slave Adresse	0	0	0	0		
B6.03 bei Busausfall	nur Warnung	nur Warnung	nur Warnung	nur Warnung		
B6.04 Verzögerung für B6.03	0,0 s	0,0 s	s 0′0	s 0,0 s		
B6.05 EIN nach AUS 1,3	möglich	möglich	möglich	möglich		

Parameter	Makro M1	Makro M2	Makro M3	Makro M4	User Makro UM1	User Makro UM2
B6.06 Haupt-Sollwert 1	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet		
B6.07 Hilfs-Sollwert 2	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet		
B6.08 Hilfs-Sollwert 3	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet		
B6.09 Hilfs-Sollwert 4	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet		
B6.10 Hilfs-Sollwert 5	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet		
B6.11 Haupt-Istwert 1	Ausgangsfrequ.	Ausgangsfrequ.	Ausgangsfrequ.	Ausgangsfrequ.		
B6.12 IW1 Filterzeit	0,10 s	0,10 s	0,10 s	0,10 s		
B6.13 Hilfs-Istwert 2	Drehzahl	Drehzahl	Drehzahl	Drehzahl		
B6.14 IW 2 Filterzeit	s 01,0	s 01,0	s 01,0	s 01'0		
B6.15 Hilfs-Istwert 3	Ausgangsstrom	Ausgangsstrom	Ausgangsstrom	Ausgangsstrom		
B6.16 IW3 Filterzeit	s 01'0	s 01,0	0,10 s	s 01,0		
B6.17 Hilfs-Istwert 4	Drehmoment	Drehmoment	Drehmoment	Drehmoment		
B6.18 IW4 Filterzeit	s 01,0	s 01,0	s 01,0	s 01'0		
B6.19 Hilfs-Istwert 5	Leistung	Leistung	Leistung	Leistung		
B6.20 IW5 Filterzeit	0,10 s	0,10 s	0,10 s	0,10 s		
B6.21 Bit 11 Steuerwort	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet		
B6.22 Bit 12 Steuerwort	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet		
B6.23 Bit 13 Steuerwort	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet		
B6.24 Bit 14 Steuerwort	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet		
B6.25 Bit 15 Steuerwort	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet		
B6.26 Bit 11 Statuswort	LIO	DII	DII	IIO		
B6.27 Bit 12 Statuswort	DI2	DI2	DI2	DI2		
B6.28 Bit 13 Statuswort	DI3	DI3	DI3	DI3		
B6.29 Bit 14 Statuswort	DI4	DI4	DI4	DI4		

Parameter	Makro M1	Makro M2	Makro M3	Makro M4	User Makro UM1	User Makro UM2
B6.30 Bit 15 Statuswort	DI6_2	DI6_2	DI6_2	DI6_2		
B6.34 Kommunikationstyp	Тур 2	Тур 2	Тур 2	Тур 2		
C1 Allgemeine Funktionen	ıen					
C1.00 M-Start Anhebung	1 %	% 0	% 0	1 %		
C1.01 M-Anhebe-Bereich	10 Hz	10 Hz	10 Hz	10 Hz		
C1.02 Stopmodus	Tieflauframpe	Tieflauframpe	Tieflauframpe	Tieflauframpe		
C1.03 Bremsverfahren	keine Bremsfunkt.	keine Bremsfunkt.	keine Bremsfunkt.	keine Bremsfunkt.		
C1.04 Brems-Pegel	790 /	790 V	7 0 6 7	790 V		
C1.05 BU Parallelbetrieb	nicht aktiv	nicht aktiv	nicht aktiv	nicht aktiv		
C1.06 Fixsollwert-Verwendung	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet		
C1.07 Fixsollwert 1	0,00 Hz	2H 00′0	zH 00′0	0,00 Hz		
C1.08 Fixsollwert 2	0,00 Hz	zH 00′0	zH 00'0	0,00 Hz		
C1.09 Fixsollwert 3	0,00 Hz	0,00 Hz	0,00 Hz	0,00 Hz		
C1.10 Fixsollwert 4	0,00 Hz	0,00 Hz	2H 00'0	0,00 Hz		
C1.11 Fixsollwert 5	0,00 Hz	2H 00′0	zH 00'0	0,00 Hz		
C1.12 Fixsollwert 6	0,00 Hz	0,00 Hz	0,00 Hz	0,00 Hz		
C1.13 Fixsollwert 7	0,00 Hz	2H 00′0	zH 00'0	0,00 Hz		
C1.14 Fixsollwert 8	0,00 Hz	0,00 Hz	zH 00′0	0,00 Hz		
C1.15 Tippfrequenz	0,00 Hz	2H 00'0	0,00 Hz	0,00 Hz		
C1.16 Economymode	nicht aktiv	Stufe 1	Stufe 1	nicht aktiv		
C2 Rampeneinstellung						
C2.00 Hochlauframpe 1	5,0 s	10,0 s	s 0′0	3,0 s		
C2.01 Tieflauframpe 1	5,0 s	10,0 s	0,0 s	3,0 s		
C2.02 Hochlauframpe 2	20,1 s	20,1 s	20,1 s	20,1 s		

Parameter	Makro M1	Makro M2	Makro M3	Makro M4	User Makro UM1	User Makro UM2
C2.03 Tieflauframpe 2	20,1 s	20,1 s	20,1 s	20,1 s		
C2.04 Verrundung	keine Verrundung	keine Verrundung	keine Verrundung	keine Verrundung		
C2.05 Verrundung-Mode	Anfang + Ende	Anfang + Ende	Anfang + Ende	Anfang + Ende		
C2.06 Umschaltung 1./2. HL	zH 00′0	zH 00′0	0,00 Hz	0,00 Hz		
C2.07 Umschaltung 1./2. TL	zH 00′0	0,00 Hz	0,00 Hz	0,00 Hz		
C2.08 Tieflauf-Verharrungsfr. f	zH 00′0	zH 00′0	0,00 Hz	0,00 Hz		
C2.09 Tieflauf-Verharrungsz. t	s 0′0	0,0 s	0,0 s	0,0 s		
C3 Drehzahlbereich						
C3.00 Minimalfrequenz	0,00 Hz	5,00 Hz	5,00 Hz	0,00 Hz		
C3.01 Maximalfrequenz	50,00 Hz	50,00 Hz	50,00 Hz	50,00 Hz		
C3.02 Freigabe Drehrichtung	RL + LL	nur Rechtslauf	nur Rechtslauf	RL + LL		
C3.03 Drehfeld	U-V-W / A-B-C	U-V-W / A-B-C	U-V-W / A-B-C	U-V-W / A-B-C		
C4 PID-Regier						
C4.04 PID-Regler aktiv	nein	nein	ja Prozeß-Regl.	nein		
C4.05 P-Anteil (kp)	% 0′0	0,0%	20,0 %	% 0′0		
C4.06 I-Anteil (Tn)	s 00'0	0,00 s	10,00 s	0,00 s		
C4.07 D-Anteil (Tv)	0,00 s	0,00 s	0,00 s	0,00 s		
C4.08 Sollwertrampe Hochlauf	s 0′0	0,0 s	10,0 s	0,0 s		
C4.09 Sollwertrampe Tieflauf	s 0′0	s 0′0	10,0 s	s 0,0		
C4.10 Stellgröße Begrenz	2H 00'0	0,00 Hz	10,00 Hz	0,00 Hz		
C4.11 Stellgröße Begrenz. +	0,00 Hz	0,00 Hz	50,00 Hz	0,00 Hz		
C5 Fangfunktion						
C5.00 Auswertepegel	% 9′0	% 9′0	% 9′0	% 9′0		

Parameter	Makro M1	Makro M2	Makro M3	Makro M4	User Makro UM1	User Makro UM2
C6 Sonderfunktionen						
C6.00 Netzschützsteuerung	nicht aktiv	nicht aktiv	nicht aktiv	nicht aktiv		
C6.01 Kranfunktion	nicht aktiv	nicht aktiv	nicht aktiv	nicht aktiv		
C6.02 Startfrequenz	1,7 Hz	1,7 Hz	1,7 Hz	1,7 Hz		
C6.03 Startzeit	s E'0	0,3 s	s E'0	s E'0		
C6.04 Stopfrequenz	1,5 Hz	1,5 Hz	1,5 Hz	1,5 Hz		
C6.05 Stopzeit	s E'0	0,3 s	s E'0	s E'0		
C6.06 DC Bremszeit	s E'0	0,3 s	s E'0	s E'O		
C6.07 DC Bremsstrom	100 %	100 %	% 00 1	% 00 1		
C6.08 Startverzögerung	0,7 s	0,7 s	s <u>/</u> ′0	s Z'0		
C6.09 Hubimpuls	nein	nein	nein	nein		
C6.10 Zulässige n-Abweichung	5	5	2	5		
C6.11 Schnelllauf	nicht aktiv	nicht aktiv	nicht aktiv	nicht aktiv		
C6.12 M-max bei f-nenn	70,0 %	% 0′02	% 0′02	% 0′02		
C6.13 M-max bei f-max	% 0′08	% 0′08	% 0′08	% 0′08		
C6.14 Reduktion für Senken	50,0 %	% 0′09	% 0′09	% 0′05		
D1 Analogeingänge						
D1.00 AIV Verwendung	nicht verwendet	f-SW HAND	PID Sollwert	nicht verwendet		
D1.01 AIV Wert 0%	0,01 Hz	0,00 Hz	2H 00'0	0,01 Hz		
D1.02 AIV Wert 100%	50,01 Hz	50,00 Hz	100,00 Hz	50,01 Hz		
D1.03 AIV Filterzeit	0,05 s	0,05 s	s 50′0	s 50′0		
D1.04 AIC Verwendung	f-SW AUTO	f-SW AUTO	PID-Istwert	f-SW AUTO		
D1.05 AIC Signalart	4-20mA überw.	4-20mA überw.	4-20mA überw.	4-20mA überw.		
D1.06 AIC Wert 0%	0,00 Hz	0,00 Hz	% 00′0	0,00 Hz		

Parameter	Makro M1	Makro M2	Makro M3	Makro M4	User Makro UM1	User Makro UM2
D1.07 AIC Wert 100%	50,00 Hz	50,00 Hz	100,00	50,00 Hz		
D1.08 AIC Filterzeit	0,05 s	0,05 s	0,05 s	0,05 s		
D1.09 Al_2 Verwendung	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet	M-Begrenzung		
D1.10 Al_2 Signalart	0-20 mA	0-20 mA	0-20 mA	0-20 mA		
D1.11 Al_2 Wert 0%	0,01 Hz	0,01 Hz	0,01 Hz	0,00 Hz		
D1.12 Al_2 Wert 100%	50,01 Hz	50,01 Hz	50,01 Hz	100,00 Hz		
D1.13 Al_2 Filterzeit	s 50′0	0,05 s	0,05 s	s 50'0		
D1.14 Al_3 Verwendung	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet		
D1.15 Al_3 Signalart	0-20 mA	0-20 mA	0-20 mA	0-20 mA		
D1.16 Al_3 Wert 0%	0,01 Hz	0,01 Hz	0,01 Hz	0,01 Hz		
D1.17 Al_3 Wert 100%	50,01 Hz	50,01 Hz	50,01 Hz	50,01 Hz		
D1.18 Al_3 Filterzeit	s 50'0	0,05 s	s 50,0	0,05 s		
D2 Digitaleingänge						
D2.00 DI1 Verwendung	Start RL	Start RL	Start RL	Start RL Impuls		
D2.01 DI2 Verwendung	Start LL	Hand (Auto)	PID Freigabe	Start LL Impuls		
D2.02 DI3 Verwendung	2. Rampe	Externe Störung	Externe Störung	Stop Impuls		
D2.03 DI4 Verwendung	Externer Reset	Externer Reset	Externer Reset	Externe M-Begr.		
D2.04 DI6_2 Verwendung	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet	Externe Störung		
D2.05 DI7_2 Verwendung	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet	Externer Reset		
D2.06 DI8_2 Verwendung	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet		
D2.07 DI5_3 Verwendung	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet		
D2.08 DI6_3 Verwendung	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet		
D2.09 DI7_3 Verwendung	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet		
D2.10 DI8_3 Verwendung	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet		

Parameter	Makro M1	Makro M2	Makro M3	Makro M4	User Makro UM1	User Makro UM2
D3 Analogausgänge						
D3.00 AO1 Auswahl	Ausg.frequ.	Ausg.frequ.	Ausg.frequ.	Ausg.frequ.		
D3.01 AO1 Signalart	4-20 mA	4-20 mA	4-20 mA	4-20 mA		
D3.02 AO1 min. Wert	%0	% 0	%0	%0		
D3.03 AO1 max. Wert	100 %	100 %	100 %	100 %		
D3.04 AO2_2 Auswahl	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet	Drehmoment		
D3.05 AO2_2 Signalart	4-20 mA	4-20 mA	4-20 mA	4-20 mA		
D3.06 AO2_2 min. Wert	% 0	% 0	% 0	% 0		
D3.07 AO2_2 max. Wert	100 %	100 %	100 %	150 %		
D3.08 AO2_3 Auswahl	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet		
D3.09 AO2_3 Signalart	4-20 mA	4-20 mA	4-20 mA	4-20 mA		
D3.10 AO2_3 min. Wert	% 0	% 0	% 0	% 0		
D3.11 AO2_3 max. Wert	100 %	100 %	% 001	% 001		
D4 Digitalausgänge						
D4.00 +24 Digitalausgang	EIN (+24V)	EIN (+24V)	EIN (+24V)	EIN (+24V)		
D4.01 Relaisausgang 1	Bereit + Betrieb	Bereit + Betrieb	Bereit + Betrieb	Bereit		
D4.02 Relaisausgang 2_2	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet	Betrieb		
D4.03 Relaisausgang 3_2	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet	Störung		
D4.04 Relaisausgang 2_3	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet		
D4.05 Relaisausgang 3_3	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet		
D4.06 f-Level ON	5,01 Hz	5,01 Hz	5,01 Hz	5,01 Hz		
D4.07 f-Level OFF	2,01 Hz	2,01 Hz	2,01 Hz	2,01 Hz		
D4.08 Hysterese f=f-soll	0,5 Hz	0,5 Hz	0,5 Hz	0,5 Hz		

Parameter	Makro M1	Makro M2	Makro M3	Makro M4	User Makro UM1 U	User Makro UM2
D5 Drehzahlrückführung						
D5.00 Impulsg./Schlupfkomp.	kein Impulsgeber	kein Impulsgeber	kein Impulsgeber	kein Impulsgeber		
D5.01 Dynamik der Schlupfk.	niedrig	niedrig	niedrig	niedrig		
D5.02 n-Regler aktiv	nicht aktiv	nicht aktiv	nicht aktiv	nicht aktiv		
D5.03 Impulse/Umdrehung	1024	1024	1024	1024		
D5.04 n-Regler Kp	0′0	0,0	0,0	0,0		
D5.05 n-Regler Tn	s 00'0	s 00'0	s 00'0	s 00'0		
D5.06 n-Regler Static	% 0′0	% 0′0	% 0′0	% 0′0		
D5.07 Istwert PT1-Zeit	s 00'0	s 00'0	s 00'0	s 00'0		
D5.08 Istwert DT1-Zeit	s 00'0	s 00'0	s 00′0	s 00'0		
D5.09 Sollwert PT1-Zeit	s 00'0	s 00'0	s 00'0	s 00'0		
D5.10 SW-Auf. D-Anteil	0′0	0,0	0,0	0,0		
D5.11 SW-Auf. PT1-Anteil	s 00'0	0,00 s	0,00 s	0,00 s		
D5.12 Lastausgleich	0,00 Hz	0,00 Hz	0,00 Hz	0,00 Hz		
D5.13 DMA T-Regler	0,040 s	0,040 s	0,040 s	0,040 s		
D5.14 DMA K-Regler	0,010	0,010	0,010	0,010		
D6 Elektronisches Motorpotentiometer	potentiometer					
D6.00 Local MP Verwendung	f-Sollwert	f-Sollwert	f-Sollwert	f-Sollwert		
D6.01 Local MP min. Wert	0,00 Hz	0,00 Hz	0,00 Hz	0,00 Hz		
D6.02 Local MP max. Wert	50,00 Hz	50,00 Hz	50,00 Hz	50,00 Hz		
D6.03 Local MP Hochlaufzeit	10,0 s	10,0 s	10,0 s	10,0 s		
D6.04 Local MP Tieflaufzeit	10,0 s	10,0 s	10,0 s	10,0 s		
D6.05 Local Sollwert speichern	nicht aktiv	nicht aktiv	nicht aktiv	nicht aktiv		
D6.06 Remote MP Verwendung	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet		

Parameter	Makro M1	Makro M2	Makro M3	Makro M4	User Makro UM1	User Makro UM2
D6.07 Remote MP min. Wert	0,01 Hz	0,01 Hz	0,01 Hz	0,01 Hz		
D6.08 Remote MP max. Wert	50,01 Hz	50,01 Hz	50,01 Hz	50,01 Hz		
D6.09 Remote MP Hochlaufzeit	10,0 s	10,0 s	10,0 s	10,0 s		
D6.10 Remote MP Tieflaufzeit	10,0 s	10,0 s	10,0 s	10,0 s		
D6.11 Remote MP Befehle	Klemmleiste	Klemmleiste	Klemmleiste	Klemmleiste		
D6.12 Remote Sollwert speich.	nicht aktiv	nicht aktiv	nicht aktiv	nicht aktiv		
E1 Überlastbegrenzung						
E1.00 I-Maximalwert	150 %	125 %	125 %	150%		
E1.01 M-Maximalwert	200 %	200 %	200 %	200 %		
E2 Motorschutz						
E2.00 Thermistoreingang Akt.	nicht aktiv	nicht aktiv	nicht aktiv	nicht aktiv		
E2.01 Thermistoreing. Resp.	Störung	Störung	Störung	Störung		
E2.02 Motorüberlast Reaktion	Strombegrenzung	Strombegrenzung	Strombegrenzung	Strombegrenzung		
E2.03 Pegel Motorüberlast	118%	118%	118%	118 %		
E2.04 1 max bei 0 Hz	% 05	31 %	31 %	% 05		
E2.05 I max beifnenn.	% 001	% 001	100 %	% 001		
E2.06 Therm. Eckfrequenz	30 Hz	30 Hz	30 Hz	30 Hz		
E2.07 Motor-Zeitkonstante	5 min	5 min	5 min	5 min		
E2.08 Blockierzeit	s 09	s 09	60 s	s 09		
E2.09 Blockierfrequenz	5 Hz	5 Hz	5 Hz	5 Hz		
E2.10 Blockierstrom	% 08	% 08	80 %	% 08		
E2.11 n>> Schutz	Störung	Störung	Störung	Störung		
E2.12 n max Motor	3200 Upm	3200 Upm	3200 Upm	3200 Upm		
E2.13 Ext. Motorstörung Aktiv.	nicht aktiv	nicht aktiv	nicht aktiv	nicht aktiv		

Parameter	Makro M1	Makro M2	Makro M3	Makro M4	User Makro UM1	User Makro UM2
E2.14 Ext. Motorstörung Reakt.	Störung	Störung	Störung	Störung		
E2.15 Ext. Motorstörung Zeitv.	s 0′1	1,0 s	s 0′1	s 0′1		
E2.16 Unterlast Reaktion	nicht aktiv	nicht aktiv	nicht aktiv	nicht aktiv		
E2.17 Unterlast f-nenn/2	15%	15 %	15 %	15 %		
E2.18 Unterlast f-nenn	55 %	55 %	55 %	55 %		
E2.19 Unterlast PID-Abweich.	% 05	% 05	90 %	% 05		
E2.20 Unterlast Startzeit	10,0 s	10,0 s	10,0 s	10,0 s		
E2.21 Unterlast Filterzeit	3,0 s	3,0 s	3,0 s	3,0 s		
E3 Störungen, Reset						
E3.00 Autoreset 3x	nicht aktiv	nicht aktiv	nicht aktiv	nicht aktiv		
E3.01 Local Reset	aktiv	aktiv	aktiv	aktiv		
E3.02 Verhalten bei Störung	freier Auslauf	freier Auslauf	freier Auslauf	freier Auslauf		
E3.03 4mA Überwachung Akt.	nicht aktiv	nicht aktiv	nicht aktiv	nicht aktiv		
E3.04 4mA Überwach. Reakt.	Störung	Störung	Störung	Störung		
E3.05 4mA Überwach. Frequ.	10,00 Hz	10,00 Hz	10,00 Hz	10,00 Hz		
E3.06 BR Überlast Reaktion	nicht aktiv	nicht aktiv	nicht aktiv	nicht aktiv		
E3.07 BR Daverleistung	1,0 kW	1,0 kW	1,0 kW	1,0 kW		
E3.08 BR Ohmwert	10,0 Ohm	10,0 Ohm	10,0 Ohm	10,0 Ohm		
E3.09 Ext. BS Fehler Aktivier.	N.O. Bereit+Betrieb	N.O. Bereit+Betrieb	N.O. Bereit+Betrieb	N.O. Bereit+Betrieb		
E3.10 Ext. BS Fehler Zeitverz.	5,0 s	5,0 s	5,0 s	5,0 s		
E3.11 Externe Störung Aktiv.	nicht aktiv	N.O. Bereit+Betrieb	N.O. Bereit+Betrieb	N.O. Bereit+Betrieb		
E3.12 Externe Störung Reakt.	Störung	Störung	Störung	Störung		
E3.13 Externe Störung Zeitver.	0,0 s	0,0 s	0,0 s	0,0 s		
E3.14 Prozeß-Störung Aktiv.	nicht aktiv	nicht aktiv	nicht aktiv	nicht aktiv		

Parameter	Makro M1	Makro M2	Makro M3	Makro M4	User Makro UM1	User Makro UM2
E3.15 Prozeß-Störung Reakt.	Störung	Störung	Störung	Störung		
E3.16 Prozeß-Störung Zeitv. tl	s 0′0	s 0′0	s 0′0	s 0′0		
E3.17 Prozeß-Störung Zeitv. t2	s 0′0	s 0′0	s 0′0	s 0′0		
E3.18 Isolations-Fehler Aktiv.	nicht aktiv	nicht aktiv	nicht aktiv	nicht aktiv		
E3.19 Isolations-Fehler Reakt.	Störung	Störung	Störung	Störung		
E3.20 Isolations-Fehler Zeitv.	s 0′01	s 0′01	s 0′01	s 0,01		
E3.21 Unterspannung Reakt.	nicht aktiv	nicht aktiv	nicht aktiv	nicht aktiv		
E3.22 Unterspannung Zeitv.	2,0 s	2,0 s	2,0 s	2,0 s		
E3.23 Umrichter Temp. Reakt.	I-Begrenz. 50 %	I-Begrenz. 50 %	I-Begrenz. 50 %	I-Begrenz. 50 %		
E4 Freigabe, Bedienung						
E4.00 Frequenz-Sollwert	Local/Remote	Local/Remote	Local/Remote	Local/Remote		
E4.01 Steuer-Befehle	Local/Remote	Local/Remote	Local/Remote	Local/Remote		
E4.02 Local/Remote-Befehl	Bedienfeld	Bedienfeld	Bedienfeld	Bedienfeld		
E4.03 Local-Befehle	Bedienfeld	Bedienfeld	Bedienfeld	Bedienfeld		
E4.04 Local STOP-Taste	nur Local aktiv	nur Local aktiv	nur Local aktiv	nur Local aktiv		
E5 Frequenzausblendung	5ı					
E5.00 Ausblendfrequenz 1	5,00 Hz	5,00 Hz	5,00 Hz	5,00 Hz		
E5.01 Hysterese 1	zH 00′0	zH 00′0	zH 00′0	2H 00'0		
E5.02 Ausblendfrequenz 2	25,00 Hz	25,00 Hz	25,00 Hz	25,00 Hz		
E5.03 Hysterese 2	0,00 Hz	0,00 Hz	0,00 Hz	0,00 Hz		
E6 Pulsfrequenz						
E6.00 Pulsfrequenz min.	2,5 kHz	2,5 kHz	2,5 kHz	2,5 kHz		
E6.01 Pulsfrequenz max.	2,5 kHz	2,5 kHz	2,5 kHz	2,5 kHz		

Parameter	ter	Makro M1	Makro M2	Makro M3	Makro M4	User Makro UM1	User Makro UM2
F ¥	Help						
F1.00 Te	Test Leistungsteil	Routine	Routine	Routine	Routine		
F1.01 Te	Test-Steuerteil	Routine	Routine	Routine	Routine		
F2 W	Werkseinstellung						
F2.00 Ap	Applikat.Param. zurück	Routine	Routine	Routine	Routine		
F2.01 Mc	Motor-Param. zurück	Routine	Routine	Routine	Routine		
F3 Fe	Fehlerspeicher						
F3.01 Rü	Rückschau	letztes Ereignis	letztes Ereignis	letztes Ereignis	letztes Ereignis		
F4 Kc	Konfiguration						
F4.00 K1	K1 Signal an E1	% 0′0	% 0′0	% 0′0	% 0′0		
F4.01 K1	K1 Filter für E1	0,1 s	0,1 s	s 1,0	0,1 s		
F4.02 K1	K1 Referenz	% 0′0	% 0′0	% 0′0	% 0′0		
F4.03 K1	K1 Funktion	E1 > E2	E1 > E2	E1 > E2	E1 > E2		
F4.04 K1	K1 Hysterese/Band	% 0′5	% 0′5	% 0′5	% 0′9		
F4.05 K1	K1 Zeiffunktion	EIN-verzögert	EIN-verzögert	EIN-verzögert	EIN-verzögert		
F4.06 K1	K1 Zeiteinstellung	s 0′0	s 0′0	s 0′0	s 0′0		
F4.07 K1	K1 Verwendung	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet		
F4.08 K2	K2 Signal an E1	% 0′0	% 0′0	% 0′0	% 0′0		
F4.09 K2	K2 Filter für E1	0,1 s	0,1 s	s l'0	0,1 s		
F4.10 K2	K2 Referenz	% 0′0	% 0′0	% 0′0	% 0′0		
F4.11 K2	K2 Funktion	E1 > E2	E1 > E2	E1 > E2	E1 > E2		
F4.12 K2	K2 Hysterese/Band	2,0 %	2,0%	% 0′5	% 0′5		
F4.13 K2	. Zeitfunktion	EIN-verzögert	EIN-verzögert	EIN-verzögert	EIN-verzögert		
F4.14 K2	K2 Zeiteinstellung	s 0′0	s 0′0	s 0′0	s 0′0		

Parameter	Makro M1	Makro M2	Makro M3	Makro M4	User Makro UM1	User Makro UM2
F4.15 K2 Verwendung	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet		
F4.16 K3 Signal an E1	% 0′0	% 0′0	% 0′0	% 0′0		
F4.17 K3 Filter für E1	0,1 s	0,1 s	0,1 s	0,1 s		
F4.18 K3 Signal an E2	Referenzwert	Referenzwert	Referenzwert	Referenzwert		
F4.19 K3 Filter für E2	0,1 s	0,1 s	0,1 s	0,1 s		
F4.20 K3 Referenz	% 0′0	% 0′0	% 0′0	% 0′0		
F4.21 K3 Funktion	E1 > E2	E1 > E2	E1 > E2	E1 > E2		
F4.22 K3 Hysterese/Band	% 0′5	% 0′5	% 0′5	% 0′5		
F4.23 K3 Logik 'a' D1	Logisch NULL	Logisch NULL	Logisch NULL	Logisch NULL		
F4.24 K3 Logik 'b' D2	Logisch NULL	Logisch NULL	Logisch NULL	Logisch NULL		
F4.25 K3 Logik 'a' Funktion	ODER	ODER	ODER	ODER		
F4.26 K3 Logik 'b' Funktion	ODER	ODER	ODER	ODER		
F4.27 K3 Zeiffunktion	EIN-verzögert	EIN-verzögerf	EIN-verzögert	EIN-verzögert		
F4.28 K3 Zeiteinstellung	s 0′0	s 0′0	s 0′0	s 0′0		
F4.29 K3 Verwendung	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet		
F4.30 K4 Signal an E1	% 0′0	% 0′0	% 0′0	% 0′0		
F4.31 K4 Filter für E1	0,1 s	0,1 s	0,1 s	0,1 s		
F4.32 K4 Signal an E2	Referenzwert	Referenzwert	Referenzwert	Referenzwert		
F4.33 K4 Filter für E2	0,1 s	0,1 s	0,1 s	0,1 s		
F4.34 K4 Referenz	% 0′0	% 0′0	% 0′0	% 0′0		
F4.35 K4 Funktion	E1 > E2	E1 > E2	E1 > E2	E1 > E2		
F4.36 K4 Hysterese/Band	% 0′5	% 0′5	% 0′5	% 0′5		
F4.37 K4 Logik 'a' D1	Logisch NULL	Logisch NULL	Logisch NULL	Logisch NULL		
F4.38 K4 Logik 'b' D2	Logisch NULL	Logisch NULL	Logisch NULL	Logisch NULL		
F4.39 K4 Logik 'a' Funktion	ODER	ODER	ODER	ODER		
F4.40 K4 Logik 'b' Funktion	ODER	ODER	ODER	ODER		

Parameter	Makro M1	Makro M2	Makro M3	Makro M4	User Makro UM1	User Makro UM2
F4.41 K4 Zeiffunktion	EIN-verzögert	EIN-verzögert	EIN-verzögert	EIN-verzögert		
F4.42 K4 Zeiteinstellung	s 0′0	s 0′0	s 0,0	s 0′0		
F4.43 K4 Verwendung	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet		
F4.44 L5 Signal an D1	Logisch NULL	Logisch NULL	Logisch NULL	Logisch NULL		
F4.45 L5 Signal an D2	Logisch NULL	Logisch NULL	Logisch NULL	Logisch NULL		
F4.46 L5 Logikfunktion	ODER	ODER	ODER	ODER		
F4.47 L5 Zeiffunktion	EIN-verzögert	EIN-verzögert	EIN-verzögert	EIN-verzögert		
F4.48 L5 Zeiteinstellung	s 0′0	s 0'0	s 0′0	s 0′0		
F4.49 L5 Verwendung	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet		
F4.50 L6 Signal an D1	Logisch NULL	Logisch NULL	Logisch NULL	Logisch NULL		
F4.51 L6 Signal an D2	Logisch NULL	Logisch NULL	Logisch NULL	Logisch NULL		
F4.52 L6 Logikfunktion	ODER	ODER	ODER	ODER		
F4.53 L6 Zeiffunktion	EIN-verzögert	EIN-verzögert	EIN-verzögert	EIN-verzögert		
F4.54 L6 Zeiteinstellung	s 0′0	s 0,0 s	s 0′0	s 0′0		
F4.55 L6 Verwendung	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet	nicht verwendet		
F6 Code						
F6.00 Code	0	0	0	0		
F6.01 Code Wert	0	0	0	0		
F6.02 Bedienhoheit	Bedienfeld	Bedienfeld	Bedienfeld	Bedienfeld		
F6.03 Impulssperre	Nein	Nein	Nein	Nein		
Daten im USER-Makro gespeichert ?	ert ?		Inbetriebsetzer:	setzer:		
D			Datum:			
			=	<u>ا</u>		
nein			Unterschriff:	:: 		

Funktionsindex

Sonderfunktionen		Beschreibung	Seite
2. Parametersatz	Set1 ²	Umschaltung des gesamten Parametersatzes (z.B. bei 2 verschiedenen Motoren).	22, 29, 67
4mA Überwachung	4mA \	Das Verhalten bei Verlust der 4mA kann festgelegt werden.	91
Anzeigenkonfiguration	X	Anpassen des LCD-Displays an die gewünschten Anzeigen und Sprache.	19
Ausblendfrequenzen	Hz	Variable Ausblendfrequenzen mit Hysterese.	98
Autoreset und Störverhalten	\oplus	Einstellung des Verhaltens bei Störung.	90, 91
Bremssteller und Bremswiderstand	Ви	Steuerung und Überwachung des Bremsstellers <i>BU</i> plus und der angeschlossenen Bremswiderstände.	43, 45, 92
DMA Master/Slave		Lastausgleich zweier Umrichter an einer gemeinsamen Last (mit Drehgeber).	77, 80
Drehmomentbegrenzung	** Nm	Begrenzung des Drehmoments über Parameter oder einen Analogeingang.	86
Drehzahlregelung	©	Drehzahlregelung mit Drehgeberrückführung.	77
Externe Störung, Prozeß-Störung	Ext. 4	Anzeige und Analyse einer externen Störung, Prozeß- Störung und Isolations-Fehlers.	93, 94
Fehlerspeicher	5	Aufzeichnung von max. 16 Störungen inklusive Diagnosewerten.	100
Funktionsblöcke		Komparatoren und Logikmodule, um Signale für internen oder externen Gebrauch zu kombinieren.	101
Hochlauf/Tieflauframpen	I Hz	Einstellung der Rampenzeit und Umschaltung auf 2. Rampen und Verharrungsfunktion ist möglich.	46
Kranfunktion	3	Steuerung der Bremsung über einen Digitaleingang bei Hub- und Fahrwerken.	54
Lastausgleich		Lastausgleich mehrerer Umrichter an einer gemeinsamen Last (ohne Drehgeber).	77, 80
Makros	M	Voreinstellungen der Parameter entsprechend der vorhandenen Anwendung.	21, 27
Meldungen	((📥))	Anzeige von Warnungen und Begrenzungs- meldungen, die auch als Digitalausgangssignal zur Verfügung stehen.	19, 74, A1

Sonderfunktionen		Beschreibung	Seite
Motordrehrichtung	M	Invertierung des Drehfeldes über einen Parameter ohne Änderung der Verdrahtung.	48
Motorheizung	M	Funktion, um den Motor vor Kondensation zu schützen.	25, 70
Motorüberlast	M	Einstellung des Verhaltens und der Anzeige bei Überlast des Motors.	87
Motorunterlast	8	Erkennung und Analyse einer Unterlast.	90
Netzschützsteuerung	→ □	Steuerung des Netzschützes über den Umrichter.	33, 53
Notbetrieb	_ - }_E	Funktion zur Abschaltung mehrerer Schutzfunktionen (z.B. für Tunnelbelüftungen).	13, <i>7</i> 1, 111
PID n-Regler	6	Einstellbarer Drehzahlregler ohne Rückführung.	51
PID Prozeß-Regler	PD	Einstellbarer Regler für konstanten Druck, Menge, usw.	36, 49
Schlupfkompensation	L'A	Erreicht konstante Drehzahl unabhängig von der Last (ohne Drehgeber).	77
Schnelllauf für Kranantriebe		Steigerung der Drehzahl bei geringer Last (z.B. schneller Vor- und Rücklauf bei Kranantrieben).	58
Testroutinen	i	Test des Steuerteils und des Leistungsteils.	99
Überdrehzahl-Schutz		Überwachung auf Überdrehzahl mit daraus folgender Warnung oder Störung.	89
Überlast-Überwachung	f≘f	Überwachung der maximalen Abweichung von Sollwert und Istwert.	58
Umschaltung Local/Remote	0 2	Umschaltmöglichkeit zwischen verschiedenen Steuerquellen.	9, 96
Unterspannungs- Erkennung	DC	Einstellung des Verhaltens bei Netzunterspannung.	90
Usermakros	ŪM1 ²	Speichern aller ausgeführten Parameterumstellungen. Sie können bei Bedarf wieder aufgerufen werden	21
Wartung Lüfter	Ø → Ø	Warnsignal zur Erinnerung an Wartungsarbeiten.	18
Werkseinstellung	<i>ॐ</i>	Rücksetzen aller Parameter auf Werkseinstellung.	27, 99

<u>Index</u>

Α		Kurzmenü26
<u> </u>	E	kWh18
AIC61	<u> </u>	
AIV61	Elektronisches Motorpot 84	L
Aktiver Gleichrichter24, 70	Externe Störung 67, 93	
Analogausgänge72		Laden12
Analogeingänge16, 60	F	Lagewert 14, 70
AO72	-	Lastausgleich77, 80
Applikationsmakros21	Fahrwerk54	LED Zustandsanzeigen 6, B6
Ausblendfrequenz98	Fangfunktion52	Linkslauf69
Ausgangsfrequenz15	Fehlerkonfiguration90	LOCAL84, 96
Autoreset90	Fehlerspeicher100, B4	Local/Remote Umschaltung . 66
Autotuning25	Feldbus42	Local/Remote-Befehl97
Autotuning läuft12	Fixsollwerte 45, 64, 66	Logikmodul101
Additing don12	FLASH B5	Lokale Bedienung9
		Lokalsteuerung. 41, 66, 96, B3
В	FLASHcopyB7	
	Freigabe96	Lüfter Wartung
Bedienfeld6	Funktion	LX-Betrieb
Bedienhoheit110	Funktionsblock 74, 101	
Begrenzung 13, 19, 74		M
Begrenzungsmeldung20, B6, A1	G	
Betriebsstunden		Makro21
Betriebszustände12	Gerätezustand15, B5	Makro M127
Bremsen69	Grundanzeige20	Makro M2
Auslastung BR16		Makro M3
Bremspegel45	Н	Makro M4
Bremssteller BS43, 68		User Makro
Bremssteller BU43	Heizstrom25, 70, 74	MATRIX Software
Bremsverfahren43	Helpfunktion99	Matrixsystem
Bremswiderstand92	Hochlauf	Maximalfrequenz48
BU aktiv13	Hoheit fehlt12	Maximalstrom86
Busankopplung42	Hubwerk54	Minimalfrequenz48
Bussollwerte17	1105WC1K54	Motorbremse 43
		Motordaten23, 25
C	<u> </u>	Motorheizung 12, 25, 70, 74
	les autofrais als a	Motorschutz86
Codesperre12, 110	Impulsfreigabe12, 67	Motorspannung14
	Impulsgeber77	Motorstrom14
D	Impulssperre110	
	Inbetriebnahme10	N
DI17, 64	Inbetriebnahmeprotokoll C1	
Digitalausgänge73	Intelligent rectifier70	n = nSOLL13
Digitaleingänge17, 64	Intelligent Rectifier24	Netz
Display19	lsolationsfehler 67, 94	Netz Aus
DMA Master/Slave70, 80	Istwerte	Netz fehlt12
Drehfeld48	lstwertschreiberB3	Netz Trenn
Drehgeber77	Motor	Netzschützsteuerung 33, 53, 74
Drehgeberrückführung77	Umrichter15	Netzspannung24
Drehmoment		Notbetrieb 13, 71, 111
Drehmomentbegrenzung 86	K	n-Regler 51, 68, 78
Drehmomentgenauigkeit 83	<u> </u>	Nur lesbar12
Drehrichtung48	Keine Freigabe12	1.01 103501
Drehzahlgenauigkeit83	Komparator101	
	Kontrasteinstellung11	

Р
Parameterbeschreibung11 Parametrierung 8, 12, 26, B3 Para-Sperre
R
Rampen 46, 66 Rechtslauf 69 Regler 49 Relaisausgänge 73 REMOTE 84, 96 Reset 68, A3
S
Scheinleistung14Schlupffrequenz14Schlupfkompensation77Schnelllauf58Schnellstop32Sinus-Motor-Filter24Software15, B1Sollwerte16

Sollwerte speichern 84 Sperre 12, 110 Sprachumschaltung 21 S-Rampe 29, 47 Start/Stop-Befehle 64 Startmoment 43 Stop 12 Stopmodus 43 STOP-Taste 97 Störung 12, 67, 74 Störmeldungen 20, 100, B6, A3 Strombegrenzung 86	
T	
	_
Test-Help	
Thermistoreingang86 Tieflauf13, 46	

V
Verriegelt12, 69Verrundung29, 47Voreinstellungen21, 26Druckregelung34Förderband27Kolbenpumpe27Kranantrieb27Kreiselpumpe30Mengenregelung34Prüfstand38Saugzug30Ventilator30Winde, Haspel38Zentrifuge27
W
Warnung
Z






Schneider Electric Power Drives GmbH

Ruthnergasse 1 A-1210 Wien

Tel.: +43 (0)1 29191 0 Fax: +43 (0)1 29191 15 www.pdrive.com



Fechnische Änderungen vorbehalten.